

ALLARME PORTATILE CON SIRENA INTEGRATA

mod. 92902961

Si consiglia di conservare queste istruzioni

INTRODUZIONE

Il mini allarme portatile è studiato come un pratico e discreto portachiavi o da attaccare ad una borsa. L'allarme incorpora 2 sirene da 120dB che operano su differenti frequenze per massimizzare il loro effetto quando attivate.

Il dispositivo è da considerarsi solo come un mezzo per attirare l'attenzione in caso di necessità.


INSERIMENTO BATTERIE

Il mini allarme richiede 4 batterie LR41 (incluse).

Al primo utilizzo, rimuovere delicatamente la pellicola protettiva che fuoriesce dal vano batteria.

E' opportuno controllare regolarmente il funzionamento dell'allarme, se il suono della sirena risultasse debole, sostituire le batterie.

- 1) Rimuovere il coperchio batterie, situato dietro l'allarme, dopo aver tolto la vite di fissaggio.
- 2) Sostituire le batterie facendo attenzione alla polarità
- 3) Riposizionare il coperchio batterie e fissarlo con la vite





ATTIVAZIONE ALLARME

Per attivare la sirena dell'allarme tirare semplicemente l'anello staccando il perno dal dispositivo.

Per disattivarla reinserire il perno all'interno del dispositivo

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE *Rischi per la salute:*

L'esposizione prolungata alla sirena dell'allarme può causare perdita dell'udito permanente.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se l'allarme non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Smaltimento:

- Al termine del loro uso, l'imballo ed il prodotto devono essere smaltiti attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e NON BRUCIARLI

