

Telecomando

cod. 92902945

Questo telecomando è stato progettato come una chiave multiuso per l'attivazione, la disattivazione, l'attivazione perimetrale e la chiamata di emergenza.

ARMA

Premere il pulsante di attivazione per attivare il sistema prima di uscire di casa; il LED a sinistra lampeggia una volta, qualsiasi rilevatore (nella zona normale) sarà attivo e pronto ad attivare la sirena e a chiamare i numeri telefonici preimpostati.



DISARMA

Premere il pulsante di disarmo prima di entrare in casa, il LED a destra lampeggia una volta. A questo punto è possibile muoversi liberamente in casa senza far scattare l'allarme. In caso di allarme, è possibile premere questo pulsante per disarmare il sistema.



PERIMETRALE (CASA)

Premere il pulsante CASA, il LED a sinistra lampeggia una volta, il sistema è in modalità perimetrale. Gli accessori in modalità "CASA" sono disarmati, questo permette all'utente di muoversi liberamente in casa, mentre il resto del sistema è completamente armato; gli accessori nelle zone normali attiveranno un allarme immediato quando vengono attivati.



SOS

Quando si verifica una situazione di emergenza, indipendentemente dallo stato in cui si trova il sistema di allarme, premere una volta il pulsante SOS per chiedere aiuto, entrambi i LED lampeggiano una volta, il sistema entra immediatamente in una condizione di allarme e fa scattare la sirena e partire le telefonate.



MUTE

Premete il pulsante CASA, quindi premete il pulsante ARMA o DISARMA entro 3 secondi per entrare nello stato di attivazione o disattivazione silenziosa. Il LED a sinistra lampeggia una volta, il sistema è in modalità mute e si potrà armare o disarmare senza disturbare i presenti.

Sincronizzazione:

Il Telecomando non incluso nel kit ma acquistato separatamente deve essere associato alla centralina prima dell'uso.

Premere il pulsante di associazione sull'app (+ aggiungi) e premere un qualsiasi pulsante del telecomando.

Il nuovo telecomando apparirà automaticamente nel menu Accessori dell'applicazione.

È possibile personalizzare il nome; per informazioni più complete sul funzionamento, consultare il manuale del sistema di allarme.

NB: Sostituire la batteria quando la luce del led si affievolisce.

Specifiche:

Alimentazione: DC 3V - 2xCR2032

Corrente di trasmissione $\leq 25\text{mA}$

Distanza wireless: $\leq 100\text{m}$ (in spazi aperti)

Frequenza RF wireless: FHSS 433MHz

Temperatura di esercizio: -10°C - 55°C

Umidità: $\leq 80\%$ (senza condensa)

Dimensioni (L x P x A): 37x70x11,5 mm

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, RoHS e REACH.

Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net

Smaltimento:



La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.
- Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso utilizzare dei guanti.
- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di esplosione.
- Le batterie tradizionali non possono essere ricaricate; pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

- Tenere il materiale di imballaggio fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy

