



SASHIMI



IMPORTANTE

- 1) Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari).
- 2) Le batterie del telecomando originale devono essere cariche.

In caso di batterie non completamente cariche provvedere alla sostituzione prima della duplicazione.


Prima di procedere alla memorizzazione controllare se i 4 tasti del telecomando contengono già dei codici all'interno.

Premere tutti i tasti se il led emette un singolo lampeggio e poi si spegne procedere alla memorizzazione dei codici.

Se, premendo uno dei 4 tasti, il led rimane acceso fisso, procedere alla cancellazione dei codici pre-esistenti.

MEMORIZZAZIONE

- 1) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di 0,5 cm
- 2) Premere delicatamente e tenere premuto il tasto su cui si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1), il led emetterà un singolo lampeggio quindi inizierà a lampeggiare lentamente.



Senza rilasciare il tasto 1, premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale. Il led del telecomando Bravo emetterà dei lampeggi veloci, attendere circa 3 sec, quindi rilasciare entrambi i tasti.

- 3) Premere il tasto 1, se il led rimane acceso fisso, il codice è stato memorizzato.

Se il led emette un singolo lampeggio ripetere la procedura dal punto 1 variando la posizione dei telecomandi.

- 4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti (2, 3 e 4) del telecomando Bravo.

Posizionamento telecomandi

L'antenna trasmittente potrebbe essere situata in varie posizioni, quindi, in caso di problemi durante la duplicazione, variare la posizione del telecomando originale o sovrapporlo leggermente come indicato di seguito.



CANCELLAZIONE CODICI

Questa procedura cancella contemporaneamente tutti i codici presenti nel telecomando Bravo.

Premere delicatamente e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2, dopo circa 10 sec. il led rimarrà acceso emettendo dei rapidi lampeggi, rilasciare quindi i 2 tasti.

Se la cancellazione è avvenuta con successo, premendo i 4 tasti il led emetterà solo un breve lampeggio.



NB: In caso di cancellazione involontaria, per ripristinare gli ultimi codici memorizzati, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 3 e 4 per circa 10 sec. fino al lampeggio rapido del led.

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE, RoHS e REACH per copia dichiarazione contattare la Europe net.



Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

Attenzione:

- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire la batteria esaurita immediatamente
- Tenere la batteria lontano dai bambini - Non ingerire - Non smontare
- Smaltire la batteria presso i punti di raccolta autorizzati

Batteria: 1x12V - A27

Frequenza: 433,92Mhz

Europe net - Via della Palmarola, 64 - Roma





SASHIMI

ATTENTION

- 1) Carry out the memorisation procedure away from possible sources of radio frequency interference (e.g. cell phones).
 - 2) Make sure batteries of the original remote are charged.
- If batteries are not fully charged replace before duplication.



Before proceeding to the first duplication, check if the 4 buttons on the remote control already contain codes inside.

Press all the keys, if the LED emits a single flash and then goes off, go to duplication procedure.
If, by pressing one of the 4 keys, LED remains on steady go to deleting procedure.

DUPLICATION

- 1) Place the remote controls, at a maximum distance of 0.5 cm
- 2) Press and hold down the key on which you want to store the code (e.g. key 1), LED will emit a single flash then begin to flash slowly.
Without releasing the A button, press and hold the original remote control button.
Bravo remote control LED will emit rapid flashes, wait approximately 3 seconds, then release both buttons.
- 3) Press the A button, if the LED remains on steady, the code has been stored.
If the LED flashes once, repeat the procedure from point 1 changing the position of the original remote control
- 4) Use the same procedure to duplicate all the other buttons (2, 3 and 4) on Bravo remote control.



Positioning of the remotes

Transmitting antenna may be located in various positions, therefore, in case of problems during duplication, change the position of the original remote control or slightly overlap it as indicated below.




DELETING CODES

This procedure erases all the codes present in the Bravo remote control at the same time. Press and hold down keys 1 and 2 at the same time, after about 10 sec. the led will remain on emitting rapid flashes, then release the 2 keys.
If the deletion is successful, by pressing the 4 buttons the led will only flash briefly.



NB: In the event of involuntary deletion, to restore the last codes stored, press and hold down keys 3 and 4 simultaneously for about 10 seconds until the LED flashes rapidly..

In accordance with the provisions laid down in Directives 2014/53/EU, RoHS and REACH.

 Product must not be disposed of in domestic waste, it must be discarded at one of the collection points indicated by local authorities

Attention:

- Batteries may leak corrosive and/or flammable liquids or explode causing damage to people or things.
- Replace exhausted battery immediately
- Keep the battery away from children - Do not swallow - Do not dismantle
- Dispose of the battery at authorized collection points.

Battery: 1x12V - A27
Frequency: 433.92 Mhz

Europe net - Via della Palmarola, 64 - Roma

