

# MiniPlus

## Batterie:

Questo prodotto necessita di due batterie alcaline da 1,5 V (LR 03 AAA). Inserire facendo attenzione alla polarità.

**Attenzione:** Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.

## INSERIMENTO CODICE

### TV

1) Accendere il TV

2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)

3) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.**

4) **Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà.** Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.

5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

### DTT, SAT o SMB

1) Accendere l'apparecchio desiderato

2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es Digiquest - 4303)

3) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto DTT/SAT fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.**

4) **Inserire il codice trovato nel libretto (es 4303) Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà.** Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.

5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

**N.B.** il telecomando esce dalla procedura di inserimento codice e il led si spegne anche in caso non venga premuto alcun tasto per circa 15 sec. o in caso venga inserito un codice non valido.

## RICERCA AUTOMATICA

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice" la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
  - 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV o DTT/SAT fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
  - 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente il tasto On/Off, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
  - 4) Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto TV o DTT/SAT, per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
  - 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2.
- Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

## COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO

- 1) Per conoscere il codice memorizzato premere e rilasciare il tasto di selezione TV o DTT/SAT (a seconda del codice che si vuole conoscere), il led emetterà un breve lampeggio.
- 2) Premere nuovamente il tasto di selezione TV o DTT/SAT e contemporaneamente il tasto OK dopodiché rilasciare i due tasti, il led emetterà un breve lampeggio.
- 3) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.  
es. se il cod. inserito è 1380 noterete:
  - 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1
  - 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3
  - 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8
  - 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0
- 4) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita della memoria.


### Batterie:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

### Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU, RoHS e REACH per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

### Smaltimento:

 In conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo e gli eventuali interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune.

# MiniPlus

## **Batteries:**

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention to the polarity +/-.

**ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not press any key during batteries replacement.**

## **DIRECT CODE ENTRY**

### **TV**

1. Turn on the TV.
2. Look for the brand of TV you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g. Philips TV 0024 - 1705).
3. **Press and hold the device [TV] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.**
4. **When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list.**

**If LED turns off, it indicates that the code is accepted.** (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3 ).

Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

### **DTT, SAT or SMB**

1. Turn on the device.
2. Look for the brand of the device you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g Digiquest - 4303).
3. **Press and hold the device [DTT/SAT] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.**
4. **When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 4303) from the code list.**

**If LED turns off, it indicates that the code is accepted.** (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3 ).

Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

**N.B.** The remote control exits programming mode and the LED stops flashing if no keys are pressed for 15 seconds.

## POWER AUTO-SEARCHING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you have not succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

1. Turn on the appliance to be programmed.
  2. Press and hold the [TV] or [DTT/SAT] key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
  3. When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device.  
Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
  4. When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
  5. Press [TV] or [DTT/SAT] key immediately to confirm.  
LED turns off.
  6. Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2
- If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

## CODE REMINDER

In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

1. Press and release [TV] or [DTT/SAT] key (according to the code that you want to know), led will flash once.
2. Press and hold [TV] or [DTT/SAT] then press OK, release both of them, led will flash once.
3. Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.  
Ex code 1380:
  - 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
  - 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
  - 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
  - 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0
4. Take note of the code and re-insert it in case of loss of memory.


### Batteries:

- Remove the batteries if the device is not being used for long periods of time.
- Batteries may lose corrosive and / or flammable liquids
- Always replace the batteries all at once
- Replace the batteries exhausted immediately
- Keep batteries away from children; do not swallow; do not disassemble them

### Declaration of conformity:

This product complies with the provisions established by the 2014/30/UE, RoHS and REACH directives, for a copy of the declaration contact Europe net.

### Disposal:

 In accordance with applicable laws and local regulations, this product must not be disposed of with household waste.

At the end of the life-cycle, the product and any accessories must be disposed of at one of the collection points by local authorities.

The packaging and any protecting interior of the product must be recycled in the manner prescribed by local authorities.

# MiniPlus

## **Batterien:**

Dieses Gerät benötigt 2 Alkali-Batterien von 1,5 V (LR 03 AAA). Beim Einlegen der Batterien auf die Pole achten.

**Achtung: Während des Batteriewechsels keine Taste drücken, damit der gespeicherte Code der Fernbedienung nicht gelöscht wird!**

## **SPEICHERUNG DES FERNSEHERCODES**

### **TV**

1) Den Fernseher einschalten.

2) In dem Code-Handbuch die Marke des Fernsehers herausuchen (zum Beispiel Philips TV - 0024).

**3) Die Taste TV drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die Leuchtdiode (LED) aufleuchtet, dann die Taste loslassen.**

**4) Den im Handbuch ausfindig gemachten Code (zum Beispiel 0024) eingeben. Die LED erlischt, wenn der Code richtig eingegeben worden ist.**

Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf. Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.

5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden

Code aus dem Handbuch eingeben.

### **DTT, SAT oder SMB**

1) Schalten Sie das Gerät Sie

2) Suchen Sie die Code-Buch der Marke des Geräts (zB Digiquest - 4303)

**3) Drücken und halten Sie für ca. 5 Sekunden, die Taste DTT/SAT, bis die LED leuchtet auf, und lassen Sie dann die Taste.**

**4) Geben Sie den Code in der Literatur (zB 4303) Die LED erlischt, wenn der**

**Code richtig eingegeben worden ist.** Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf. Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.

5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden Code aus dem Handbuch eingeben.

**Bitte beachten:** Der Programmierungsvorgang wird abgebrochen und die LED erlischt auch dann, wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt

## **AUTOMATISCHE CODE-SUCHE**

Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn mit der manuellen Programmierung kein richtiger Code gefunden werden konnte. Die automatische Suche kann ca. 20 Minuten dauern

- 1) Schalten Sie das Gerät Sie
- 2) Die Taste TV oder DTT/SAT drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED aufleuchtet, dann die Taste loslassen.
- 3) Die Fernbedienung auf den Fernseher richten, die Taste On/OFF drücken und langsam wieder loslassen. Der LED blinkt mehrmals kurz auf und der Code-Suchlauf beginnt.
- 4) Sowie sich der Fernseher ausschaltet, sofort die Taste TV oder DTT/SAT drücken um den Suchlauf zu unterbrechen und den Code zu speichern.
- 5) Den Fernseher wieder einschalten und die verschiedenen Tasten der Fernbedienung ausprobieren. Sollte der automatisch gefundene Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen. Die LED erlischt, wenn alle Codes getestet worden sind.

## **GESPEICHERTEN CODE ERFAHREN**

- 1) Um den gespeicherten Code zu erfahren, die Wahl taste TV oder DTT/SAT (je nach Gerät, zu dem der Code gehört) drücken und wieder loslassen; die LED blinkt kurz auf.
- 2) Erneut die Wahl taste TV oder DTT/SAT und zugleich die Taste OK drücken, dann beide Tasten loslassen; die LED blinkt kurz auf.
- 3) Die Anzahl der Blinksignale der LED zählen, um die Ziffern des Codes zu erfahren.

Beispiel: Der gespeicherte Code ist 1380.

- 1 Blinksignal, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 1
  - 3 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 3
  - 8 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 8
  - 10 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 0
- 4) Den Code notieren, damit er bei eventueller Speicherlöschung wieder eingegeben werden kann.


### **Batterien:**

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien können korrosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verlieren
- Ersetzen Sie die Batterien immer auf einmal
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. nicht schlucken; zerlegen sie nicht.

### **Konformitätserklärung:**

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, RoHS und REACH. Eine Kopie der Erklärung erhalten Sie von Europe net.

### **Entsorgung:**

-  In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und örtlichen Vorschriften darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Am Ende des Lebenszyklus müssen Produkt und Zubehör von den örtlichen Behörden an einer der Sammelstellen entsorgt werden.

Die Verpackung und jeglicher Schutz innerhalb des Produkts müssen auf die von den örtlichen Behörden vorgeschriebene Weise recycelt werden.

# MiniPlus

## **Piles :**

Ce produit nécessite deux piles alcalines de 1,5 V (LR 03 AAA) qui doivent être placées en respectant la polarité.

**Attention : pour ne pas perdre la mémorisation de la télécommande introduite, durant le changement des piles, n'appuyez sur aucune touche**

## **SAISIE DU CODE**

### **TV**

1) Allumez le TV

2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. Philips TV - 0024)

**3) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.**

**4) Saisissez le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint.** Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.

5) Une fois le code saisi, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

### **DTT, SAT ou SMB**

1) Allumez l'appareil choisi

2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. DIGIQUEST - 4303)

**3) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche DTT/SAT jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.**

**4) Insérer le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 4303). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint.** Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.

5) Une fois que le code a été inséré, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

**N.B.** La télécommande quitte la procédure de saisie du code et le voyant s'éteint aussi si aucune touche n'est appuyée pendant environ 15 secondes.

## RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette opération ne devrait être effectuée que si aucun code correct n'a été trouvé avec la procédure de "saisie du code". Sa durée peut être d'environ 20 minutes.

- 1) Allumez l'appareil choisi
- 2) Appuyez et garder enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV ou DTT/SAT jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 3) Pointez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.
- 4) Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV ou DTT/SAT pour interrompre la recherche et mémoriser le code.
- 5) Allumez l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande. Si le code trouvé n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2. Après que tous les codes ont été testés, le voyant arrête de clignoter.

## COMMENT IDENTIFIER LE CODE MÉMORISÉ

- 1) Pour connaître le code mémorisé, appuyez et relâchez la touche pour TV ou DTT/SAT (selon le code que vous voulez savoir), le LED émet un bref clignote.
- 2) Appuyez, de nouveau, sur la touche de sélection de TV ou DTT/SAT et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches, le voyant émet un bref clignote.
- 3) Compter le nombre de clignotes de le LED, que indiqueront les chiffres du code entré.  
es. si le code inséré est 1380 vous remarquerez :
  - 1 clignote suivi d'une pause de 1 sec. = 1
  - 3 clignotes suivi d'une pause de 1 sec. = 3
  - 8 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 8
  - 10 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 0
- 4) Prendre note de ce code, il doit être inséré de nouveau en cas de perte de mémoire.


### Piles:

- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- les batteries peuvent fuir les liquides corrosifs et/ou inflammables
- Remplacez toujours les piles en même temps
- Remplacez immédiatement les piles épuisées
- Tendez les piles loin la portée des enfants; ne pas ingérer ; ne pas les démonter

### Déclaration de conformité:

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE, RoHS et REACH. Pour obtenir une copie de la déclaration, contactez Europe net.

### Disposition:

-  Conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

A la fin du cycle de vie, le produit et les accessoires doivent être éliminés à l'un des points de collecte par les autorités locales.

L'emballage et tous les intérieurs protecteur du produit doit être recyclé de la manière prescrite par les autorités locales.



# MiniPlus

## **Baterías:**

Este producto necesita de dos baterías alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Insertar teniendo cuidado con la polaridad.

**Atención:** Para no perder la memorización del mando insertado durante el cambio de las baterías no pulsar ninguna tecla

## **INSERCIÓN CÓDIGO**

### **TV**

- 1) Encender la TV
- 2) Buscar sobre el folleto codigos la marca de propio aparato (es. Philips TV - 0024)
- 3) **Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.**
- 4) **Insertar el código buscado en el folleto (es. 0024). Si el código ha sido insertado correctamente el led se apagará.** Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off e probar a controlar el aparato. En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto.

### **DTT, SAT o SMB**

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Buscar sobre el folleto códigos la marca del propio aparato (es Digiquest - 4303)
- 3) **Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, las teclas DTT/SAT hasta que el led se enciende, después dejar la tecla**
- 4) **Insertar el código buscado en el folleto (es 4303) Si el código ha ido insertado correctamente el led se apagará.** Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off y probar a controlar el aparato. Probar a mandar el aparato.  
En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto

**N.B.** El mando sale del procedimiento de inserción código y el led se apaga también en caso no sea pulsada ninguna tecla por unos 15 sec.

## BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Esta operación tendría que ser efectuada sólo en caso que no haya sido encontrado un código correcto con el procedimiento de "inserción código"; su duración puede estar de unos 20 min.

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV o DTT/SAT hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 3) Apuntar el mando hacia el aparato. Pulsar y dejar lentamente la tecla On/Off, la búsqueda automática empezará indicada por unas serie de intermitencias del led.
- 4) Cuando el aparato se apaga, pulsar enseguida la tecla TV o DTT/SAT para interrumpir la búsqueda y memorizar el código.
- 5) Encender el aparato y probar las varias teclas del mando, si el código encontrado no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2. Después que los códigos habrán sido probados, el led parará de emitir intermitencias.

## COMO IDENTIFICAR EL CÓDIGO INSERTADO

- 1) Para conocer el código memorizado, pulsar y dejar la tecla de selección TV, DTT/SAT (según el código que usted quiere saber), el LED emitirá una breve intermitencia
- 2) Pulsar la tecla de selección TV o DTT/SAT y al mismo tiempo la tecla OK después dejar las dos teclas, el LED emite una breve intermitencia.
- 3) Contar el número de intermitencias del LED que indicarán las cifras del código insertado.  
es. si el código insertado es 1380 hay:
  - 1 intermitencias seguida de una pausa de 1 seg. = 1
  - 3 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 3
  - 8 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 8
  - 10 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 0
- 4) Tomar nota del código insertado para poder re-insertarlo en caso de pérdida de memoria.


### Baterías:

- Retire las pilas si el aparato no se utiliza durante largos periodos.
- Las baterías pueden derramar líquidos corrosivos y/o inflamables
- Reemplace siempre las pilas a la vez
- Reemplace inmediatamente las baterías agotadas
- Mantenga las pilas alejadas de los niños; No ingerir; No las desmonte.

### Declaración de conformidad:

Este producto cumple con las disposiciones establecidas por las directivas 2014/30/UE, RoHS y REACH, para obtener una copia de la declaración, póngase en contacto con Europe net.

### Disposición:

-  De conformidad con las leyes y regulaciones locales, este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Al final del ciclo de vida, el producto y los accesorios deben ser desechados en uno de los puntos de recogida de las autoridades locales.

El envase y el interior de la protección del producto deben ser recicladas en la forma prescrita por las autoridades locales.

# MiniPlus

## **Baterias:**

Este produto necessita de duas baterias alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Ao inseri-las prestar atenção à polaridade.

**Atenção:** não premir nenhuma tecla durante a troca de baterias para não perder a memorização programada no telecomando

## **ENTRADA CÓDIGO**

### **TV**

- 1) Acender a TV
- 2) Procurar no livrete dos códigos a marca do próprio aparelho (ex. Philips TV - 0024)
- 3) **Premir e manter premida por uns 5 segundos a tecla TV, até se acender o led, e soltar então a tecla.**
- 4) **Entrar o código encontrado no livrete (ex. 0024). Se o código foi entrado correctamente o led se apaga.** Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

### **DTT, SAT au SMB**

- 1) Acender o aparelho desejado
- 2) Localize o código livro a marca do seu dispositivo (ex. Digiquest - 4303)
- 3) **Premir e manter premida por um 5 segundos, a tecla DTT/SAT até o LED acende-se, em seguida, solte o botão.**
- 4) **Digite o código encontrado na literatura (ex. 4303) Se o código foi entrado correctamente o led se apaga.** Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

N.B o telecomando abandona o processo de entrada do código e o led se apaga também no caso de se premir por 15 segundos alguma tecla.

## BUSCA AUTOMÁTICA

Esta operação, cuja duração é de cerca 20 minutos, só deveria ser efectuada no caso em que não se consegue encontrar um código correcto com o processo de “entrada código”.

- 1) Acender o aparelho desejado
- 2) Premir e manter premida por um 5 segundos a tecla TV ou DTT/SAT, até se acender o led, e soltar então a tecla.
- 3) Apontar o telecomando para o aparelho. Premir e soltar lentamente a tecla On/Off, iniciará a busca automática, assinalada por uma série de piscadas do led.
- 4) Tão logo o aparelho se apague, premir imediatamente a tecla TV ou DTT/SAT, para interromper a busca e memorizar o código.
- 5) Acender o aparelho e testar as diferentes teclas do telecomando, se o código encontrado não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2. Quando todas as teclas foram testadas, o led pára de piscar.

## COMO IDENTIFICAR O CÓDIGO ENTRADO

- 1) Para saber o código armazenados, pressione e solte o botão para seleccionar TV ou DTT/SAT (dependendo do código que você quer saber), o LED irá emitir um breve piscar.
- 2) Pressione o botão de selecção de TV ou DTT/SAT ou sábado, enquanto o botão OK, em seguida, liberte ambas as chaves, o LED irá emitir um breve piscar.
- 3) Contar o número de pisca do LED irá indicar os dígitos do código entrou. es. se o bacalhau. 1380 anúncio está incluído:
  - 1 piscar seguido de uma pausa de 1 seg. = 1
  - 3 piscadelas seguidos de uma pausa de 1 seg. = 3
  - 8 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 8
  - 10 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 0
- 4) Tome nota do código pode ser inserido para re-entrar no caso de perda de memória.


### Baterias:

- Remova as baterias se o dispositivo não estiver sendo usado por longos períodos de tempo.
- As baterias podem perder líquidos corrosivos e / ou inflamáveis
- Substitua sempre as pilhas de uma só vez
- Substitua as pilhas desauridas imediatamente
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças; não engula; não desmonte-os.

### Declaração de conformidade:

Este produto está em conformidade com as disposições estabelecidas pelas directivas 2014/30/UE, RoHS e REACH, para uma cópia da declaração, contacte a Europe net.

### Disposição:

-  De acordo com as leis e regulamentos locais, este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico.

No final do ciclo de vida, o produto e os acessórios devem ser eliminados em um dos pontos de recolha das autoridades locais.

A embalagem e toda interior proteger do produto deve ser reciclado na forma prescrita pelas autoridades locais.

# CODICI TV

@CUBE	1410,6165,
@DIKON	1551,
1ONE	5359,5486,
A.H.B.TVISION	0508,
A.R.SYSTEM	0237,0246,0302,0513,1663,
ACCENT	0508,1663,
ACEC	0042,0302,
ACER	1480,1585,
ACOUSTIC SOLUTION	1423,5422,5873,
ACRONN	5416,
ACURA	0043,
ADL	1399,
ADMIRAL	0024,0080,0158,0222,0428,0429,1683,
ADR	0417,1469,
ADVENT	5819,
ADYSON	0067,0296,0505,
AEG	0043,0074,0120,0140,0565,0587,0921,1393,1423,1425,1454,1459,2019,5359,5422,5454,5609,5825,5875,6120,6157,
AG	0074,0595,
AGASHI	0043,0046,0057,0067,0302,1663,
AGATH	1439,5468,
AGFA PHOTO	5476,
AIKO	0067,0513,1319,
AIM	0043,0047,0237,0296,0302,0354,0373,0415,0508,0513,0579,1302,1510,
AIOSTAY	0136,
AIRIS	0517,1383,1399,1410,1500,5308,5416,5854,5870,5873,5875,5965,6165,6166,
AIRON	1383,
AIWA	0236,0542,0557,0562,0581,1038,1084,5864,
AKAI	0043,0067,0074,0120,0141,0143,0147,0207,0231,0252,0255,0290,0296,0298,0302,0310,0312,0345,0354,0361,0373,0374,0386,0415,0431,0433,0490,0513,0515,0540,0549,0557,0558,0562,0566,0579,0921,1243,1269,1311,1314,1340,1396,1410,1423,1439,1652,1659,1663,5359,5416,5422,5825,5826,5827,5828,5840,5841,5864,5873,5875,5887,5961,5964,6114,6120,6159,6164,6173,6174,6183,6184,6203,8079,8101,8105,8111,8114,8124,8131,
AKARI	1321,

<b>AKASHI</b>	1663,
<b>AKI</b>	0043,0067,
<b>AKIBA</b>	0383,0424,
<b>AKIO</b>	1318,
<b>AKIRA</b>	0043,0047,0141,0176,0566,0579,1485,1502,5454,5476,5854,5965,6118,8085,8087,
<b>AKITA</b>	0195,0300,0336,
<b>AKITO</b>	0254,
<b>AKTRON</b>	0424,
<b>AKURA</b>	0043,0046,0097,0143,0176,0227,0231,0298,0345,0508,0557,0562,1663,
<b>ALBA</b>	0043,0060,0065,0067,0083,0097,0120,0236,0269,0298,0300,0302,0374,0415,0424,0447,0513,0549,0557,0562,0921,1400,1410,1423,1425,1469,1492,1510,1644,1646,1659,2146,5359,5422,5446,5839,5864,
<b>ALBATRON</b>	1378,
<b>ALBIRAL</b>	0042,0043,0060,0077,0125,0237,0246,0302,1659,1663,
<b>ALBRECHT</b>	1586,
<b>ALDEN</b>	1559,
<b>ALHORI</b>	0067,
<b>ALIEN</b>	0097,5422,
<b>ALLORGAN</b>	0067,0108,1009,
<b>ALLSTAR</b>	0043,8131,
<b>ALLTEL</b>	0067,0550,0553,1383,1396,1436,1451,1469,1535,5820,
<b>ALTEK</b>	0557,1383,1392,1396,1399,1401,1410,1426,1484,1494,1526,1546,5454,5832,
<b>ALTUS</b>	0557,1400,
<b>AMBIANCE</b>	1489,
<b>AMEX</b>	0043,
<b>AMITECH</b>	1468,
<b>AMOI</b>	6205,
<b>AMPLIVISION</b>	0067,0114,0227,0237,1654,1659,1663,
<b>AMSTRAD</b>	0043,0046,0120,0143,0158,0196,0255,0302,0415,0473,0478,0513,0528,0540,0562,0566,0595,0921,1305,1343,1410,1423,1454,1469,1511,1556,1559,1663,1667,2146,2252,2259,4388,5359,5415,5422,5437,5486,5851,5868,5869,5870,
<b>ANCONA</b>	0189,
<b>ANDERIC REPLACEMENT</b>	0140,0167,0259,0386,0427,0499,0547,0568,1558,1623,1683,
<b>ANDERSSON</b>	1423,1439,5422,

<b>ANEX</b>	0043,0513,
<b>ANGLO</b>	1663,
<b>ANIS</b>	0336,1663,
<b>ANITECH</b>	0077,0114,0131,0296,0302,0424,0505,0513,0540,1663,
<b>ANSONIC</b>	0043,0057,0120,1663,5422,5869,6114,
<b>ANTARES</b>	5438,
<b>AOC</b>	0051,0415,1494,
<b>APEX</b>	0386,
<b>ARCELIK</b>	0141,0242,0336,0557,1400,1603,1659,
<b>ARDEM</b>	0043,0141,0336,0513,0557,
<b>ARENA</b>	0557,1644,
<b>ARGENTINA</b>	0043,0097,0312,0374,0386,0422,0424,0515,0568,0569,0570,0572,0595, 1131,1319,1323,1324,1325,1326,1410,1446,1516,1636,1663,
<b>ARGOS</b>	0557,
<b>ARIELLI</b>	5564,6158,6159,6203,8121,8135,
<b>ARKOS</b>	0386,
<b>ARS</b>	0513,1663,
<b>ARTAX</b>	1410,
<b>ART-TECH</b>	0043,0046,0302,0312,0424,0513,
<b>ASA</b>	0024,0066,0136,0282,0302,0390,0431,0433,1126,
<b>ASANO</b>	5454,5825,5841,8079,
<b>ASBERG</b>	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
<b>ASEBERG</b>	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
<b>ASORA</b>	1663,
<b>ASTRA</b>	0046,0067,0077,0237,0296,0302,0354,0386,0415,0424,0566,0579,1112, 1251,1302,1485,1502,1659,
<b>ASTROSOUND</b>	0077,0237,0435,1659,
<b>ASUKA</b>	0067,0302,0513,1659,1663,
<b>ATEC</b>	1597,
<b>AUCHAN</b>	6114,
<b>AUDINAC</b>	1131,
<b>AUDIOLA</b>	1343,1423,1595,5437,5454,5466,5801,5825,5868,5875,8079,
<b>AUDIOSONIC</b>	0043,0046,0060,0065,0067,0077,0083,0125,0141,0189,0197,0227,0231, 0236,0246,0302,0321,0336,0354,0383,0424,0490,0513,0554,0557,0562, 1659,1663,
<b>AUDIOTON</b>	0060,0067,0114,
<b>AUDIOVOX</b>	0572,

<b>AURORA</b>	0024,0067,0296,0354,1447,1516,
<b>AUSIND</b>	0131,1126,
<b>AUTOVOX</b>	0043,0067,0074,0108,0125,0131,0136,0177,0732,0921,1009,1126,1367,1410,1423,1484,1493,1595,1653,5359,5422,5877,6120,
<b>AVENTURA</b>	1558,
<b>AVERMEDIA</b>	1515,
<b>AVIOUS</b>	1450,1550,
<b>AVOL</b>	1559,
<b>AWA</b>	0043,0067,0197,0302,0312,0354,
<b>AXANE</b>	0043,
<b>AXIL</b>	4290,4512,5875,6181,
<b>AXION</b>	0374,0415,0513,
<b>AXON</b>	0557,0595,
<b>AXXENT</b>	0043,0302,
<b>AYA</b>	1423,5422,6114,
<b>AYCO</b>	0519,
<b>BAIER</b>	0120,
<b>BAIRD</b>	0312,0373,0378,5416,
<b>BANG&amp;OLUFSEN</b>	0024,0302,
<b>BARCO</b>	0024,0090,0373,1128,1659,
<b>BARCOM</b>	0296,
<b>BASICLINE</b>	0043,0067,0097,0203,0252,0302,0354,0373,0424,0513,0557,0921,1009,1423,1659,5422,
<b>BASTIDE</b>	1659,
<b>BAUER-BOSCH</b>	0039,0043,0114,0275,1510,
<b>BAUMATIC</b>	1663,
<b>BAUR</b>	0043,0047,0133,0140,0165,0174,0176,0189,0207,0231,0236,0259,0290,0302,0351,0434,0508,1009,1084,1528,1652,
<b>BAZIN</b>	0024,0043,0067,0083,0125,0189,0195,0302,0490,0513,1659,
<b>BEKO</b>	0043,0092,0120,0141,0227,0242,0336,0358,0386,0513,0557,1400,1425,1435,1657,1659,1713,4583,5887,6202,
<b>BEKOTEKNIK</b>	0207,0227,0386,
<b>BELSON</b>	0553,1410,1412,1423,1511,5416,5422,5454,5492,5873,5886,5963,6176,6203,8087,
<b>BELSTAR</b>	0043,0562,5422,
<b>BENJAMIN</b>	0519,1593,
<b>BENQ</b>	1593,5846,5874,8088,



<b>BENSTEN</b>	0376,0519,0550,0553,1469,1511,5486,
<b>BEON</b>	0296,0302,0374,0513,1356,
<b>BEOND</b>	1400,5870,
<b>BERKENEP</b>	0302,
<b>BEST</b>	0074,0490,0516,0562,
<b>BESTAR</b>	0114,0227,0302,0415,0513,
<b>BESTBUY</b>	5801,5873,
<b>BIAZET</b>	0043,0052,0158,
<b>BIFONIC</b>	0067,
<b>BIGSAT</b>	1663,
<b>BIGSTON</b>	0354,1663,
<b>BLACK DIAMOND</b>	0043,0527,0921,1644,5359,5422,
<b>BLACKTRON</b>	0424,
<b>BLACKWAY</b>	0165,0424,
<b>BLAUPUNKT</b>	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0197,0246,0266,0310,0351,0352,0472,0527,1487,1551,1652,1663,6162,6185,
<b>BLAUSONIC</b>	0067,
<b>BLOOM</b>	0043,0074,1386,1390,1394,1396,1399,1423,1450,1454,1484,1494,1511,1537,5851,
<b>BLUE</b>	8117,
<b>BLUEH</b>	5486,5824,5874,
<b>BLUEMEDIA</b>	1590,
<b>BLUESKY</b>	0043,0046,0051,0065,0074,0097,0141,0236,0302,0376,0513,0527,0533,0549,0554,0557,0587,0921,1383,1393,1400,1410,1423,1425,1435,1439,1454,1459,1556,1560,1663,5361,5422,5864,
<b>BLUESTAR</b>	0435,1659,5864,
<b>BLUETECH</b>	5825,
<b>BLUSENS</b>	5433,5443,5850,5869,6118,6171,6172,6173,8082,8102,
<b>BOGO</b>	5416,5875,5965,6203,
<b>BOIGLE</b>	5433,5437,
<b>BOMAN</b>	0074,1343,
<b>BONDSTEC</b>	0125,
<b>BOOTS</b>	0254,
<b>BOSCH/BAUER</b>	0039,
<b>BOSS</b>	1663,
<b>BOSTON</b>	0024,0067,

<b>BPL</b>	0290,0373,
<b>BRANDMAWELL</b>	1560,
<b>BRANDT</b>	v. THOMSON
<b>BRAUN</b>	0077,
<b>BRAVO</b>	5433,5869,8050,8051,8052,8112,8113,
<b>BRIGMTON</b>	0043,0067,0237,0302,1410,
<b>BRIMAX</b>	0499,1410,1594,5605,
<b>BRIONVEGA</b>	0024,0043,0046,0050,0158,0222,0223,0247,0295,0302,0428,1124,1367,1622,
<b>BRITANNIA</b>	0067,1713,
<b>BROKLINE</b>	1319,
<b>BROKSONIC</b>	0043,1322,1323,
<b>BROTHER</b>	0236,0302,0547,0566,0579,1243,1251,1663,
<b>BROWN</b>	0042,
<b>BRUNS</b>	0024,0043,0077,0242,0321,0336,1667,
<b>BSR</b>	0083,0158,0195,0196,0296,0300,1659,
<b>BUSH</b>	0043,0052,0065,0067,0083,0097,0120,0189,0196,0197,0236,0269,0298,0300,0302,0312,0373,0415,0447,0478,0513,0549,0554,0557,0562,0921,1356,1396,1423,1425,1644,1659,5359,5422,5864,
<b>CAMPER</b>	0083,0141,0302,0336,0513,
<b>CANAIS</b>	0042,
<b>CANON</b>	0595,
<b>CAPSONIC</b>	0302,0513,1663,
<b>CARAD</b>	0043,
<b>CARENA</b>	0043,0302,0513,
<b>CARREFOUR</b>	0043,0051,0067,0120,0140,0165,0195,0242,0321,0333,0352,0527,0533,0540,0562,1009,1084,1425,1644,1652,
<b>CASIO</b>	0043,1667,
<b>CASTLE</b>	0043,
<b>CAT</b>	1410,1535,1536,5492,
<b>CDV</b>	1410,1428,1464,5437,5464,5605,5868,5872,6176,
<b>CEBIS</b>	0077,
<b>CEEM</b>	0557,
<b>CELESTIAL</b>	1556,
<b>CELINT</b>	0052,
<b>CENTURY</b>	0024,0057,0060,
<b>CGE</b>	0043,0057,0083,0102,0114,0131,0227,0298,0302,0374,0435,0513,1659,

<b>CGM</b>	0043,0065,0097,0227,0302,0336,0424,0513,1663,
<b>CHANGHONG</b>	0386,5454,8086,8106,8117,
<b>CIE</b>	0060,0196,0302,0354,
<b>CIHAN</b>	0043,0083,0302,0435,1659,1663,
<b>CIMLINE</b>	0300,
<b>CINEMA</b>	0043,
<b>CINEX</b>	0043,0074,0120,1425,1454,
<b>CITIZEN</b>	1324,
<b>CLARIVOX</b>	0024,0057,0096,0136,0237,0246,0302,0490,1654,1659,1667,
<b>CLASSIC</b>	0557,
<b>CLATRONIC</b>	0043,0046,0057,0060,0067,0074,0077,0114,0131,0209,0227,0255,0295,0374,0415,0429,0513,0536,0557,1423,1425,1659,1663,5422,
<b>CLAYTON</b>	0042,0043,0237,0246,0302,1659,5361,
<b>CMREMOTES</b>	0024,0042,0043,0057,0067,0073,0074,0083,0097,0114,0120,0141,0158,0167,0203,0222,0227,0231,0236,0254,0296,0298,0302,0312,0336,0374,0415,0424,0428,0429,0435,0447,0490,0505,0536,0549,0557,0587,0588,0630,0921,1343,1396,1399,1400,1410,1412,1423,1425,1434,1436,1454,1464,1469,1480,1484,1492,1523,1526,1536,1556,1560,1600,1654,1659,1663,2019,2072,5433,5434,5437,5446,5564,5819,5826,5864,5871,
<b>CMX</b>	5454,5872,5963,6176,
<b>COBRA</b>	0074,5466,
<b>COBY</b>	5443,5964,8123,
<b>COLORMAT</b>	0024,
<b>COLORTAC</b>	1515,
<b>COLUMBIA</b>	0302,
<b>COLUMBUS</b>	0043,
<b>COMET</b>	0043,0074,1394,1425,1492,
<b>COMPUTRON</b>	0302,0415,0431,
<b>CONEL</b>	0043,0120,0453,2058,2066,
<b>CONIC</b>	0296,
<b>CONNEXIONSCX</b>	0242,0321,0453,0467,0540,1084,
<b>CONRAC</b>	1435,
<b>CONTEC</b>	0067,0195,0197,0302,0424,1663,
<b>CONTI</b>	0043,0141,
<b>CONTINENT</b>	0073,0513,0533,1644,
<b>CONTINENTAL(F)</b>	0043,0095,0114,0513,0549,
<b>CONTINENTAL EDISON</b>	1423,5454,5564,5841,5875,6114,6203,

<b>CONVERSOR</b>	0554,
<b>COSMEL</b>	0046,0302,0490,
<b>COSMOS</b>	0302,
<b>CPR-TEC</b>	0376,
<b>CRANKER</b>	6114,
<b>CRC</b>	0302,
<b>CROSSWOOD</b>	0043,1423,
<b>CROWN</b>	0043,0046,0057,0077,0097,0120,0131,0141,0209,0227,0238,0290,0302,0336,0354,0374,0386,0415,0513,0519,0533,0540,0549,0557,0579,1410,1423,1437,1523,1644,1659,1663,5422,5864,
<b>CROWN MUS-TANG</b>	0374,1324,
<b>CRYSTAL</b>	0043,0125,0236,0302,0336,0513,0562,1425,1659,
<b>CSELECTRON-ICS</b>	0067,0125,
<b>CTCCLATRONIC</b>	v. CLATRONIC
<b>CURSA</b>	0065,
<b>CURTIS</b>	0302,5872,
<b>CYMATIC</b>	0067,0083,0246,1659,
<b>CYV</b>	0513,
<b>DAENYX</b>	0554,0557,0572,
<b>DAEWOO</b>	0043,0060,0067,0074,0125,0141,0236,0302,0312,0321,0354,0361,0442,0453,0480,0513,0533,0540,0545,0554,0557,1383,1390,1400,1412,1449,1450,1459,1601,1644,1646,5450,5827,
<b>DAICHI</b>	0236,
<b>DAIMOND</b>	0047,
<b>DAINICHI</b>	0067,
<b>DAITSU</b>	0565,
<b>DALMAN</b>	0074,1646,
<b>DANSAI</b>	0065,0067,0074,0290,0296,1663,
<b>DANTAX</b>	0043,0141,0557,0921,1400,1423,2058,5359,5422,
<b>DATSURA</b>	0290,
<b>DAVOS</b>	0043,0051,0096,0140,0149,0165,0207,0242,0290,0302,0321,0339,0374,0386,0427,0467,0515,0547,0568,0569,0570,0572,0581,1131,1322,1323,1324,1326,1410,1447,1636,1652,1663,1683,
<b>DAWA</b>	0046,0513,
<b>DAYTEK</b>	1121,
<b>DAYTON</b>	1568,

<b>DAYTRON</b>	0354,1318,
<b>DCE</b>	0043,0557,
<b>DEDIETRICH</b>	0424,
<b>DEK</b>	0312,
<b>DELTA</b>	0513,
<b>DENKO</b>	0067,1663,
<b>DENVER</b>	0043,0074,0120,0424,0513,1343,1382,1546,1551,1559,2019,2146,5416,5433,5476,5825,5850,5869,6120,6162,6190,
<b>DESMET</b>	0024,0043,0067,0114,0203,0207,0246,0302,0513,1654,1659,
<b>DEVISION</b>	0043,0236,0554,
<b>DEWO</b>	0424,
<b>DGM</b>	5825,5887,
<b>DIADEM</b>	0222,
<b>DIBOSS</b>	1516,1517,
<b>DICRA</b>	1343,1410,1551,1595,5416,5454,5476,5854,5872,5958,6159,
<b>DIGIFUSION</b>	0557,1435,
<b>DIGIHOME</b>	0043,0921,1423,5359,5422,
<b>DIGILINE</b>	0043,1425,
<b>DIGILOGIC</b>	1423,
<b>DIGINIUM</b>	0043,0120,1454,
<b>DIGIQUEST</b>	6114,
<b>DIGITAL</b>	0195,
<b>DIGITALWORLD</b>	4512,
<b>DIGITEK</b>	0074,1410,2019,
<b>DIGIX</b>	1386,
<b>DIK</b>	1659,1663,
<b>DIKOM</b>	0074,1343,1410,1423,1551,1595,2019,5416,5437,5851,5868,5872,5873,5875,5888,5958,5963,5965,6114,6159,6162,6189,
<b>DINASTY</b>	0043,0354,
<b>DISCOVERY</b>	1346,
<b>DISNEY ELECTRONICS</b>	0269,
<b>DITRON</b>	0354,
<b>DIUNAMAI</b>	1535,5416,5439,5486,5825,5831,5875,5965,
<b>DMTECH</b>	0043,1489,1542,5359,5433,5454,5476,6162,8082,
<b>DMTEK</b>	5422,
<b>DOMEOS</b>	0043,0097,0236,0434,0513,0562,1644,1659,

<b>DOMOH</b>	0043,0302,
<b>DORIC</b>	0052,
<b>DPM</b>	0074,0550,0557, 1400, 1410, 1506, 1594, 5437, 5446, 5484, 5609, 5863, 6184,
<b>DRS</b>	1663,
<b>DTS</b>	0302,
<b>DUAL</b>	5422,
<b>DUALTEC</b>	0043,0047,0057,0066,0067,0074,0083,0097,0125,0133,0141,0158,0196, 0231,0236,0296,0298,0302,0312,0434,0460,0513,0547,0557,0562,0921, 1009,1400,1423,1425,1489,1644,1659,2087,5359,5422,5454,
<b>DUMONT</b>	0024,0039,0043,0066,0077,0105,0115,0131,0136,0282,0302,0374,0390, 0513,1126,
<b>DUNAI</b>	1659,
<b>DUNLOP</b>	5476,
<b>DURABRAND</b>	0043,0557,1558,
<b>DUX</b>	0302,
<b>D-VISION</b>	0043,0120,0554,0921, 1644, 5359,5422,
<b>DYNAMIC</b>	0374,
<b>DYNASTY</b>	0043,
<b>EA</b>	1084,
<b>EASY LIVING</b>	0074,0269,0424,0557,0562,1084,1392,1394,1396,1398,1399,1400,1401, 1410,1433,1449,1454,1484,1535,1551,1554,2019,5486,5492,5819,5823, 5871,6187,
<b>ECCO</b>	1346,
<b>EHOSTAR</b>	0046,0067,
<b>ECOLINE</b>	0043,
<b>ECRON</b>	5869,
<b>EDANLINE</b>	0043,0513,
<b>EDISON</b>	0549,
<b>EI</b>	0227,0231,1423,1659,
<b>EL</b>	v. EASYLIVING
<b>ELBE</b>	0043,0067,0073,0105,0120,0158,0222,0233,0236,0237,0246,0255,0295, 0428,0429,0435,0557,0921, 1400, 1410, 1423, 1425, 1449, 1450, 1454, 1594, 1595, 1646, 1659, 5359, 5422,
<b>ELECTRA</b>	1301,1459,1663,5422,
<b>ELECTRICCO</b>	5422,
<b>ELECTRONICS</b>	0067,0125,1663,6120,
<b>ELEKTA</b>	0083,0209,0302,0354,0424,1663,
<b>ELEKTRONIKA</b>	0043,0227,0516,0562,

<b>ELEKTRONSKA</b>	0246, 1659,
<b>ELEMIS</b>	0043, 0052, 0120, 0336, 1659,
<b>ELENBERG</b>	1636,
<b>ELIN</b>	0066, 0067, 0080, 0189, 0231, 0282, 0302, 0431, 0513,
<b>ELINLUX</b>	0043,
<b>ELITE</b>	0039, 0114, 0519, 1346, 1663,
<b>ELLEVISION</b>	0527, 1663,
<b>ELMAN</b>	0077, 0196, 0246, 1659,
<b>ELSAY</b>	0043, 0302, 1556,
<b>ELTA</b>	0043, 0057, 0067, 0302, 0435, 0505, 1425, 1663,
<b>EL-TECO</b>	1484,
<b>E-MAX</b>	0074, 1450,
<b>EMERSON</b>	0024, 0043, 0060, 0067, 0077, 0097, 0114, 0125, 0131, 0136, 0189, 0196, 0227, 0236, 0302, 0336, 0415, 0435, 0490, 0513, 1558, 1657, 1659, 1663,
<b>E-MOTION</b>	0074, 6185,
<b>EMPIRE</b>	0067, 0302, 0384,
<b>ENGEL</b>	0083, 0384, 0621, 1659, 1667, 4290, 4512, 5854, 5875, 6181,
<b>ENIE</b>	0236,
<b>ENZER</b>	0566, 0579, 1510,
<b>ERISSON</b>	1340, 1410, 1428, 1502, 1510, 1556, 5449, 5823,
<b>ESA</b>	1558,
<b>ESC</b>	0067, 0302, 0373, 1659,
<b>ESSENTIELB</b>	0562, 1410, 1423, 5422, 5492, 5823, 6157, 6162, 6170, 8097, 8111,
<b>ESTEL</b>	1659,
<b>ESTELLE</b>	0046,
<b>ETCO</b>	0352,
<b>ETRON</b>	0302, 0384, 0415, 1063, 1082, 1659,
<b>EUMIG</b>	0114,
<b>EUREKA</b>	0043, 0067, 0513, 0562, 1659, 1663,
<b>EUROCOM</b>	0067, 0083, 0195, 1659,
<b>EUROFEEL</b>	0043, 0067, 0302, 0513, 1663,
<b>EUROLINE</b>	0043, 0046, 0408, 0513, 0540, 0587,
<b>EUROMAN</b>	0046, 0067, 0302, 0513, 0516, 1663,
<b>EUROPA</b>	0043, 1659,
<b>EUROPHON</b>	0060, 0067, 0077, 0114, 0127, 0238, 0246, 0302, 1659,
<b>EUROSONIC</b>	0505,

<b>EUROSOUND</b>	1343,1510,5437,
<b>EUROTRONIC</b>	0043,
<b>EUROVISION</b>	1423,
<b>EVELUX</b>	0236,
<b>EVERGOLD</b>	0549,
<b>EVERLINE</b>	5875,6186,
<b>EVISIO</b>	6162,
<b>EVOTEL</b>	5609,5873,5965,
<b>EXCLUSIV</b>	5825,6203,
<b>EXEAL</b>	1663,
<b>EXON</b>	0141,0557,
<b>EXQUISIT</b>	0043,0057,
<b>EZT</b>	0354,
<b>F&amp;U</b>	0043,1400,1423,1559,5422,5433,5454,5476,5609,5837,5869,5965,6114,6146,6162,6203,8122,8134,
<b>FA</b>	0415,
<b>FAGOR</b>	1659,1663,
<b>FAIRMATE</b>	1663,5825,
<b>FAIRTEC</b>	0376,0565,1423,1459,1548,1568,5422,
<b>FAIT</b>	4384,
<b>FELIX</b>	0043,0415,0557,1663,5825,
<b>FENNER</b>	0043,0302,0354,0424,0513,0516,0921,1423,1469,5359,5486,
<b>FERRI</b>	0557,
<b>FIDELIS</b>	0067,0296,
<b>FIDELITY</b>	0043,0067,0083,0242,0296,0415,1009,1713,
<b>FIL</b>	0376,
<b>FILSAI</b>	0067,
<b>FINLANDIA</b>	0189,0231,0242,0373,0390,0431,
<b>FINLUX</b>	0043,0047,0052,0066,0067,0074,0077,0115,0120,0127,0131,0136,0137,0147,0189,0231,0246,0282,0295,0302,0312,0374,0390,0431,0433,0513,0557,0558,0921,1126,1423,1425,1434,1454,1659,5359,5422,
<b>FIRSTLINE</b>	0043,0046,0057,0067,0097,0114,0120,0176,0177,0195,0203,0222,0237,0242,0295,0298,0302,0312,0354,0373,0374,0376,0435,0513,0527,0540,0557,0921,1009,1400,1423,1425,1435,1454,1459,1644,1646,1654,1659,5359,5361,5422,
<b>FISHER</b>	0024,0052,0066,0067,0115,0133,0149,0184,0197,0290,0312,0314,0373,0431,0513,1009,1131,1657,1667,
<b>FLEURANCE</b>	0065,



<b>FLINT</b>	0043,0046,0073,0236,0302,0424,0513,1663,5361,5873,6160,
<b>FLORIDA</b>	0067,
<b>FLORISTAL</b>	1663,
<b>FOCUS</b>	1400,
<b>FORCE</b>	1423,
<b>FORMENTI</b>	0039,0043,0046,0047,0052,0067,0077,0108,0114,0115,0131,0136,0189,0203,0227,0236,0246,0295,0296,0302,0354,0374,0460,0513,0542,0562,1126,1425,1653,1654,1659,1663,6114,
<b>FORTRESS</b>	0024,
<b>FRABA</b>	0043,0067,0177,0513,
<b>FREDIKSON</b>	0043,1425,
<b>FRONTECH</b>	0067,0083,0125,0189,0296,0513,1659,
<b>FSSOUND</b>	1425,
<b>FUJI</b>	0043,0513,
<b>FUJISOUND</b>	0424,
<b>FUJITECH</b>	0047,0302,
<b>FUJITSU</b>	0043,0067,0108,0158,0184,0195,0282,1084,1345,1408,1435,1568,
<b>FUMEO</b>	0158,
<b>FUNAI</b>	0043,0195,0197,0322,0424,0478,0557,1084,1423,1558,1659,1663,2056,5422,5835,
<b>FUSION</b>	0557,1435,
<b>FUTRONIC</b>	0595,1127,1663,
<b>GALACTEX</b>	0067,0322,
<b>GALANT</b>	0415,0424,
<b>GALAXIS</b>	0043,0227,0374,0513,
<b>GALAXY</b>	0043,0057,0067,0077,0080,0125,0136,0227,0296,0302,0374,0542,0547,1659,
<b>GARRARD</b>	0043,1515,
<b>GBC</b>	0043,0052,0060,0080,0115,0197,0302,0312,0354,0415,0424,1489,1659,5416,
<b>GCOLOR</b>	0203,
<b>GE</b>	0242,
<b>GEBER</b>	0231,1009,1654,
<b>GEC</b>	0052,0067,0231,0246,0312,1076,1372,
<b>GELOSO</b>	0052,0060,0080,0115,0246,1659,
<b>GENERAL</b>	0067,0158,0197,0236,0302,0354,5823,
<b>GENERAL CORPORATION</b>	0067,0108,

<b>GENERAL TECHNIC</b>	0158,0236,0354,0513,
<b>GERICOM</b>	1383,1398,
<b>GERMANVOX</b>	0043,1423,
<b>GIANT</b>	0067,0302,0527,
<b>GITEM</b>	0092,0242,0251,0252,0302,0351,
<b>GM</b>	0302,0374,1663,
<b>GMG</b>	0302,0374,1663,
<b>GOLD</b>	1526,1537,1600,5420,5492,5605,5845,5851,5866,5870,
<b>GOLDEN TRADING</b>	0073,
<b>GOLDFUNK</b>	0097,
<b>GOLDHAND</b>	0067,
<b>GOLDLINE</b>	0073,0424,0490,1659,
<b>GOLDSUN</b>	0424,
<b>GOLDTECH</b>	0043,0097,0513,
<b>GOLDTOP</b>	0424,
<b>GOODING</b>	0549,
<b>GOODLINE</b>	0490,
<b>GOODMANS</b>	0043,0046,0051,0097,0141,0236,0242,0302,0327,0354,0415,0513,0545,0554,0557,0921,1343,1423,1435,1644,1659,1663,5359,5422,
<b>GORENJE</b>	0043,0051,0227,0236,0373,0516,0562,1009,1296,1423,1657,5407,
<b>GOWELL</b>	6125,
<b>GPM</b>	0296,1663,
<b>GRADIENTE</b>	1697,
<b>GRAETZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>GRANADA</b>	0042,0043,0046,0052,0067,0083,0096,0147,0158,0189,0197,0207,0231,0246,0285,0302,0310,0336,0352,0390,0402,0427,0527,1421,1713,
<b>GRANDIN</b>	0043,0047,0057,0073,0097,0114,0141,0203,0236,0302,0386,0422,0424,0513,0533,0536,0557,0921,1383,1400,1410,1412,1423,1425,1439,1454,1459,1536,1548,1549,1556,1564,1568,1569,1646,1654,1659,1663,5359,5361,5422,5864,
<b>GRANPRIX</b>	0043,0557,
<b>GREATWALL</b>	0322,0490,
<b>GRENADIER</b>	0077,0302,0547,1659,
<b>GRE TSA</b>	1659,
<b>GRONIC</b>	0067,0077,0238,0302,1659,

<b>GRUNDIG</b>	0096,0120,0165,0269,0295,0302,0327,0351,0513,0519,0540,0549,0619,1269,1400,1423,1425,1450,1454,1510,1575,1652,2037,5864,6162,6202,
<b>GRUNKEL</b>	1410,1423,5422,5433,5437,5476,5825,5869,5873,5875,6173,
<b>GTT</b>	0043,0302,0374,0424,0513,1663,
<b>H&amp;B</b>	0043,0557,1400,1489,1510,5359,
<b>HAIER</b>	0236,1328,1439,1464,1494,1510,1542,5443,5446,5454,5474,5848,6114,6162,
<b>HALIFAX</b>	0043,0067,1663,
<b>HAMMERSTEIN</b>	0067,0322,0384,0422,1663,
<b>HAMPTON</b>	0067,0115,0237,0246,0490,1663,
<b>HANNOVER</b>	0374,
<b>HANNSPREE</b>	5819,5822,5960,8136,
<b>HANSEATIC</b>	0043,0047,0052,0067,0114,0115,0165,0195,0197,0231,0236,0246,0290,0296,0300,0302,0336,0351,0424,0434,0435,0513,0542,0554,0557,1009,1652,1659,
<b>HANTAREX</b>	0046,0077,0237,0238,0246,0513,1383,1436,1542,1549,1597,5416,5609,5825,8078,8116,8118,
<b>HANTOR</b>	0067,
<b>HARROW</b>	0043,
<b>HARWA</b>	1535,
<b>HARWOOD</b>	0043,0052,0296,0549,
<b>HAVEG</b>	0165,0167,0282,0373,
<b>HB</b>	0043,0073,0074,0141,0557,0558,1400,1435,1459,1489,1511,5422,
<b>HCM</b>	0043,0067,0302,0321,0354,0424,0543,1659,1663,
<b>HEIRU</b>	1663,
<b>HEMMERMANN</b>	0067,0077,0127,1009,
<b>HESS</b>	1346,5609,
<b>HEXA</b>	0114,0302,1654,1659,
<b>HID</b>	2193,
<b>HIGASHI</b>	0067,
<b>HILINE</b>	0322,0415,
<b>HINARI</b>	0065,0196,0296,0302,0327,0513,0549,1063,1659,1663,5864,
<b>HIRSCHMANN</b>	0424,
<b>HISAWA</b>	0043,0073,0424,0557,1654,1659,
<b>HISENSE</b>	0043,0189,0373,0376,0553,0595,1454,5454,6157,8080,8097,8103,8126,8136,
<b>HISONIX</b>	0424,0515,
<b>HIT</b>	0024,

<b>HITACHI</b>	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0120,0137,0147,0158,0177,0189,0197,0231,0236,0237,0285,0296,0326,0352,0358,0373,0415,0431,0433,0473,0499,0513,0525,0540,0554,0568,0587,0921,1009,1076,1401,1423,1494,1501,1644,1654,5359,5422,5873,6114,6201,8122,
<b>HITECH</b>	5869,
<b>HITSU</b>	0073,0424,
<b>HKC</b>	5875,
<b>HOHER</b>	0043,0557,0921,1383,1400,1423,1425,1435,1437,1517,5359,5422,5838,
<b>HOME ELECTRONICS</b>	0074,1437,5422,
<b>HORTZ</b>	0120,5437,
<b>HOSHAI</b>	0424,
<b>HOSHI</b>	1423,5422,
<b>HOSPITALIERE</b>	0043,
<b>HOWELL</b>	5422,
<b>HUMAX</b>	5818,8107,
<b>HYD</b>	1449,1450,1467,1550,1568,
<b>HYPER</b>	0043,0067,0083,0125,0302,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1435,1659,1663,
<b>HYPSON</b>	0043,0067,0097,0141,0203,0236,0237,0295,0302,0336,0424,0478,0513,0557,1410,1423,1425,1434,1439,1652,1654,1659,1663,5864,
<b>HYUNDAI</b>	0043,0550,0553,0557,0566,0572,0579,0921,1400,1423,1449,1450,1468,1475,1489,1500,1502,1512,1517,1533,1535,1542,1554,1568,5422,5437,5468,5486,5492,5822,5824,5825,5833,5869,5874,8079,
<b>I.V.</b>	0302,
<b>IBERIA</b>	0428,
<b>IBERVISAO</b>	0231,1009,1659,
<b>ICE</b>	0043,0057,0067,0302,0415,0513,1663,
<b>ICS</b>	0067,1663,
<b>IDDESIGN</b>	0231,0508,
<b>IEG</b>	0067,
<b>IGS</b>	0067,0302,1663,
<b>IIAMA</b>	1084,1399,
<b>IINN</b>	6203,
<b>IISONIC</b>	1449,1450,1512,1535,5819,
<b>IJOY</b>	1423,1556,5416,5439,5825,5828,5841,5872,5873,5875,6170,6176,6203,
<b>IKEA</b>	6208,
<b>IMAX</b>	5420,

<b>IMC</b>	0508,
<b>IMPER</b>	0043,0562,1251,1663,
<b>IMPERIAL</b>	0043,0057,0060,0083,0102,0131,0227,0236,0295,0296,0298,0302,0322,0352,0374,0386,0429,0435,0478,0513,0519,0550,1425,1428,1541,1556,1659,5422,5468,5492,5494,5609,
<b>INCOBE</b>	0067,0290,
<b>INDELB</b>	8097,
<b>INDESIT</b>	1357,
<b>INEXIVE</b>	6114,
<b>INFRATEX</b>	0043,0074,0120,0177,0557,1084,1644,1659,5422,
<b>INGELEN</b>	0052,0158,0231,0549,0557,
<b>INNOHIT</b>	0043,0046,0060,0067,0075,0080,0115,0227,0236,0246,0296,0302,0312,0415,0424,0513,0921,1393,1423,1663,2058,5359,5416,5422,5965,6114,6158,6159,6211,8085,8109,
<b>INNOVATION</b>	0043,1644,
<b>INOVTECH</b>	5476,6162,
<b>INSIGNA</b>	1558,
<b>INTERBUY</b>	0052,0125,0302,0415,0505,1663,
<b>INTERDIS-COUNT</b>	0043,0051,0065,0067,0092,0094,0095,0105,0120,0125,0140,0164,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0302,0312,0321,0337,0339,0352,0354,0373,0424,0425,0427,0434,0478,0513,0533,0540,0549,0586,1084,1624,1659,
<b>INTERFUNK</b>	0024,0039,0042,0043,0046,0047,0051,0052,0057,0079,0092,0096,0148,0165,0189,0203,0227,0231,0302,0374,0513,1009,1654,
<b>INTERNAL</b>	0236,0533,0545,0554,
<b>INTERNATIONAL</b>	0533,
<b>INTERSOUND</b>	0043,
<b>INTERVISION</b>	0043,0060,0067,0077,0120,0125,0165,0227,0236,0302,0321,0336,0424,0434,0435,0505,0513,0542,1435,1659,1663,
<b>INVISA</b>	0140,0165,0207,0236,0242,0302,0339,0351,0422,0540,0547,1084,1131,1326,1652,
<b>INWAH</b>	0043,0236,
<b>IPURE</b>	5609,
<b>IRRADIO</b>	0043,0074,0075,0097,0120,0125,0136,0231,0236,0296,0302,0352,0415,0424,0513,0528,0542,0547,0554,0557,1126,1269,1296,1343,1400,1410,1423,1450,1451,1459,1469,1510,1517,1549,1551,1659,1663,2021,5492,5825,5849,5868,6114,
<b>ISKRA</b>	0067,0077,0246,0336,1659,
<b>ISOSHI</b>	0073,
<b>ISUKAI</b>	0424,
<b>ITALTV</b>	5841,6203,8079,

ITC	0043,0067,0090,1659,
ITE	0415,
ITL	0043,
ITS	0043,0057,0067,0415,1663,
ITT/NOKIA	0043,0046,0047,0051,0052,0066,0074,0080,0083,0096,0097,0108,0114,0120,0136,0143,0147,0158,0189,0197,0203,0227,0231,0251,0252,0269,0290,0302,0327,0354,0373,0374,0384,0386,0390,0400,0424,0431,0433,0508,0513,0528,0531,0557,0558,0562,0672,0706,0768,0921,1009,1400,1410,1423,1450,1454,1459,1469,1475,1489,1511,1541,1550,1556,1559,1653,1654,1659,1663,1713,2364,4234,4271,4303,4329,5349,5359,5411,5415,5422,5454,5468,5492,5609,5823,5825,5841,5864,5877,5957,6114,6159,6177,6178,6183,6190,6203,8109,
ITV	0060,0302,0354,1663,
IZUMI	5433,5476,5887,6182,
JASON	0067,
JAZZY	0505,
JEAN	0197,0296,
JEG	0043,
JEPSEN	1555,1569,1597,5825,
JETPOINT	0046,0067,0354,0384,0515,
JMB	0043,0083,0236,5864,
JOCEL	0043,0074,0302,0595,
JOHNPLAYER	0505,
JOHNSON	0067,
JOYCE	0043,
JPS	0505,
JQ	0043,0167,0302,0565,1383,1400,1423,1450,1469,1516,1548,5415,5468,5486,5820,
JTC	5825,5873,8079,
JVC	0074,0167,0197,0236,0269,0316,0384,0404,0415,1479,1528,1697,2022,5454,5837,6114,6177,8117,8132,
JWIN	1475,
KAERN	0557,
KAIDO	0189,
KAIGE	0296,
KAISER	0046,0302,
KAISUI	0043,0067,0073,0374,0415,0424,1663,
KAMAR	0515,
KAMBROOK	0046,0067,0095,0302,0542,1659,1663,

<b>KAMOSONIC</b>	0067,
<b>KANSAI</b>	0043,
<b>KARCHER</b>	0043,0046,0067,0073,0120,0236,0237,0238,0282,0302,0424,0513,0516,0557,1657,1663,
<b>KASAI</b>	0424,
<b>KAWA</b>	0415,
<b>KAYA</b>	1663,
<b>KELVINATOR</b>	0082,0203,
<b>KEN</b>	0042,
<b>KENDO</b>	0043,0051,0052,0060,0067,0073,0077,0080,0222,0295,0300,0513,0542,1423,1659,5422,
<b>KENNEDY</b>	0052,0060,0108,0158,0295,0429,0579,1653,
<b>KENNEX</b>	0043,0097,0141,0236,0550,0587,0921,1423,5416,5422,5454,5831,5873,5885,
<b>KENSTAR</b>	1469,5415,5486,5492,5823,5833,
<b>KENWOOD</b>	0302,
<b>KERION</b>	0043,0513,
<b>KERZO</b>	0557,
<b>KEVION</b>	0557,
<b>KEVLER</b>	0557,
<b>KEYMAT</b>	0117,0120,0376,0417,0480,0517,0519,0528,0550,0553,0578,0922,1386,1388,1390,1391,1426,1469,1496,1511,1541,2146,2395,5310,5408,5486,5820,5823,
<b>KEYSMART</b>	0557,1400,5454,
<b>KIAMO</b>	2019,5454,
<b>KIC</b>	0067,0237,0515,
<b>KINGHOME</b>	0043,
<b>KINGTV</b>	0074,0595,
<b>KINGVISION</b>	0074,
<b>KIOTA</b>	1663,
<b>KISS</b>	1555,
<b>KITON</b>	0043,0097,0209,0302,0921,5359,5422,
<b>KITT</b>	0067,1663,
<b>KITTEN</b>	0302,
<b>KIWIE</b>	5454,5456,
<b>KIYOGIN</b>	0046,
<b>KLARMAX</b>	0042,0067,0077,0237,0246,1659,

<b>KNEISSEL</b>	0043,0067,0073,0105,0236,0237,0295,0302,0429,0513,1425,1667,5864,
<b>KOFF</b>	0557,
<b>KOLSTER</b>	0060,0067,0077,0125,0237,0302,1663,
<b>KONIG</b>	0052,0114,0115,1511,5486,
<b>KONKA</b>	0043,0046,0177,0374,0415,0513,0553,1116,1302,
<b>KONTAKT</b>	0549,
<b>KÖRTING</b>	0024,0114,0227,0516,1296,1372,1657,
<b>KOSCOM</b>	1663,
<b>KOTRON</b>	1659,1663,5609,
<b>KRAKING</b>	1659,
<b>KRONNE</b>	0067,1659,
<b>KTN</b>	0519,0595,1346,5609,
<b>KTV</b>	1500,
<b>KUBA ELECTRONIC</b>	0067,0133,0189,1009,1659,
<b>KUCCAI</b>	0097,
<b>KURO</b>	0290,0373,
<b>KYOTO</b>	0067,0246,1659,
<b>LANCIOR</b>	0246,
<b>LAREDOUTE</b>	0120,0242,0424,0565,
<b>LASAT</b>	0424,
<b>LAVA</b>	1517,1597,
<b>LAVIS</b>	0231,0246,1667,
<b>LAZER</b>	0043,6114,6203,
<b>LCE</b>	0415,
<b>LEADER</b>	1663,
<b>LECHPOL</b>	0043,0052,0158,0165,0236,0260,0287,0300,0336,0351,0427,0513,0516, 0540,0547,0554,1393,1644,5422,
<b>LECSOUND</b>	0120,
<b>LEGEND</b>	0067,0302,0322,0490,
<b>LEIKER</b>	5416,5476,
<b>LENCO</b>	0043,0077,0083,0097,0227,0231,0236,0302,0354,0435,0513,0595,1009, 1510,5422,5825,6204,
<b>LENOIR</b>	0043,0067,0097,0120,0141,0302,0354,0424,0557,0595,1009,1084,1343, 1394,1396,1398,1399,1401,1433,1454,1484,1551,1595,1663,5486,5871,
<b>LENUSS</b>	8083,
<b>LES3SUISSES</b>	0043,0195,0242,



<b>LESA</b>	0060,
<b>LEXIS</b>	5484,
<b>LEXUS</b>	0374,0519,1663,
<b>LEYCO</b>	0043,0195,0296,0302,0312,0536,1659,1663,
<b>LG</b>	0043,0046,0047,0057,0067,0075,0082,0083,0125,0141,0158,0189,0209,0236,0275,0296,0302,0513,0542,0547,0553,0557,0587,0925,1423,1425,1439,1459,1510,1659,2364,4207,4329,5417,5427,5443,6113,8090,8112,8125,
<b>LIAMA</b>	1084,1399,
<b>LIEBETV</b>	0165,
<b>LIESENKÖTTER</b>	0039,0302,
<b>LIFE</b>	1435,
<b>LIFETEC</b>	0043,0097,0120,0141,0236,0302,0354,0374,0513,0545,0557,0558,0921,1396,1412,1423,1425,1435,1450,1454,1455,1644,1663,5359,5422,
<b>LINE@TECH</b>	0921,1439,5359,5422,
<b>LINEA</b>	0519,
<b>LIROS</b>	0043,1454,
<b>LISTO</b>	1423,5422,5823,6162,8109,
<b>LIYAMA</b>	1084,1399,
<b>LLOYDS</b>	0052,0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1126,
<b>LOCATEL</b>	0052,0094,0120,0181,0203,0242,0302,
<b>LODOS</b>	1423,
<b>LOEWEOPTA</b>	0024,0039,0043,0047,0050,0067,0176,0231,0246,0400,0402,0508,0925,1570,2037,2042,2345,2364,4257,5361,
<b>LOGIK</b>	0065,0097,0302,0374,0378,0384,0422,0922,1467,1510,1700,5492,5823,5875,6114,6170,6212,
<b>LSELEKTRONIK</b>	0557,
<b>LUMA</b>	0043,0067,0080,0083,0108,0158,0181,0295,0302,0354,
<b>LUMATRON</b>	5422,
<b>LUXER</b>	0120,
<b>LUXOR</b>	0052,0067,0074,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0189,0231,0252,0373,0390,0431,0433,0558,0672,1423,1425,1713,5422,
<b>LUXTRONIC</b>	1423,5422,
<b>M.D.C.</b>	0043,
<b>MAAZ</b>	0042,
<b>MACROM</b>	0480,
<b>MACTECH</b>	1663,
<b>MADISON</b>	0043,0120,

<b>MAGNADYNE</b>	0024,0043,0052,0057,0060,0077,0080,0115,0246,0302,0374,0513,1009,1652,1659,5837,6203,
<b>MAGNAFON</b>	0043,0067,0077,0115,0131,0136,0238,0246,0513,1126,1659,
<b>MAGNASONIC</b>	0302,0354,
<b>MAGNAVOX</b>	0043,0302,1450,1623,
<b>MAGNEX</b>	0302,0513,1663,
<b>MAGNUM</b>	0043,0074,0141,0160,0255,0374,0386,0557,1400,1454,1500,1505,5454,
<b>MAJESTIC</b>	1343,1595,5437,5454,5466,5825,5868,5875,8079,
<b>MAJTEK</b>	4122,
<b>MAKROSONIC</b>	1324,
<b>MANDI</b>	0043,
<b>MANESTH</b>	0043,0052,0067,0114,0203,0513,1654,
<b>MANHATTAN</b>	0043,0097,0298,0302,0513,1009,1423,5361,5422,
<b>MANTA</b>	5872,5875,6203,8078,8101,8134,
<b>MARANTZ</b>	0302,0528,1382,1459,
<b>MARECH</b>	0114,0302,
<b>MARK</b>	0336,0354,
<b>MASCOM</b>	0043,0120,
<b>MASCOT</b>	0057,
<b>MASTER</b>	0074,1505,5486,5841,5875,6119,6203,8091,8096,8101,8105,8114,8119,8120,8134,
<b>MASTERS</b>	0424,
<b>MASUDA</b>	0043,0300,1663,
<b>MATCHITALIA</b>	0302,0513,1663,
<b>MATEL</b>	1410,
<b>MATSUI</b>	0024,0043,0046,0051,0052,0065,0067,0074,0083,0105,0120,0125,0165,0189,0196,0207,0231,0259,0269,0298,0300,0302,0336,0373,0374,0397,0415,0435,0513,0540,0549,0553,0557,0562,0921,1009,1084,1423,1425,1467,1510,1657,1663,5359,5422,5864,6177,
<b>MATSUKA</b>	0067,0322,
<b>MATSUYAMA</b>	0302,
<b>MAWELL</b>	1560,
<b>MAX</b>	0043,
<b>MAXAM</b>	0322,
<b>MAXELL</b>	0246,0296,0424,1659,5564,5828,5842,5843,
<b>MAXI</b>	0238,
<b>MAXIM</b>	0043,0120,

<b>MAXIMAL</b>	1659,
<b>MAXWELL</b>	0042,0043,0077,0246,0302,
<b>MBLINE</b>	0302,0513,1663,
<b>MCE</b>	0425,1663,
<b>MCM</b>	0424,
<b>MCMARREL</b>	1484,
<b>MDC</b>	0043,
<b>MEC</b>	1663,
<b>MECOA</b>	0043,
<b>MEDIASCREEN</b>	0302,0513,1663,
<b>MEDIATOR</b>	0042,0302,
<b>MEDION</b>	0043,0097,0120,0236,0302,0424,0513,0557,0558,0921,1396,1412,1422,1423,1433,1435,1450,1454,1455,1510,1644,2146,5359,5420,5422,5476,5864,6114,6162,6191,
<b>MEGA</b>	0073,0074,0386,0550,0562,1505,
<b>MEGAS</b>	0073,
<b>MEGATECH</b>	0043,
<b>MEGATONE</b>	0227,0302,
<b>MELECTRONIC</b>	0043,0060,0066,0077,0125,0133,0136,0137,0147,0165,0181,0236,0282,0295,0302,0354,0390,0431,0433,0508,0513,0540,0562,0588,1009,1644,4340,
<b>MELVOX</b>	0246,
<b>MEMOREX</b>	1663,
<b>MEMPHIS</b>	0067,0246,0490,1663,
<b>MERCURY</b>	0043,0067,0237,0302,0322,0384,0515,1082,1663,2364,
<b>MERRIT</b>	0231,
<b>METEOR</b>	0238,
<b>METRONIC</b>	0921,5359,5422,
<b>METZ</b>	0024,0043,0079,0097,0165,0302,0338,0349,0351,0402,0422,0424,0462,0566,1269,1301,1410,1487,1499,1652,1663,2068,8109,
<b>MGA</b>	0047,0354,1663,
<b>MGAON</b>	1663,
<b>MICROMAXX</b>	0043,0295,
<b>MICRON</b>	0067,
<b>MICROSONIC</b>	1131,
<b>MIGROS ELECTRONIC</b>	0295,
<b>MIIA</b>	6176,

<b>MINATO</b>	0043,
<b>MINERVA(F)</b>	0549,
<b>MINOKA</b>	0298,
<b>MIRAI</b>	1084,1528,
<b>MISAKAI</b>	1558,
<b>MITASHI</b>	6203,
<b>MITRONIC</b>	0296,
<b>MITSAI</b>	0043,1423,5407,5422,6114,6162,
<b>mitsubishi</b>	0024,0043,0047,0065,0149,0165,0197,0236,0352,0353,0354,0425,0527, 0533,1644,1652,1659,1683,5422,
<b>mitsumi</b>	0300,
<b>MITSURI GENERAL</b>	0105,0227,0298,
<b>MIVAR</b>	0058,0067,0068,0075,0105,0246,0408,5605,
<b>MIYOTA</b>	0595,
<b>MIYUKI</b>	1663,
<b>MKC</b>	0578,1343,5406,5868,
<b>MKM</b>	0238,
<b>MOBILETV</b>	0043,
<b>MONDIALCASA</b>	1556,
<b>MOOVE</b>	5437,5887,6176,
<b>MORAVA</b>	1437,5422,
<b>MPMAN</b>	1551,2170,5454,5456,5825,5875,6119,6162,6203,8079,8114,
<b>MTC</b>	0176,0189,0227,0296,0336,1296,1659,
<b>MTLOGIC</b>	0120,0557,1400,2146,
<b>MTV</b>	1410,
<b>MULTIMAT</b>	0238,
<b>MUSTANG</b>	1325,
<b>MUSTEK</b>	1600,
<b>MYSTRAL</b>	1425,
<b>MYTV</b>	6119,
<b>NAGOYA</b>	0083,1659,
<b>NAIKO</b>	0043,0336,
<b>NAKASHI</b>	0043,
<b>NARITA</b>	0067,0354,0547,1663,
<b>NEC</b>	0065,0114,0197,0237,0296,0354,0430,0447,0472,0554,1336,1597,1659, 5822,

<b>NECKERMANN</b>	0024,0039,0043,0046,0047,0057,0060,0067,0080,0083,0114,0120,0140,0148,0165,0174,0176,0189,0195,0207,0222,0227,0236,0295,0300,0302,0312,0351,0374,0508,0513,0540,0588,1084,1425,1654,1659,1697,
<b>NEI</b>	0043,0046,0083,0189,0302,0435,0490,0513,1659,
<b>NEO</b>	0043,0074,0550,0553,0557,0595,1423,1510,1533,2019,6114,6203,
<b>NEOM</b>	0921,1423,1597,5359,5422,
<b>NEOVIA</b>	1383,1450,1459,1475,1489,1517,1543,1568,1569,1646,5468,
<b>NESCO</b>	0125,0222,0312,0513,
<b>NESX</b>	1526,1536,
<b>NEUFUNK</b>	0043,0557,
<b>NEVIR</b>	1423,5416,5600,5872,5873,5875,5885,6114,6120,6161,6190,6203,8087,8095,8101,
<b>NEWELL</b>	0043,0255,1492,
<b>NEWMAR</b>	0067,0077,0083,1659,
<b>NEWTECH</b>	0043,0067,0242,
<b>NEXIUS</b>	0043,0074,0242,0557,0587,0588,1393,1422,1423,
<b>NEXT</b>	1400,
<b>NEXTIER</b>	1518,
<b>NFREN</b>	1555,
<b>NIKKAI</b>	0043,0046,0067,0082,0141,0197,0296,0302,0312,0386,0424,0513,1063,1663,
<b>NIKKEI</b>	0043,0074,0097,0120,0141,0302,0513,0557,0732,1380,1399,1400,1410,1423,1425,1449,1454,1467,1469,1511,1537,1550,1594,1663,2019,5320,5415,5422,5454,5486,5494,5609,5825,5839,5841,5851,5872,5874,5877,5957,6114,6178,6190,
<b>NIKKO</b>	0149,0197,0354,0422,0490,0515,
<b>NIKOJ</b>	0043,0587,5422,
<b>NINBUS</b>	0516,
<b>NOBLEX</b>	0149,0184,0197,0354,0415,0422,0515,
<b>NOBLIKO</b>	0060,0067,0077,0096,0131,0136,1126,
<b>NODIS</b>	6159,6203,
<b>NORDIC</b>	0067,
<b>NORDING</b>	0077,0131,
<b>NORDLAND</b>	1659,
<b>NORDMENDE</b>	0043,0049,0052,0074,0090,0092,0094,0095,0115,0158,0203,0242,0386,0424,0455,0528,0557,0588,0921,1045,1084,1396,1400,1422,1423,1425,1428,1433,1435,1454,1467,1469,1484,1489,1541,1631,2019,5302,5359,5415,5416,5422,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5837,5871,5875,6177,6188,6203,8085,8086,8105,8131,

<b>NORDWAY</b>	0227,0298,
<b>NORFOLK</b>	1659,
<b>NORMEREL</b>	0046,
<b>NORTEK</b>	0097,0141,0236,0513,0579,
<b>NORTLINE</b>	0120,
<b>NORTON</b>	0424,
<b>NORWAY</b>	0227,0298,
<b>NOVA</b>	0043,0066,0295,0296,
<b>NOVASTAR</b>	0222,
<b>NOVATRONIC</b>	0043,0046,0296,0302,0354,0513,1663,
<b>NOVITA</b>	5422,5874,
<b>NPG</b>	0386,
<b>NUETEC</b>	0373,1510,
<b>NUTEC</b>	1454,
<b>NU-TEC</b>	0386,1510,
<b>OCEANIC</b>	0043,0046,0047,0052,0066,0074,0080,0083,0108,0143,0147,0189,0203,0227,0231,0251,0252,0290,0302,0354,0373,0374,0390,0424,0431,0433,0513,0528,0531,0557,0558,0768,1009,1653,1654,1659,1663,1713,4340,5468,5864,
<b>OCTAGON</b>	0490,
<b>OCTAL</b>	0067,
<b>OCTUS</b>	0595,
<b>ODYS</b>	5454,5964,
<b>OEC ELECTRONIC</b>	0296,1494,
<b>OGENERAL</b>	0197,
<b>OK</b>	0386,1423,5825,6114,6185,6212,8117,
<b>OKANO</b>	0046,0227,0302,0513,
<b>OKI</b>	0043,0386,0478,1400,1423,1454,5422,5433,5476,5875,5958,5965,6114,6162,
<b>OLIDATA</b>	1378,1450,
<b>OLIVETTI</b>	0527,
<b>OLYMPIC</b>	0424,0566,
<b>OMEGA</b>	0415,1663,
<b>ONCEAS</b>	0060,0067,
<b>ONIDA</b>	0302,
<b>ONN</b>	1423,5416,
<b>OPERA</b>	0302,0513,0557,1663,5422,5454,5869,

<b>OPTICUM</b>	6159,8079,
<b>ORAVA</b>	0024,0043,0302,1502,1659,
<b>ORBISAT</b>	0067,
<b>OREON</b>	0424,
<b>ORIENT</b>	0302,
<b>ORIMA</b>	6114,
<b>ORION</b>	0043,0046,0065,0074,0083,0127,0141,0195,0196,0222,0269,0296,0300,0302,0386,0415,0418,0447,0472,0513,0557,0588,0921,1009,1251,1386,1394,1396,1399,1412,1422,1423,1425,1450,1489,1550,1663,5359,5422,5423,5437,5864,6114,6177,8134,
<b>ORION HUNGARY</b>	0043,0083,0095,0119,0269,0302,0415,0441,1059,
<b>ORMOND</b>	0043,0046,0097,0246,
<b>ORSOWE</b>	0246,
<b>OSAKI</b>	0043,0067,0195,0231,0296,0302,0312,0490,0513,1063,
<b>OSIO</b>	0075,
<b>OSUME</b>	0067,0296,0302,
<b>OTAKE</b>	0195,0300,
<b>OTF</b>	0302,1659,
<b>OTHERLINE</b>	0067,0246,0435,1659,
<b>OTRUM</b>	0147,0390,
<b>OTTOVERSAND</b>	0043,0046,0047,0052,0067,0083,0105,0114,0115,0120,0125,0127,0133,0137,0140,0165,0174,0176,0177,0189,0195,0197,0207,0231,0236,0242,0296,0300,0302,0310,0321,0326,0351,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,1009,1084,1425,1652,1659,
<b>OVP</b>	0043,0302,0513,
<b>PACE</b>	5302,
<b>PACIFIC</b>	0083,0557,1556,5422,
<b>PACKARDBELL</b>	1480,
<b>PAEL</b>	0067,0096,1126,
<b>PALSONIK</b>	0067,0296,0302,1663,
<b>PANAMA</b>	0043,0057,0067,0302,0513,0516,1663,
<b>PANASONIC</b>	0052,0083,0165,0260,0287,0310,0321,0351,0402,0427,0518,1411,1652,1659,1684,1712,2203,6109,6114,6116,8092,8093,8104,
<b>PANAVISION</b>	0043,0295,0322,0374,0505,0513,1423,1663,
<b>PANAVOX</b>	0067,0302,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,1516,
<b>PANORAMA</b>	0043,0067,0092,0374,0505,1663,
<b>PANORAMIC</b>	0092,
<b>PARROT</b>	0165,

<b>PATHÉ CINEMA</b>	0066,0067,0114,0227,0237,0246,0251,1654,1659,
<b>PATRIOT</b>	0043,
<b>PCM</b>	0043,0114,0513,
<b>PEACOCK</b>	0067,0302,
<b>PEEKTON</b>	6161,
<b>PERSHIN</b>	0096,1654,
<b>PHASE</b>	0296,
<b>PHILARMONIC</b>	0060,0067,
<b>PHILCO</b>	0024,0043,0052,0057,0060,0083,0102,0115,0131,0189,0197,0227,0298, 0302,0374,0435,0513,0516,0572,1326,1659,1667,
<b>PHILIPS</b>	0024,0042,0043,0046,0047,0067,0077,0095,0097,0115,0120,0125,0133, 0158,0181,0196,0231,0236,0237,0295,0298,0302,0351,0352,0354,0374, 0415,0434,0478,0513,0522,0540,0584,0586,1009,1126,1364,1380,1383, 1425,1494,1557,1623,1631,1654,1659,2037,2054,2182,2345,5361,5418, 5422,5830,5834,5962,6114,6209,6210,8100,8108,
<b>PHILIPS(F)</b>	0042,0043,0046,0120,0302,0351,0522,0540,0586,1383,1425,2037,5418,
<b>PHOCUS</b>	0557,1400,5418,
<b>PHONOTREND</b>	1550,
<b>PILOT</b>	0374,0528,1269,
<b>PIONEER</b>	0043,0046,0095,0231,0302,0415,0464,0472,1425,1508,1663,5355,5820,
<b>PLASMATECH</b>	1383,1436,
<b>PLATINIUM</b>	1509,
<b>PLAYSONIC</b>	0024,0043,0067,0237,0557,0921,5359,5422,
<b>POINTOFVIEW</b>	1410,
<b>POLAROID</b>	1382,1400,1423,5416,5873,6114,8079,8109,8123,8136,
<b>POP</b>	0095,1663,
<b>POPAY</b>	1663,
<b>POPPY</b>	1663,
<b>PORTLAND</b>	0043,0236,0354,0554,
<b>POWERPOINT</b>	0043,0549,
<b>PRANDONI</b>	0043,0046,0060,0077,0080,0097,0115,0141,0189,0236,0246,0336,0513, 0557,0588,1126,1383,1400,1425,1434,1537,1564,1569,1646,1654,
<b>PRECISION</b>	0067,0296,
<b>PREMIER</b>	0579,1112,1251,
<b>PRESTIGE</b>	5825,
<b>PRIMA</b>	0067,0296,0322,0505,1506,1535,1663,
<b>PRINCESS</b>	0043,0296,
<b>PRINSTON</b>	0141,



<b>PRINZ</b>	0043,0082,0133,0189,0195,0513,0921, 1009,5359,5422,
<b>PROEL</b>	0043,
<b>PROFESSOR</b>	0302,
<b>PROFEX</b>	0039,0083,0131,0231,0298,0302,0435, 1659,
<b>PROFILINE</b>	0077,0302,0505,0513,0921, 5359,5422,
<b>PROFILO</b>	0043,0047,0120,0242,0246, 1659,
<b>PROFITECH</b>	0302,
<b>PROFITRONIC</b>	0077,0302,0513,
<b>PROLINE</b>	0043,0051,0295,0300,0312,0418,0513,0540,0554,0557,0921, 1393, 1412, 1423, 1425, 1433, 1439, 1450, 1659,5359, 5422,
<b>PROLUX</b>	0043,0595,
<b>PROSAT</b>	0490,
<b>PROSONIC</b>	0043,0046,0415,0557, 1536,5437,6162,
<b>PROTECH</b>	0043,0046,0067,0097,0302,0336,0374, 0490,0513,0540,0543, 1659,
<b>PROTEK</b>	5492,5873,
<b>PROVISION</b>	0043,0074,0302,0390, 1320, 1434, 1663,2019,
<b>PVISION</b>	1423, 1459, 1475, 1489, 1560, 5407,5468, 5876,
<b>PX</b>	0554,
<b>PYGMY</b>	0024,
<b>Q</b>	5416,5609,
<b>QBELL</b>	5416,5822,5874,5875,5963,6184,8079,8099,8114,8134,
<b>QCOMBI</b>	5609,
<b>QILIVE</b>	1423,5837,6114,
<b>QMEDIA</b>	5875,5965,6162,6170,6184,
<b>QONIX</b>	1546, 1550, 5825, 5887,
<b>QUADRAL</b>	0374, 1084,
<b>QUADRIGA</b>	0120,0147,
<b>QUADRO</b>	0043,0074,0374,0386,0550,0566,0579,0921, 1302, 1393, 1410, 1423, 1502, 1503, 1505, 1506, 5359, 5416, 5422, 5492, 5823, 5844, 5958, 6114, 8078,
<b>QUALCRAFT</b>	0077,0196,0296,
<b>QUART</b>	0074,
<b>QUESTAR</b>	0296,
<b>R.LINE</b>	0298,0513,
<b>RADIALVA</b>	0043,0095,0120,0354,0490, 1659,
<b>RADIOMARELLI</b>	0024,0043,0060,0077,0115,0246,0302,0374, 1009, 1659,5416,5437,5863, 6158,
<b>RADIONETTE</b>	0052,0066,0203,0282,

<b>RADIOSHACK</b>	0043,
<b>RADIOSTEINER</b>	0242,0431,0533,
<b>RADIOTONE</b>	0043,0196,0227,0255,0302,0336,0374,0513,0536,0543,1663,
<b>RANK/RBM</b>	0052,0083,1659,
<b>RANSTEC</b>	0067,
<b>RAYMOND</b>	0043,
<b>RCA</b>	0242,1251,
<b>RECOR</b>	0043,0176,0302,0374,
<b>REDDER</b>	0105,0197,0237,
<b>REDIFFUSION</b>	0043,0051,0052,0083,0158,0165,0231,0352,0427,0540,0586,1084,1528,
<b>REDPOINT</b>	0549,
<b>REDSTAR</b>	0043,0120,
<b>REFLEX</b>	0043,0046,0097,0513,
<b>RELISYS</b>	1383,1401,1515,
<b>RENDER</b>	0074,0417,0550,0557,1400,1410,1412,1423,1428,1450,1469,1511,4303, 5415,5416,5486,5823,5825,
<b>REOC</b>	0545,
<b>REVOX</b>	0176,0562,
<b>REX ELECTROLUX</b>	6157,
<b>RHINEX</b>	1510,
<b>RITZ</b>	1659,
<b>RIZ</b>	1659,
<b>RM2000</b>	0043,0046,0097,
<b>ROADSTAR</b>	0043,0067,0076,0097,0120,0141,0296,0302,0336,0345,0383,0424,0513, 0528,0533,0557,0921,1343,1400,1423,1425,1435,1451,1469,1500,1559, 1646,1663,2146,5359,5422,5451,5864,
<b>ROBERTS</b>	0043,0327,0513,
<b>RODEX</b>	0415,0424,
<b>ROLLS</b>	0125,
<b>ROLSEN</b>	0236,0550,1523,
<b>RONYX</b>	0595,
<b>ROSE&amp;HOLIET</b>	0373,
<b>ROSNER</b>	0067,
<b>ROWA</b>	0043,0067,0074,0322,1425,1509,1663,5837,
<b>ROWSONIC</b>	0052,0057,0067,0082,
<b>ROYAL</b>	0043,0067,0074,0322,0374,0424,0543,0595,1305,1663,

<b>ROYALLUX</b>	0074, 1663,
<b>RUNCO</b>	0472,
<b>RUWIDO/ KONIG</b>	0052, 0114, 0115,
<b>S&amp;P</b>	0043, 0236,
<b>SAB</b>	5422,
<b>SABA</b>	0024, 0043, 0047, 0051, 0052, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0120, 0164, 0181, 0189, 0242, 0246, 0269, 0354, 0386, 0533, 0536, 0557, 1423, 1435, 1494, 1652, 1659, 5422, 5454, 5476, 5825, 5827, 5837, 5883, 6114, 6185, 6203, 8086, 8089, 8117,
<b>SAGEM</b>	0043, 0073, 1552,
<b>SAISHO</b>	0065, 0067, 0189, 0196, 0237, 0300, 0302, 0354, 0378, 1009, 1663, 5864,
<b>SAITO</b>	0203, 1659,
<b>SAITON</b>	0067,
<b>SAIVOD</b>	0043, 0120, 5869,
<b>SAKAI</b>	0067,
<b>SAKURA</b>	0557,
<b>SALORA</b>	0043, 0052, 0074, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0189, 0203, 0231, 0252, 0290, 0373, 0390, 0431, 0433, 0540, 0558, 0672, 1356, 1400, 1410, 1423, 1425, 1434, 1631, 1654, 1659, 1713, 5454, 5609, 5873, 5887, 5958,
<b>SAMBERS</b>	0075, 0077, 0096, 0131, 0136, 0196, 0237, 0238, 0246, 0296, 1126, 1383, 5416, 5609,
<b>SAMPO</b>	0302,
<b>SAMSUNG</b>	0043, 0046, 0047, 0067, 0074, 0075, 0082, 0120, 0165, 0174, 0196, 0227, 0236, 0296, 0302, 0312, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0565, 1076, 1356, 1382, 1404, 1405, 1425, 1495, 1657, 1663, 2066, 2097, 2130, 4266, 4267, 4292, 5361, 5419, 5441, 5444, 5451, 5472, 6111, 8110, 8113,
<b>SAND</b>	1425,
<b>SANDRACOLOR</b>	0067, 0131, 0246, 1659,
<b>SANITRON</b>	0557, 1423, 5422,
<b>SANMARCO</b>	5437, 5564,
<b>SANSUI</b>	0043, 0046, 0047, 0065, 0120, 0197, 0302, 0373, 0415, 0424, 0513, 0540, 0557, 0579, 1343, 1396, 1410, 1423, 1428, 1454, 1469, 1489, 1510, 1511, 1523, 1559, 1631, 1636, 1663, 2070, 2259, 5361, 5437, 5827, 5828, 5841, 5863, 5873, 5961,
<b>SANTRONICS</b>	1428,
<b>SANYO</b>	0024, 0043, 0065, 0066, 0067, 0115, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0373, 0472, 0531, 0921, 1423, 1636, 1657, 1667, 5359, 5422,
<b>SAR</b>	0047, 0067, 0083, 0302,
<b>SATRONIC</b>	0057,
<b>SAVANA</b>	0043,

<b>SCHAUB LORENZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>SCHNEIDER</b>	0042,0043,0046,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0158,0189,0196,0231,0236,0296,0298,0302,0352,0374,0415,0434,0478,0513,0557,0921,1009,1126,1423,1425,1426,1496,1516,1517,1533,1636,1654,1659,2395,5359,5408,5422,5864,5872,5875,
<b>SCOTT</b>	0043,0114,0925,1343,1526,1600,2364,5492,5850,5854,5866,5870,6119,6184,8111,
<b>SDSYSTEM</b>	0570,
<b>SEAWAY</b>	1644,5422,
<b>SEELTECH</b>	0074,5454,5825,6178,
<b>SEELVER</b>	0043,1425,1537,
<b>SEG</b>	0043,0057,0060,0067,0077,0097,0131,0236,0252,0296,0513,0587,0921,1393,1400,1423,1425,1659,1663,1667,5359,5422,5476,
<b>SEGTOKYO</b>	1423,
<b>SEITECH</b>	0043,0074,0557,0562,1398,1399,1400,1425,1434,5871,6177,
<b>SELECLINE</b>	5454,6114,6203,
<b>SELECO</b>	0043,0080,0108,0120,0158,0203,0209,0222,0236,0242,0295,0302,0352,0390,0427,0428,0429,0453,0513,0921,1425,1546,1652,1653,5359,5422,5837,6159,6203,
<b>SELTI</b>	1555,
<b>SEMP</b>	0207,
<b>SENCOR</b>	0067,2291,
<b>SENCORA</b>	0077,
<b>SENDAY</b>	0043,
<b>SENSI</b>	1412,1449,1450,1459,1646,
<b>SENTRA</b>	0386,
<b>SENYU</b>	0043,0060,0065,0097,0120,0140,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0282,0302,0310,0351,0358,0373,0427,0472,0473,1084,1501,1678,
<b>SERIEDORATA</b>	0570,
<b>SERINO</b>	0067,0073,0424,
<b>SET</b>	0047,1659,
<b>SETRON</b>	1663,
<b>SHADOW</b>	0043,0921,
<b>SHADOWSCHNE</b>	5358,5359,5422,
<b>SHARM</b>	0557,1528,
<b>SHARP</b>	0067,0176,0184,0197,0321,0333,1307,1361,1421,1423,1429,1494,1683,2042,5432,5455,5844,5846,6114,6162,6185,
<b>SHERWOOD</b>	0557,

<b>SHINELCO</b>	0042,0550,1410,1469,1537,1551,1559,5416,5454,5486,5492,5801,5825,5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869,
<b>SHINTOSHI</b>	0302,0513,
<b>SHIVAKI</b>	0046,0302,0321,1636,1659,1663,5422,
<b>SHIWAN</b>	0424,
<b>SHNIED</b>	1663,
<b>SHONY</b>	0073,
<b>SHORAI</b>	0195,0424,
<b>SHOV</b>	0047,0067,0302,0513,0595,1663,
<b>SIAREM</b>	0024,0052,0077,0115,0246,
<b>SICATEL</b>	0237,1659,
<b>SICE</b>	1652,
<b>SIDEC</b>	1659,
<b>SIDNEY</b>	0024,0067,0246,
<b>SIEL</b>	0131,1659,
<b>SIEMENS</b>	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0184,0246,0255,0296,0351,1084,1652,
<b>SIEMSEN</b>	1454,
<b>SIERA</b>	0042,0557,1425,
<b>SIESTA</b>	0227,0336,
<b>SILMA</b>	0046,
<b>SILVA</b>	0043,0046,0067,0158,0197,0296,0298,1009,1400,1454,1659,1663,
<b>SILVER</b>	0043,0067,0149,0197,1663,
<b>SILVERCREST</b>	0043,0921,1393,1423,5359,5422,
<b>SIM2</b>	0120,1484,
<b>SIMTEL</b>	0047,0133,0424,1663,
<b>SINGER</b>	0024,0043,0046,0060,0067,0077,0115,0164,0203,0236,0242,0246,0251,0300,0302,0336,0373,0415,0429,0431,0513,1311,1654,1659,
<b>SINOTECH</b>	0595,
<b>SINUDYNE</b>	0024,0043,0046,0052,0074,0077,0083,0115,0127,0158,0167,0195,0196,0222,0236,0269,0295,0300,0418,0447,0480,0513,0528,0540,0565,0579,0581,0588,1009,1396,1399,1400,1422,1423,1425,1433,1434,1459,1484,1511,1565,1697,1713,5454,5825,5851,5864,6114,6177,
<b>SIREL</b>	0246,
<b>SKINTEK</b>	1400,1450,1511,
<b>SKY</b>	1383,1412,
<b>SKYLINE</b>	0067,
<b>SKYMEDIA</b>	1464,5819,

<b>SKYTRONIC</b>	0043,0374,
<b>SKYWORTH</b>	0043,0579,8109,
<b>SLAVA</b>	0067,
<b>SLIDING</b>	0074,1383,1412,1426,1496,1517,1543,1549,1555,1564,1569,1646,2019, 2395,5408,
<b>SMARAGD</b>	0549,
<b>SMARTTECH</b>	6159,6203,
<b>SMARTVISION</b>	0386,0553,0557,1506,1535,1556,1594,
<b>SNR</b>	0077,0246,
<b>SOGERA</b>	0043,0114,0203,0302,0513,
<b>SOGO</b>	0557,1400,5456,5825,5875,6161,6162,8079,
<b>SOLAVOX</b>	0082,0203,0231,0296,0431,1009,1063,1713,
<b>SONIC</b>	0043,
<b>SONICX</b>	0043,
<b>SONIKO</b>	0043,0227,0435,
<b>SONITRON</b>	0024,0067,0290,0373,
<b>SONNECLAIR</b>	0043,0114,0562,1128,
<b>SONOKO</b>	0043,0046,0067,0302,0424,0505,0513,0557,1410,1663,6203,6211,8109, 8123,8134,
<b>SONOLOR</b>	0052,0203,0231,0373,0431,0433,
<b>SONTEC</b>	0043,0125,0227,0302,
<b>SONY</b>	0065,0140,0165,0174,0197,0302,0339,0373,0785,1084,1528,1674,2053, 2097,2181,5414,5912,6115,6117,6179,8094,8115,
<b>SOUNDCOLOR</b>	0043,0143,0227,0415,0513,0557,0587,1663,
<b>SOUNDVISION</b>	0077,
<b>SOUNDWAVE</b>	0043,0141,0374,0587,1663,
<b>SOUNDZONE</b>	5864,
<b>SOUTHERN CROSS</b>	0125,
<b>SOWTECH</b>	0047,0227,
<b>SPARKLE</b>	0302,
<b>SPECTRA</b>	0043,0566,0579,0595,1112,1251,1663,
<b>SPICA</b>	0067,
<b>SSANGYONG</b>	0043,
<b>STANDARD</b>	0043,0060,0067,0114,0236,0302,0354,
<b>STAR</b>	0302,
<b>STARDUST</b>	0043,

STARLINE	0043,0114,0227,
STARLITE	0043,0302,1663,
STARLUX	0067,0302,1663,
START	0046,
STENWAY	0424,
STERLING	0043,1425,1434,
STILANDIA	0067,0472,
STM	0431,
STRATO	0043,0302,1663,
STRONG	1393,1423,1586,4336,5837,6212,8109,8133,
STV	1009,
STVI	0067,1659,
SUN	1399,
SUNGOO	1396,
SUNICLINE	0043,0236,
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0302,0418,0424,0447,0513,0533,0549,0557,0921,1383,5359,5422,
SUNLIC	0043,
SUNNY	0302,0415,0550,0595,1410,1449,1533,5825,5958,8136,
SUNNYSKY	5453,
SUNSTAR	0043,0536,1663,
SUNSTECH	1423,1449,1489,1526,1537,1542,5416,5454,5476,5850,5869,6114,6118,6119,6162,8087,
SUNWATT	0302,
SUNWOOD	0043,0067,0302,
SUNY	1449,1550,
SUPER ELECTRONICA	0067,
SUPERLCD	1595,
SUPERSCAN	1558,
SUPERSONIC	0047,0373,0415,0424,1663,
SUPERTECH	0043,0231,0298,0302,0415,0513,1663,
SUPERTONE	0067,0237,
SUPERVOX	0043,
SUPRA	0067,0296,0302,0354,0422,0513,0533,0547,1663,
SUPRATECH	5600,5825,5827,5863,6167,6168,6169,6170,6173,
SUPREME	0136,

<b>SVA</b>	0595, 1510,
<b>SWISSTEC</b>	5820,
<b>SYDNEY</b>	0246,
<b>SYLVANIA</b>	1558,
<b>SYMPHONIC</b>	1558,
<b>SYSLINE</b>	0043, 0513,
<b>SYTECH</b>	5824,
<b>SYTEK</b>	5824,
<b>SYTONG</b>	0067,
<b>TADISTAR</b>	0302, 0374, 0513,
<b>TAISHO</b>	1659, 5864,
<b>TAIWAH</b>	0302,
<b>TAKARA</b>	0043,
<b>TALENT</b>	0424, 1652,
<b>TAMASHI</b>	0424, 1323,
<b>TANDBERG</b>	0024, 0043, 0050, 0079, 0092, 0094, 0095, 0158, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 1126, 1425,
<b>TANDY</b>	0067, 0189, 1654,
<b>TANRA</b>	0043,
<b>TARGA</b>	0565, 1459, 5420,
<b>TASHIKO</b>	0065, 0067, 0189, 0296, 1076,
<b>TASTER</b>	0302, 1663,
<b>TATUNG</b>	0043, 0046, 0047, 0065, 0067, 0176, 0246, 0254, 0302, 0312, 0513, 0540, 1382, 1396, 1425, 1434, 1652, 5864,
<b>TAURAS</b>	0074, 2019, 5609,
<b>TCESERVICE</b>	0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0102, 0164, 0242, 1191, 1357,
<b>TCL</b>	1510, 1523, 5837, 8128, 8129, 8130,
<b>TCM</b>	0236,
<b>TDACOLOR</b>	0557,
<b>TDDESIGN</b>	0176, 0433,
<b>TDSYSTEMS</b>	1423, 5875, 6114, 8094, 8123,
<b>TEAC/TEAK</b>	0043, 0046, 0047, 0067, 0097, 0158, 0227, 0236, 0302, 0557, 0562, 1009, 1269, 1328, 1423, 1467, 1510, 1523, 1663, 5416, 5433, 5454, 5965, 6205, 6206, 6207,
<b>TEAM</b>	0424,
<b>TECCO</b>	0067, 0092,
<b>TECHLINE</b>	0043, 0077, 0097, 0302, 0921, 1400, 1423, 5359, 5422,
<b>TECHNE</b>	1512, 1548,



<b>TECHNEMA</b>	0114,0513,0527,
<b>TECHNICA</b>	0921,5359,5422,
<b>TECHNICAL</b>	0043,0921,5359,5422,
<b>TECHNICS</b>	0310,0427,
<b>TECHNILAND</b>	0046,0302,
<b>TECHNIMAGEN</b>	0043,1425,
<b>TECHNISAT</b>	0043,0120,0177,0522,0540,1425,1667,4214,
<b>TECHNISSON</b>	0302,0557,
<b>TECHNO</b>	0921,5359,5422,
<b>TECHNOL</b>	0067,0302,0322,0354,1663,
<b>TECHNOLOGIC</b>	5828,
<b>TECHNOSONIC</b>	0074,
<b>TECHONE</b>	1410,
<b>TECHVISION</b>	1410,1518,5454,
<b>TECHWOOD</b>	0043,0302,0513,0587,0921,1423,5359,5422,6114,
<b>TECNIMAGEN</b>	1425,
<b>TECNISON</b>	0067,0302,
<b>TECO</b>	1484,
<b>TEDELEX</b>	0043,0046,0067,0302,0373,0490,1243,1251,1311,1510,1523,1556,1659,1663,5873,
<b>TEINEL</b>	0043,0083,1659,
<b>TEK</b>	1127,
<b>TEKA</b>	1127,
<b>TEKNANT</b>	0046,
<b>TELCA</b>	5359,5422,
<b>TELE</b>	1475,
<b>TELECHROM</b>	0302,0424,
<b>TELECO</b>	1410,5850,
<b>TELEFUNKEN</b>	0043,0051,0067,0092,0095,0102,0141,0164,0242,0246,0302,0354,0378,0386,0422,0533,0536,0566,0579,0595,0921,1191,1269,1301,1357,1400,1423,1428,1435,1464,1494,1510,1556,1700,5422,5456,5609,5844,6114,6185,8089,8122,
<b>TELEKTRON</b>	0077,
<b>TELEMEISTER</b>	0102,
<b>TELEPOINT</b>	0043,
<b>TELERENT</b>	0508,
<b>TELESONIC</b>	0043,0046,0513,0595,1425,

<b>TELESTAR</b>	0043,0046,0302,0336,0374,1590,1663,
<b>TELESYSTEM</b>	0386,1343,1400,1423,1426,1475,1496,1548,1595,2395,5318,5408,5416,5422,5446,5454,5466,5556,5825,5838,5873,6159,8098,8127,
<b>TELETECH</b>	0043,0057,0074,0097,0296,0921,5359,5422,
<b>TELETON</b>	0067,0080,0108,0158,0189,0197,
<b>TELEVIEW</b>	1425,
<b>TELEWIRE</b>	5454,
<b>TELEXA</b>	0077,
<b>TELKO</b>	0525,1510,
<b>TELKOM</b>	0047,0083,1659,
<b>TELRA</b>	0047,0242,1659,
<b>TEMPEST</b>	0067,
<b>TENNESSEE</b>	0043,
<b>TENSAI</b>	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0141,0195,0236,0238,0282,0296,0302,0354,0383,0415,0478,0513,0542,0557,1368,1425,1659,2364,
<b>TENSON</b>	0114,
<b>TEPPAZ</b>	0095,0231,
<b>TERAFFUX</b>	0246,
<b>TESLA</b>	0024,0043,0073,0097,0120,0165,0236,0237,0302,0415,0513,0540,0579,0921,1425,1659,5359,5422,8109,
<b>TETTRAN</b>	0043,0080,0114,0302,1659,
<b>TEVION</b>	0043,0097,0236,0557,1400,1423,1454,5609,5851,
<b>TEXET</b>	0067,0354,
<b>TEY</b>	0077,
<b>TFT</b>	1493,
<b>THES</b>	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5869,5873,6158,6162,
<b>THOMSON</b>	0042,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0164,0181,0203,0242,0386,0404,0455,0533,0549,0557,0732,1126,1410,1423,1435,1445,1659,2026,2131,5422,5454,5836,5837,5964,6114,8128,8130,
<b>THORN</b>	0043,0046,0047,0051,0052,0065,0066,0067,0092,0095,0096,0131,0140,0158,0167,0174,0184,0189,0197,0203,0207,0231,0236,0237,0242,0246,0254,0259,0282,0290,0302,0312,0314,0351,0358,0373,0378,0383,0390,0455,0527,0533,1009,1076,1084,1357,1652,1654,1659,1663,1700,1713,
<b>THORNEMI</b>	0165,
<b>THORN FERGUSON TELEBANK</b>	0203,
<b>TIME</b>	1400,1537,
<b>TLG</b>	5872,
<b>TLOGIC</b>	5872,

<b>TOBISHI</b>	0067,0322,
<b>TOBO</b>	1663,
<b>TOKAI</b>	0043,0097,0298,0302,0435,0490,0513,0536,0557,0562,1423,1663,5416,5454,5825,5827,5850,5873,5875,6160,6203,8079,8087,
<b>TOKYO</b>	0424,
<b>TOMASHI</b>	0424,
<b>TOMEI</b>	0207,
<b>TOMITA</b>	0067,
<b>TOPSECTOR</b>	0043,
<b>TOPVISION</b>	0083,0238,0336,1659,
<b>TOSHIBA</b>	0043,0047,0067,0165,0197,0207,0259,0269,0296,0337,0351,0386,0467,0557,1382,1423,1569,1678,1683,2012,2365,5422,5448,5454,5466,5558,5837,5904,6112,6114,6121,8010,8081,8122,8132,
<b>TOSUMI</b>	0587,
<b>TOWADA</b>	0067,0077,1659,
<b>TPS</b>	5339,
<b>TRANSONIC</b>	0046,0302,0374,0513,1663,
<b>TRANSTEC</b>	0067,
<b>TREVI</b>	0197,0424,1343,1382,1410,1549,1595,1659,5416,5433,5825,5875,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203,8084,8101,8131,
<b>TRIAD</b>	0237,0302,
<b>TRIDENT</b>	0067,
<b>TRILUX</b>	0516,
<b>TRIO</b>	1396,1428,1433,
<b>TRISTAR</b>	0302,0374,
<b>TRIUMPH</b>	0136,0196,
<b>TSOSHI</b>	0424,
<b>TSVISION</b>	5439,5831,5887,
<b>TTR</b>	1653,
<b>TURBO-X</b>	5963,6114,6203,
<b>TVD</b>	0043,0077,0108,
<b>TVH</b>	1663,
<b>TVSTAR</b>	0083,5825,5875,6153,6159,6203,
<b>UHER</b>	0077,0108,0114,0133,0176,0238,1126,1653,1654,
<b>ULTRAVISION</b>	0237,0290,
<b>ULTRAVOX</b>	0024,0043,0052,0060,0067,0077,0080,0115,0125,0207,0246,0302,0354,0513,1423,1493,5422,

<b>UMC</b>	6162,
<b>UNDERWOOD</b>	1391,
<b>UNICLINE</b>	0043,0236,
<b>UNICRADIO</b>	0067,0227,0231,0246,0435,0513,1657,1659,
<b>UNIMOR</b>	0043,0227,0336,
<b>UNITECH</b>	0302,0513,0557,5864,
<b>UNITED</b>	0043,0141,0227,0337,0386,0513,0553,0557,0921,1400,1423,1464,1469,1559,5359,5415,5416,5422,5433,5437,5454,5476,5486,5820,5849,5850,5864,5868,5869,5873,5875,6120,6204,8109,8117,
<b>UNITRON</b>	0595,
<b>UNITRONIC</b>	5454,
<b>UNIVERSAL</b>	0077,0246,
<b>UNIVERSUM</b>	0039,0043,0046,0047,0065,0066,0067,0075,0077,0094,0096,0097,0102,0108,0120,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0158,0164,0165,0174,0176,0184,0189,0195,0196,0197,0203,0207,0227,0231,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0326,0351,0374,0390,0418,0427,0431,0434,0513,0516,0558,1009,1084,1126,1425,1528,1652,1653,1654,1657,1659,1663,1697,
<b>UNIVOX</b>	0024,0060,0203,0237,0302,1659,
<b>UNK</b>	0246,0513,
<b>URANYA</b>	0039,0043,0046,0052,0067,0077,0114,0115,0131,0136,0196,0227,0246,0302,0354,0374,0513,1126,1654,1659,1663,
<b>UTAX</b>	0067,
<b>VANGUARD</b>	0067,0083,0189,
<b>VDC</b>	1469,5486,5492,5823,
<b>VDTECH</b>	5825,5875,5965,6161,
<b>VECO</b>	0513,
<b>VECTORVISION</b>	5476,
<b>VENTANA</b>	0043,
<b>VESTEL</b>	0042,0043,0046,0047,0057,0083,0097,0189,0227,0298,0302,0386,0513,0540,0921,1059,1383,1393,1423,1659,5359,5422,
<b>VEXA</b>	0047,0067,0302,0424,0513,0562,1059,
<b>VICEROY</b>	0067,0296,0322,
<b>VIDECON</b>	0302,
<b>VIDEO7</b>	0565,1084,1412,1450,
<b>VIDEOCON</b>	0302,5454,5486,
<b>VIDEOLGIC</b>	0067,
<b>VIDEOMAC</b>	0067,0322,1663,
<b>VIDEON</b>	0043,

<b>VIDEOSAT</b>	0057,0125,
<b>VIDEOSYSTEM</b>	0513,
<b>VIDEOTON</b>	0043,0046,0052,0067,0083,0095,0097,0119,0125,0189,0236,0246,0290,0298,0302,0374,0513,0921,1009,1191,1423,1659,5359,5422,
<b>VIDESON</b>	1659,
<b>VIDIKRON</b>	0077,0114,0149,0238,
<b>VIDITAL</b>	1663,
<b>VIDO</b>	1523,
<b>VIEW</b>	5609,
<b>VIEWPIA</b>	1475,
<b>VIEWSONIC</b>	1489,1494,5960,
<b>VIEWSTAR</b>	0565,
<b>VISION2000</b>	0043,0513,
<b>VISIONMAGIC</b>	1412,
<b>VISIONREX</b>	0246,
<b>VISTA</b>	5963,
<b>VISTAR</b>	0252,0431,
<b>VIVAX</b>	0074,0553,1533,
<b>VOG</b>	0302,1425,
<b>VORTEX</b>	5875,6203,
<b>VOX</b>	0550,
<b>VOXSON</b>	0024,0043,0074,0080,0117,0269,0553,0557,0588,1126,1394,1396,1400,1401,1410,1469,1484,1489,1536,1537,5464,5609,5850,5871,
<b>VSM</b>	0181,
<b>WAGNER</b>	0203,
<b>WALKER</b>	1423,5422,
<b>WALKIE</b>	0158,0295,
<b>WALKVISION</b>	0043,0921,5359,5422,
<b>WALLIS</b>	1410,1464,1484,1536,1556,5864,5871,
<b>WATSON</b>	0043,0052,0080,0097,0105,0114,0196,0236,0302,0374,0513,1663,5422,
<b>WATTRADIO</b>	0052,0060,0067,0077,0115,0227,0237,0238,0302,1009,1410,1526,5434,5564,5609,5826,5841,
<b>WAVE</b>	0540,
<b>WDEZI</b>	6203,
<b>WEBER</b>	0047,0125,1663,
<b>WEG</b>	0553,
<b>WEGACOLOR</b>	0197,

<b>WEGAVISION</b>	0024,0197,
<b>WEGAVOX</b>	0043,0046,0057,0074,0097,0141,0236,0298,0374,0376,0513,1410,1425,1511,1663,5422,
<b>WELLFUND</b>	0043,0424,
<b>WELLINGTON</b>	0043,0921,1423,5359,5422,
<b>WELLTECH</b>	0557,
<b>WELSTAR</b>	0043,0921,5359,
<b>WELTBlich</b>	0043,0114,0302,0513,
<b>WESTA</b>	0052,
<b>WESTON</b>	0435,
<b>WESTWOOD</b>	0043,0921,5359,5422,6114,
<b>WHARFEDALE</b>	0043,0074,0499,0519,0562,0595,1425,1439,5422,5873,
<b>WHITE WESTINGHOUSE</b>	0043,0067,0077,0108,0114,0115,0120,0131,0136,0189,0227,0295,0302,0374,0424,0435,0513,0562,1423,1653,1657,1659,1663,
<b>WILSON</b>	0043,1425,
<b>WINDSOR</b>	0043,0046,0097,0302,0513,0921,5359,5361,5422,
<b>WINSON</b>	0557,
<b>WINSTON</b>	0302,0424,0513,
<b>WINTERNITZ</b>	0097,0354,
<b>WISI</b>	1659,
<b>WORLD</b>	5864,
<b>WORLD OF VISION</b>	0557,1383,1399,
<b>WORLDTECH</b>	0354,0513,
<b>WORLDVIEW</b>	0302,0513,
<b>WORTEN</b>	0073,0295,1644,
<b>WOV</b>	1450,
<b>WREMEN</b>	0238,
<b>XCELLENT</b>	0043,0302,
<b>XD</b>	6114,6159,
<b>XDOME</b>	5958,
<b>XENA</b>	1654,
<b>XION</b>	1428,
<b>XIRON</b>	0043,0073,0295,0302,1423,1644,5422,
<b>XOMAX</b>	6162,
<b>XONYCS</b>	0513,
<b>XORO</b>	1535,5416,5433,5885,

<b>XRYPTON</b>	0043,0374,
<b>YAKUMO</b>	5819,
<b>YAMISHI</b>	0424,
<b>YOKO</b>	0043,0057,0067,0083,0092,0125,0290,0296,0386,0435,0516,1659,1663,
<b>YOSHITA</b>	0046,
<b>YOTAKA</b>	0302,
<b>YUMATU</b>	0047,0074,0302,0374,0579,1112,1663,
<b>YUSMART</b>	5822,
<b>ZAMPA</b>	0115,0158,
<b>ZANELA</b>	0176,0321,
<b>ZANUS</b>	0554,
<b>ZAPP</b>	0043,0051,0074,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0167,0197,0207,0209,0215,0227,0236,0242,0255,0302,0321,0336,0339,0345,0358,0374,0386,0415,0427,0478,0513,0519,0540,0547,0550,0553,0554,0557,0562,0565,0566,0579,0586,0595,0921,1084,1112,1251,1382,1393,1400,1410,1421,1423,1435,1485,1492,1510,1523,1533,1556,1575,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2364,5414,5418,5422,5470,5609,
<b>ZEM</b>	0043,0051,0057,0065,0067,0074,0092,0095,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0176,0177,0184,0195,0197,0215,0227,0231,0236,0242,0259,0269,0275,0290,0300,0302,0310,0321,0326,0336,0337,0339,0345,0351,0354,0358,0373,0374,0384,0386,0400,0415,0422,0424,0427,0431,0447,0455,0467,0472,0473,0513,0515,0527,0540,0545,0547,0557,0558,0565,0566,0568,0579,0581,0586,0595,1084,1112,1243,1251,1269,1301,1302,1319,1382,1396,1400,1410,1411,1423,1428,1445,1459,1485,1502,1510,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2026,5418,5422,5864,
<b>ZENOR</b>	0373,
<b>ZENYTH</b>	5416,8079,
<b>ZEPHIR</b>	5416,5825,5828,6159,8079,8114,
<b>ZIRWATEL</b>	1084,

## CODICI DTT-SAT

@SAT	4177, 4234, 4303,
@SKY	4541,
@STAR	4271,
1BYONE	6147,
1ONE	4338, 5359, 5373,
3M	4211,
4GEEK	4297, 5465,
ABCOM	4198, 4303, 4506, 4590, 6150, 6152, 6199,
ABSAT	0745,
ACCESSMEDIA	5302, 5330,
ACIKO	4234,
ADB	v. ICAN
ADJ	5465,
ADL	4541,
ADR	4218,
AEG	4541, 5485, 5861, 5880,
AEGYR	0684,
AGASHI	4413,
AGPTEK	5930,
AGS	0745,
AIDAHITECH	5411,
AIRDIGITAL	8035, 8056,
AIRIS	4237, 5309, 5358, 5400, 5401, 5491, 5853, 5930, 6154,
AITECH	0674, 5332,
AKAI	4234, 5316, 5327, 5383, 5388, 5411, 5559, 5606, 5857, 5860, 8054,
AKIRA	5485, 5930,
AKURA	4584,
ALBA	0621, 0679, 0697, 4251, 4297, 4320, 4339, 4448, 4452, 4584, 5307,
ALDEN	4253,
ALDES	0629, 0684, 0718, 4337, 4433,
ALICE	v. TELECOM
ALITEK	5357,
ALLSAT	0664, 4127,



<b>ALLSONIC</b>	0608, 0629, 4512,
<b>ALLSTB</b>	2026,
<b>ALLTECH</b>	0697,
<b>ALLVISION</b>	4314, 4352, 5408,
<b>ALMA</b>	4290, 5377, 5430, 5466, 5944,
<b>ALPS</b>	4541,
<b>ALTEK</b>	5331, 5383,
<b>AMIKO</b>	4198, 5944, 6180,
<b>AMINO</b>	2113,
<b>AMITONIKA</b>	4297,
<b>AMITRONICA</b>	0774, 4321,
<b>AMSTAR</b>	4237,
<b>AMSTRAD</b>	0647, 0656, 0660, 0664, 0697, 0745, 0769, 1343, 4123, 4149, 4150, 4263, 4281, 4329, 4388, 4396, 4418, 4541, 5301, 5302, 5304, 5306, 5327, 5337, 5358, 5359,
<b>AMTC</b>	4237, 5324, 5485,
<b>ANALOG</b>	4321,
<b>ANIKO</b>	5465,
<b>ANITECH</b>	4415,
<b>ANKARO</b>	0608, 0629, 0697, 4207, 4288, 4318, 4415, 4460, 4537, 4545, 4578, 5360,
<b>ANSONIC</b>	4297, 5383,
<b>ANTARES</b>	1494, 4271, 5358, 5382, 5469, 5487,
<b>ANTTRON</b>	0621, 5465,
<b>ANVIMUR</b>	4281, 5349,
<b>APRO</b>	4581,
<b>ARCELIK</b>	4281, 4506, 5382,
<b>ARCON</b>	0614, 4186, 4318, 4331, 4418, 4460, 4506, 4507, 5346, 5360,
<b>ARGENTINA</b>	0554, 4487,
<b>ARGOS</b>	5359,
<b>ARIASAT</b>	4214, 4241, 4256, 4285, 4286, 4287, 4301, 4303, 4322, 4362, 4450, 4506, 4537, 4541, 5350, 5357, 5358, 5382, 5408, 5431,
<b>ARION</b>	4186, 4507, 5360,
<b>ARISAT</b>	4233,
<b>ARIZA</b>	5348,
<b>ARMSTRONG</b>	4127,
<b>ARNION</b>	4303,

<b>ARROW</b>	4584,
<b>ARROX</b>	4177, 5358,
<b>ARTELECOM</b>	1400, 4581,
<b>ASAHI</b>	5346, 5357, 5358,
<b>ASANO</b>	5388, 5475,
<b>ASCI</b>	4541,
<b>ASDA</b>	5359, 5377,
<b>ASHIN</b>	4418,
<b>ASKYBOX</b>	4541,
<b>ASSCOM</b>	0785,
<b>AST</b>	0672, 4333, 4454,
<b>ASTEL</b>	4455,
<b>ASTI</b>	0725,
<b>ASTON</b>	0624, 0664, 0666, 4334, 4386, 4556, 8043,
<b>ASTRA</b>	0672, 0684, 0694, 4123, 4281, 4394, 4427, 4436, 4473, 4511, 4564,
<b>ASTRASAT</b>	4513, 5358,
<b>ASTRATEC</b>	5307,
<b>ASTRELL</b>	4149, 4237, 4293, 4529, 5048, 5382, 5466, 5856, 5930, 5933,
<b>ASTRO</b>	0237, 0619, 0625, 0741, 4127, 4218, 4288, 4339, 4352, 4415, 4529, 4545,
<b>ASTROVOX</b>	5358,
<b>ATLANTA</b>	0774, 4207, 4234, 4237, 4297, 4299, 4321, 4351, 4352, 4508, 4528, 5309, 5377, 5460,
<b>ATLANTIS</b>	0701, 4396,
<b>ATOM</b>	5316, 5383, 5431,
<b>ATSAT</b>	4303,
<b>AUCHAN</b>	5327,
<b>AUDIOLA</b>	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901,
<b>AUDIOLINE</b>	4581,
<b>AUGUST</b>	6146,
<b>AUREX</b>	5359,
<b>AURIGA</b>	0207, 0630, 0684, 2110, 5304, 5332, 5346, 5365, 5377, 8038, 8073,
<b>AUROSTAR</b>	4178,
<b>AUTOVOX</b>	4237, 5327, 5359, 5365, 5383, 5388, 5466, 5810, 5814, 5853, 5947,

<b>AUXSTAR</b>	5360,
<b>AVENZO</b>	8064,
<b>AVION</b>	5360,
<b>AXE</b>	5881,
<b>AXIL</b>	4231, 4237, 4291, 4293, 4297, 4321, 4512, 4541, 4581, 4584, 5324, 5327, 5337, 5357, 5358, 5359, 5373, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 5930, 5935, 6163, 6194, 6197, 8043, 8044, 8089,
<b>AXIS</b>	0608, 5307,
<b>AXITRONIC</b>	4321, 5359, 5368,
<b>AXOSAT</b>	0697, 0743,
<b>AZ-AMERICA</b>	5431, 5602,
<b>AZ-BOX</b>	0547, 2365,
<b>AZELETRONICA</b>	5388,
<b>BAFF</b>	4177, 4281, 4323, 4541, 4569, 5357,
<b>BAILI</b>	5411,
<b>BALMET</b>	0750, 4233, 4234, 4528, 5357, 5358, 5362,
<b>BARCOM</b>	0615,
<b>BAUCKHAGE</b>	4537,
<b>BEC</b>	4510,
<b>BEIN</b>	4214,
<b>BEKO</b>	0557, 0630, 4190, 4281, 4506, 5382,
<b>BELSON</b>	4237, 5327, 5930,
<b>BENJAMIN</b>	4506, 4510, 4541,
<b>BENOVO</b>	8064,
<b>BENT</b>	5383,
<b>BENZEN</b>	5315,
<b>BENZEX</b>	5853,
<b>BEON</b>	0697,
<b>BESAT</b>	4281,
<b>BEST</b>	0608, 0615, 0619, 4228, 5360,
<b>BESTBUY</b>	4237, 4293, 5309, 5316, 5325, 5327, 5337, 5466, 5484, 5491, 5815, 5854, 5858, 5930, 5933, 6131, 6140, 6146, 6194,
<b>BESTECH</b>	4215,
<b>BESTTEL</b>	4234,
<b>BIGSAT</b>	0739, 4122, 4281, 4541, 5358, 6156,
<b>BINATONE</b>	4491,

<b>BINFORD</b>	5357,
<b>BLACKBOX</b>	4285, 4362,
<b>BLACK DIAMOND</b>	5307, 5359,
<b>BLACKWIDOW</b>	4198, 4506,
<b>BLANCA</b>	5302,
<b>BLAUPUNKT</b>	0619,
<b>BLOSSOMS</b>	4215,
<b>BLOW</b>	5377, 5466,
<b>BLUES85</b>	4122,
<b>BLUESKY</b>	0697, 4522, 5359,
<b>BLUETINUM</b>	4508, 4578, 5356, 5373,
<b>BLUSENS</b>	4297, 5383, 5802,
<b>BOCA</b>	4149, 4153, 4207, 4263, 4288, 4314, 4331, 4365, 4508, 4578, 5100, 5108, 5408,
<b>BOSHMANN</b>	4352, 5357, 5431,
<b>BOSTON</b>	0745, 4237, 4297, 4365, 4508, 4533, 5358, 5359,
<b>BOTECH</b>	4236, 4573, 5360, 5383, 5485,
<b>BRAINWAVE</b>	4403, 4414, 4546, 4580, 4581,
<b>BRANDT</b>	v. THOMSON
<b>BRAVO</b>	0624, 0697, 4507, 5331, 5346, 5456, 5463, 5493,
<b>BRIGMTON</b>	5356, 5802,
<b>BROECO</b>	0697,
<b>BRUNS</b>	0697, 4437, 4460,
<b>BSKYB</b>	5301,
<b>BT</b>	4251,
<b>BULSATCOM</b>	4236, 4269,
<b>BUSH</b>	0630, 0697, 4448, 4452, 4581, 4584, 5307,
<b>BUYTECH</b>	5411,
<b>BW</b>	4581,
<b>BWARE</b>	6196, 8042, 8074,
<b>CAHORS</b>	4290, 4299, 4584, 5470, 5930, 6152,
<b>CALE</b>	5377, 5490, 5606, 5948, 5949,
<b>CAMBRIDGE</b>	0741, 4251,
<b>CAMEX</b>	4323,
<b>CANAL+</b>	0414, 0785, 4184, 4185, 8075,

<b>CANALDIGITAL</b>	4541, 5339,
<b>CANALSAT</b>	0414, 0785, 4185,
<b>CARDMANIA</b>	5365, 5377,
<b>CARREFOUR</b>	4271,
<b>CASEMA</b>	5369,
<b>CCI</b>	0679, 4204,
<b>CDV</b>	4237, 4577, 5337,
<b>CEEM</b>	4314,
<b>CENTURY</b>	4383,
<b>CGV</b>	4215, 4322, 4584, 5316, 5348, 5357, 5382, 6137, 6195,
<b>CHALLENGER</b>	0785, 4271, 4526, 5346, 6133,
<b>CHAPARRAL</b>	4249,
<b>CHEROKEE</b>	0735, 0745, 4321, 4338, 4399, 4572, 5368,
<b>CHESS</b>	0697, 4123, 4198, 4288, 4314, 4321, 4506, 4541, 4569, 4578, 5357, 5359, 5408,
<b>CITIZEN</b>	5383,
<b>CITYCOM</b>	0674, 4314, 4333, 4351, 4352, 4384, 4415, 4434, 4545, 4546, 5350, 5357, 5408,
<b>CLARKETECH</b>	4286, 4578, 5934,
<b>CLASSIC</b>	0630, 4288, 4297, 4320, 4332, 4415, 4541, 4546, 4581, 4585, 5307, 5357, 5359,
<b>CLATRONIC</b>	4199, 5313, 5357, 5373, 5374, 5485, 5880,
<b>CLAYTON</b>	5359,
<b>CLINT</b>	5556,
<b>CLOUD</b>	6135, 8025, 8034, 8035,
<b>CM@X</b>	5411,
<b>CME</b>	0627, 0630, 0706, 0768, 0769, 0774, 4127, 4541, 5350,
<b>CMR</b>	0697, 4248,
<b>CMREMOTES</b>	0540, 0557, 0621, 0624, 0697, 0741, 0745, 4129, 4149, 4153, 4207, 4208, 4218, 4263, 4279, 4284, 4301, 4318, 4321, 4322, 4323, 4338, 4386, 4406, 4415, 4429, 4439, 4454, 4482, 4508, 4541, 4546, 4547, 4564, 4567, 4568, 5302, 5304, 5307, 5330, 5332, 5348, 5350, 5358, 5368, 5387, 5408,
<b>CMX</b>	5606, 5933,
<b>COBRA</b>	0684, 0731, 0778, 4290, 4311, 4318, 4352, 4386, 4506, 4512, 4540, 5100, 5312, 5327, 5356, 5358, 5362, 5373, 5376, 5382, 5383, 5388, 5438, 5466, 5470, 5484, 5554, 5601, 5606, 5800, 5802, 5805, 5810, 5815, 5858, 5933, 6139, 6146, 8022, 8023,
<b>COLORADO</b>	0697, 0745,

<b>COLUMBIA</b>	0745, 5368,
<b>COLUMBUS</b>	0735, 0745, 4178, 4321, 4399, 4572, 5368,
<b>COMAG</b>	4263, 4288, 4314, 4541, 4578, 5100, 5108, 5357, 5362, 5408,
<b>COMMANDER</b>	4236,
<b>COMSAT</b>	0718, 4329, 4546, 5357, 5430,
<b>COMTEC</b>	4394,
<b>COMWELL</b>	5346,
<b>CONAX</b>	4281, 5346,
<b>CONCORD</b>	4542,
<b>CONEL</b>	5359,
<b>CONNEXIONSCX</b>	4386,
<b>CONRAD</b>	0522, 4214, 4219, 4241, 4297, 4415, 4537, 4541, 4549, 4581, 5350, 5351, 5404, 5408,
<b>CONTINENT</b>	5339,
<b>CORUS</b>	5358,
<b>COSAT</b>	0664, 0666,
<b>COSHIP</b>	5358, 5362, 5376,
<b>COSMOSAT</b>	4215,
<b>COSMOTE</b>	8063,
<b>CREA</b>	5360,
<b>CRISTOR</b>	4542,
<b>CROWN</b>	5307,
<b>CRYPTO</b>	5952, 6146, 6147,
<b>CTCCLATRONIC</b>	v. CLATRONIC
<b>CVS</b>	4569, 5346,
<b>CYFRAPLUS</b>	0785, 4309,
<b>DAEWOO</b>	0621, 0697, 4348, 4361, 4406, 4585, 5307,
<b>DAK</b>	5337,
<b>DANSAT</b>	0684, 4578,
<b>DANTAX</b>	5359,
<b>DANYSTAR</b>	5383, 5388, 8033, 8054,
<b>DARTY</b>	5339,
<b>DATAKOM</b>	5324,
<b>DATCOM</b>	4542,
<b>DAVOS</b>	4487,
<b>DAXIS</b>	6110,

DAYTEK	4525,
DAYTONA	4263, 4508,
D-BOX	0768,
DCE	4321, 5359,
DCO	5408,
DDC	0621, 4450,
DDREAM	4285,
DELFA	4189,
DELOCK	5470,
DELSAT	4352,
DELTA	0615,
DELTALINE	5349,
DELTASAT	4352,
DENVER	4237, 5324, 5385, 5456, 5466, 5491, 5856, 5861, 5880, 6128,
DESMET	0043,
DEVO	5928,
DEW	4249, 4564,
DGSTATION	6150,
DGTEC	4231, 5362,
DICRA	5312, 5324, 5325, 5327, 5466, 5485,
DIESSETEK	5485,
DIEVO	5365,
DIGI	4278, 4288,
DIGIALITY	4271, 4541,
DIGIAN	4506, 4541, 5387,
DIGICAG	4303,
DIGICOM	5350,
DIGICRYSTAL	5100,
DIGIFOX	4549, 5329,
DIGIFREE	5307,
DIGIFUSION	4583, 5307,
DIGIHOME	4584, 5360,
DIGILINE	4303,
DIGILOGIC	4584,
DIGIMASTER	5360, 5382,

<b>DIGIQUEST</b>	0097, 4169, 4189, 4271, 4290, 4303, 4504, 5304, 5316, 5324, 5327, 5328, 5349, 5350, 5358, 5360, 5362, 5365, 5377, 5382, 5400, 5431, 5466, 5475, 5485, 5602, 5853, 5930, 5944, 5951, 6131, 6139, 6146, 6196, 6197, 6198, 8031, 8042, 8043, 8068,
<b>DIGISAT</b>	5325, 5362, 5365, 5465, 5466,
<b>DIGISHIP</b>	5358,
<b>DIGISKY</b>	5358,
<b>DIGISTAR</b>	4177, 4314, 4526,
<b>DIGITAL</b>	0921, 4177, 4198, 4288, 4506, 4541, 4569, 5100, 5348, 5357, 5359, 5360, 5408, 5859,
<b>DIGITAL+</b>	0732, 0785, 4214,
<b>DIGITALB</b>	4303, 4314, 5362, 6137,
<b>DIGITALBOX</b>	0522, 4214, 4290, 5329, 5431,
<b>DIGITALDEC</b>	5459,
<b>DIGITALVISION</b>	4513,
<b>DIGITALWORLD</b>	4512, 5466,
<b>DIGITRONIC</b>	0624, 0800, 4182, 4508, 4533, 4573, 5360,
<b>DIGITSAT</b>	5325, 5362, 5365, 5400, 5466, 5927, 5930, 6146,
<b>DIGITURK</b>	0460, 0562, 0703, 4309, 5359,
<b>DIGITV</b>	5377, 8052,
<b>DIGIVIEW</b>	8043,
<b>DIGIWARE</b>	5460,
<b>DIGIWAVE</b>	5431,
<b>DIGIX</b>	4303,
<b>DIGIZAP</b>	5307,
<b>DIKOM</b>	5373, 5388, 5400, 5466, 5495, 5802, 5803,
<b>DILOG</b>	4225,
<b>DIPRO</b>	5304, 5328, 5332, 5346, 5362, 5365, 5377, 5458, 8038,
<b>DIPROGRESS</b>	8038, 8073,
<b>DISCOVERY</b>	0745, 4249, 4335, 4540, 5368,
<b>DISEQC</b>	0697, 4321,
<b>DISKEXPRESS</b>	0615, 4452,
<b>DISTRA</b>	4338,
<b>DISTRATEL</b>	0684, 4149, 4161, 4182, 4297, 4335, 4338, 4507, 4529, 4540,
<b>DISTRISAT</b>	4127,
<b>DIUNAMAI</b>	5315, 5383, 5802,
<b>DIVISION</b>	4314,



<b>DKDIGITAL</b>	4297,
<b>DMSIS</b>	4348, 4506,
<b>DMT</b>	4352,
<b>DNT</b>	4127, 4386,
<b>DONATEC</b>	0614,
<b>DONAUSAT</b>	5358,
<b>DONGWON</b>	5431,
<b>DPM</b>	5327, 5383, 5388,
<b>DRAGONBOX</b>	4177, 4281,
<b>DRAKE</b>	0614, 4231, 4269, 4338, 4351, 4399, 4541, 5310, 5355, 5358,
<b>DREAM</b>	8032,
<b>DREAMBOX</b>	4234, 4285, 4362, 5358, 5360, 8032,
<b>DREAMVISION</b>	5358, 5360,
<b>DSE</b>	4352,
<b>DSN</b>	4303, 4323,
<b>DSR</b>	4215, 4234, 4329, 4506, 5346, 5358, 5360, 5408,
<b>DTIELECTRONICS</b>	5325, 5376, 5383,
<b>DTM</b>	5360,
<b>DUALTEC</b>	4584,
<b>DUMONT</b>	4340,
<b>DUNE</b>	5373,
<b>DURABRAND</b>	4584, 5377,
<b>DVB</b>	4138, 4329, 4541, 5411, 5413, 8036,
<b>D-VISION</b>	5359,
<b>DYNASAT</b>	0621, 0674, 4394, 4473,
<b>DYON</b>	4237,
<b>EAGLE</b>	5373,
<b>EASY-ONE</b>	5438, 5465, 5484, 5485, 5933,
<b>EASYTECK</b>	6131,
<b>ECCOR</b>	4177,
<b>ECHOLINK</b>	4271, 4342, 5358, 5931,
<b>ECHOLITE</b>	4122, 4541,
<b>ECHOSAT</b>	4123, 4177, 4303,
<b>ECHOSMART</b>	4122, 4541, 6156,

<b>EHOSTAR</b>	0051, 0627, 0656, 0697, 0732, 0745, 0774, 0785, 0791, 0800, 4186, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4542, 4563, 5304, 5339, 5358, 5404, 5931,
<b>EDISION</b>	4290, 5431, 5602, 6151,
<b>EDISON</b>	5431,
<b>EDV</b>	4437,
<b>EESPACE</b>	4297, 5360,
<b>EGLEMTEK</b>	5411,
<b>EIF</b>	4338, 4509,
<b>EINHELL</b>	0621, 0679, 0697, 0734, 4207, 4214, 4293,
<b>EKOSAT</b>	4123,
<b>ELAP</b>	0624, 0697, 0745, 4136, 4297, 4323, 4329, 4522, 5348, 5357, 5404, 5487,
<b>ELBE</b>	4237, 5359, 5377,
<b>ELCART</b>	4329, 5466, 5930,
<b>ELECTRON</b>	5360,
<b>ELIN</b>	0431, 5408,
<b>ELITE</b>	5606,
<b>ELKOR</b>	4214, 4271,
<b>ELLIES</b>	4357, 4407, 5431,
<b>ELSAGDATAMAT</b>	5328,
<b>ELSAT</b>	0697, 4329,
<b>ELTA</b>	0383, 0608, 0621, 0664, 4127,
<b>ELTON</b>	4541,
<b>EMANON</b>	0621,
<b>EMERSON</b>	0674,
<b>EMMEESSE</b>	0608, 0674, 0706, 0718, 0774, 0785, 4271, 4331, 4394, 4399, 4445, 4513, 4523, 5332, 5438, 5954,
<b>EMTEC</b>	4297, 4511, 4544,
<b>ENGEL</b>	0621, 0627, 0785, 0921, 4149, 4237, 4271, 4291, 4292, 4293, 4297, 4299, 4329, 4362, 4365, 4386, 4512, 4541, 4546, 4581, 4584, 5337, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 6146, 6163, 6194, 8043, 8044, 8045, 8089,
<b>ENTERPRICE</b>	0697,
<b>ENVISION</b>	4362,
<b>EQUATOR</b>	0694,
<b>E-SPACE</b>	4297, 4537, 5360, 5373, 5388, 5400, 5466, 5805,
<b>ESPECTA</b>	5358,

<b>ESSENTIELB</b>	4584, 5324, 5377, 5816, 5854, 5930,
<b>ESTAR</b>	5930,
<b>ESTARBOX</b>	4285, 8032,
<b>ETCO</b>	0522, 0540, 4127,
<b>EURIELT</b>	4161, 4335, 4338,
<b>EURO</b>	5310,
<b>EUROBOX</b>	0373, 4310, 4352,
<b>EUROCOM</b>	4564,
<b>EURODEC</b>	4160, 4519, 4520, 4521, 4522,
<b>EUROGRAFF</b>	4318,
<b>EUROLINE</b>	0697,
<b>EUROPA</b>	4127, 4189, 4211, 4394, 4415, 4427, 4436,
<b>EUROPHON</b>	0697, 0921, 4149, 4198, 4288, 4301, 4322, 4537, 4541, 4578, 5100, 5357, 5358, 5359, 5376, 5408,
<b>EUROPLUS</b>	4572,
<b>EUROPSAT</b>	5357, 5404,
<b>EUROSAT</b>	0664, 4195, 4329, 4415, 5360, 5376,
<b>EUROSKY</b>	4149, 5359, 5408,
<b>EUROSOUND</b>	5388, 5466,
<b>EUROSTAR</b>	0730, 4352,
<b>EUSTON</b>	5358,
<b>EUTELSAT</b>	0664, 0697, 4149,
<b>EUTRA</b>	4331, 5408,
<b>EVO</b>	5951, 8058, 8077,
<b>EXITV</b>	5331, 5388, 5470, 5947,
<b>EYCOS</b>	4529, 4537, 5100, 5358, 5360,
<b>F&amp;U</b>	5325, 5466, 5485, 5556, 5952, 6146, 6151,
<b>FAGOR</b>	4546,
<b>FAIRFIELD</b>	4271,
<b>FAIRMATE</b>	0697, 4290, 4511, 4541, 4579, 5322, 5324, 5349, 5431, 5485, 5602, 6141,
<b>FAIT</b>	0697, 4384, 4386, 5315, 5853, 6132,
<b>FALCON</b>	0745, 5368,
<b>FANTACY</b>	6150,
<b>FAVAL</b>	4215, 5856,
<b>FENNER</b>	0608, 0621, 0697, 0725, 0745, 4224, 4251, 4460, 4489, 4514, 4518, 4550, 4558,

<b>FERGUSON</b>	6192,
<b>FIDELITY</b>	0660, 4386, 4388, 4459,
<b>FILMNET</b>	0785,
<b>FINEST</b>	4303, 5470,
<b>FINLUX</b>	0431, 0630, 0706, 4314, 4340, 4555,
<b>FINNSAT</b>	4214,
<b>FITCO</b>	8053,
<b>FLEXBOX</b>	5470,
<b>FLYCOM</b>	4541, 5358, 5376, 5466,
<b>FM</b>	0664, 0666,
<b>FMD</b>	4321, 4362, 5357, 5358,
<b>FOCUS</b>	4123, 4281, 4314,
<b>FOCUSSAT</b>	4303,
<b>FONESTAR</b>	4122, 5356, 5357, 5373, 5430, 5881, 6140, 6147, 6197,
<b>FORCE</b>	4176, 4245,
<b>FORMENTI</b>	0608,
<b>FORMULER</b>	8057,
<b>FORTECSTAR</b>	0097, 0621, 0745, 4169, 4195, 4221, 4236, 4287, 4339, 4403, 4414, 5304, 5360, 8022,
<b>FOXTEL</b>	4492,
<b>FRACARRO</b>	0621, 0674, 0697, 0743, 0745, 0774, 0778, 0785, 0796, 0800, 4203, 4210, 4301, 4329, 4336, 4339, 4403, 4414, 4455, 4481, 4494, 4541, 4557, 5304, 5332, 5357, 5359, 5365, 5377, 5385, 5804, 5853, 8022,
<b>FRANCETELECOM</b>	4127, 5339, 5351,
<b>FRANSAT</b>	4314, 4584, 5382, 5385, 6137, 8029,
<b>FREE</b>	4271, 5431,
<b>FREEBOX</b>	4183,
<b>FRECOM</b>	0621, 4247, 4433,
<b>FREEONE</b>	4329,
<b>FREESAT</b>	0621, 4331,
<b>FREEWAVE</b>	4329, 4511,
<b>FRIGORELECTR.</b>	4321,
<b>FRONTECH</b>	0725, 4342, 4361,
<b>FTEMAXIMAL</b>	0621, 0664, 0666, 0674, 0697, 0725, 0745, 4211, 4290, 4329, 4331, 4342, 4361, 4403, 4406, 4417, 4580, 5316, 5377, 5400, 5431, 5438, 5488, 5805, 5931, 6147,

<b>FUBA</b>	0608, 0615, 0619, 0621, 0647, 0706, 0718, 4164, 4251, 4301, 4303, 4321, 4329, 4338, 4340, 4384, 4386, 4399, 4508, 4513, 4546, 5310, 5317, 5318, 5355, 5359, 5382, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6151,
<b>FUJIONKYO</b>	0800, 4288, 4536, 4584, 5102, 5316, 5385, 5400, 5431, 5475, 5484, 6197,
<b>FUNTACH</b>	4565,
<b>FUSION</b>	4583, 5307,
<b>GALAXIS</b>	0629, 0666, 0785, 4189, 4318, 5307,
<b>GALAXY</b>	0629, 0664, 0666, 0731, 4123, 4176, 4189, 4318, 4322, 4323, 4329, 4546, 4590, 5307, 5312, 5322, 5331, 5346, 5365, 5382, 5388, 5458, 5459, 5460, 5461, 5470, 5951,
<b>GALAXY INNOVATIONS</b>	6180,
<b>GARDETECH</b>	4149, 4263,
<b>GBC</b>	0522, 4297, 5312, 5320, 5324, 5350, 5357, 5383, 5438, 5463, 5465, 5473, 5485, 5608,
<b>GBSAT</b>	4511,
<b>GENERAL INSTRUMENT</b>	4487,
<b>GENERAL SATELLITE</b>	5350,
<b>GESAT</b>	0684,
<b>GESER</b>	4314, 5431, 5485,
<b>GF</b>	4318,
<b>GIGABLU</b>	8039,
<b>GLOBAL</b>	4541, 4569, 5325, 5365, 5466, 5952,
<b>GLOBALSPHERE</b>	5356,
<b>GLOBALTEQ</b>	4271, 5431,
<b>GLOBO</b>	0921, 4198, 4288, 4352, 4541, 4569, 5358, 5408,
<b>GLOBSAT</b>	5385,
<b>GMGERMANY</b>	6180,
<b>GMI</b>	4207, 4288, 4418,
<b>GOCLEVER</b>	6131,
<b>GOLD</b>	4157,
<b>GOLDBOX</b>	0785,
<b>GOLDEN INTERSTAR</b>	4281, 4511, 5358, 5944,
<b>GOLDENMEDIA</b>	4290, 5485, 5944, 6180, 8049,

<b>GOLDLINE</b>	5357,
<b>GOLDMASTER</b>	4303, 4323, 4541, 4590, 5360, 5382,
<b>GOLDMEDAL</b>	5359,
<b>GOLDTECH</b>	5373,
<b>GOLDTOP</b>	5307, 5330,
<b>GOLDVISION</b>	4342, 4352, 4511,
<b>GOODFRIENDS</b>	4318,
<b>GRAETZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>GOODMANS</b>	4584, 5307,
<b>GR15</b>	0769,
<b>GRADIENTE</b>	0769, 4383,
<b>GRANADA</b>	0630, 0672, 0769,
<b>GRANDIN</b>	0557, 4338, 5359,
<b>GRANDSON</b>	5357,
<b>GRANPRIX</b>	5408,
<b>GREENTECH</b>	5357,
<b>GROCOS</b>	5357, 5368,
<b>GROTHUSEN</b>	0621,
<b>GRUNDIG</b>	0619, 0630, 0697, 0703, 0741, 0749, 0772, 0785, 2203, 4297, 4389, 4581, 4584, 4592, 4593, 5015, 5302, 5307, 5334, 5607,
<b>GRUNKEL</b>	8033,
<b>GS</b>	5350,
<b>GSAT</b>	0684,
<b>HAMADEKTI</b>	4311, 4541,
<b>HANSEATIC</b>	0660, 4318, 4408, 4541,
<b>HANTAREX</b>	5328,
<b>HANTOR</b>	0621,
<b>HAPPYSHEEP</b>	5930,
<b>HB</b>	4221, 4271, 4314, 4321, 4329, 4386, 4529, 5349, 5359, 5374, 5408,
<b>HDT</b>	4278,
<b>HE@D</b>	4256, 4271, 4352, 4526, 5360, 6133,
<b>HEIRU</b>	0619,
<b>HELIOCOM</b>	4331,
<b>HELIOS</b>	4317,
<b>HEMCO</b>	4303,

<b>HENGSTAR</b>	8036,
<b>HEPTA</b>	4564,
<b>HERZ</b>	4123, 4537,
<b>HESS</b>	4541,
<b>HEVET</b>	4541,
<b>HIGASHI</b>	5484,
<b>HIGRADE</b>	5327, 5383, 5388, 8033, 8054,
<b>HINARI</b>	0621, 0694,
<b>HIREMKO</b>	5602,
<b>HIRSCHMANN</b>	0608, 0619, 0674, 0718, 0745, 0800, 4202, 4258, 4288, 4301, 4314, 4329, 4386, 4394, 4415, 4422, 4440, 4445, 4526, 4555, 5307, 5310, 5357, 5408,
<b>HISAWA</b>	4403,
<b>HIT</b>	5484,
<b>HITACHI</b>	0431, 0630, 4584, 5307,
<b>HIVION</b>	5349,
<b>HIVISION</b>	5349,
<b>HOHER</b>	4199,
<b>HOMECAST</b>	1082, 4241, 4579, 5349,
<b>HORNET</b>	4303,
<b>HOTCHIP</b>	4303, 5310,
<b>HOUSTON</b>	0664, 0745, 4396, 4403, 4484, 4507,
<b>HUMAX</b>	2143, 4189, 4214, 4219, 4228, 4237, 4277, 4541, 4549, 4584, 5307, 5329, 5350, 5360, 5380, 5482, 5816, 8030, 8046, 8059, 8071, 8072,
<b>HUTH</b>	0629, 0634, 0718, 4123, 4153, 4190, 4193, 4204, 4460,
<b>HX</b>	8064,
<b>HYD</b>	4303, 4529,
<b>HYDRA</b>	4323, 4329, 5365,
<b>HYPERBOX</b>	8049,
<b>HYPSON</b>	4338,
<b>HYRO</b>	5362, 6196,
<b>HYUNDAI</b>	4123, 4198, 4215, 4279, 4348, 4352, 4469, 4506, 4537, 4541, 5358, 5359, 5387, 5600, 5854,
<b>IAMM</b>	5936,
<b>IBEROSAT</b>	4290, 4317, 5431, 6110,
<b>ICAN</b>	2037, 5304, 5319, 5332, 5334, 5335, 5555, 5812, 5854, 6129, 6147, 8022, 8037, 8043,

ICE	4207, 4541, 5348, 5382,
ICECRYPT	4290, 5944,
ICT	5802,
ICX INTERNATION.	4207, 4487,
IDATA	5606,
IDDIGITAL	4277, 4290, 5350, 5382, 5859, 5954, 6129,
IDHD	6137,
IDS	4578,
IDSAT	4271, 4290, 4541, 4578, 5323, 5377, 5400, 5431, 5859, 5954,
IDTE	4198,
IESAT	4528,
IJOY	5378, 5388, 5480, 5559, 5930, 5947,
IKUSI	5319, 5601,
ILLUSION	4329,
ILLUSIONSAT	4542, 4590, 5431,
IMEX	0694,
IMPERIAL	0522, 4214, 4408, 4448, 4452, 4541, 5438,
INETBOX	4285, 4362,
INETHD	4290, 6143,
INFINITYSAT	5358,
INFRATEX	0785,
INGELEN	4321,
INNOHIT	5327, 5359,
INPAX	5438,
INTERDISCOUNT	0522, 0664, 0666, 0718, 4190, 4396,
INTERNATIONAL	0697, 0730, 4153, 4207,
INTERSAT	4403,
INTERSTAR	4281, 4303, 4323, 4450, 4511, 5348, 5360,
INTERVISION	0664, 0666,
INTREEO	5485,
INVERTO	4320, 4541, 5408,
INVES	5307,
INVION	4237,
INVISA	4487,
IONTEC	0745,



<b>IOTRONIC</b>	4543, 4547, 5357, 5430, 5431, 5556,
<b>IQ</b>	5466, 5556, 6146,
<b>IRCO</b>	5431,
<b>IRIS</b>	4198, 4352, 6156,
<b>IRRADIO</b>	0664, 0745, 4123, 4269, 4329, 4537, 4550, 4558, 5316, 5327, 5332, 5340, 5365, 5374, 5376, 5383, 5386, 5406, 5470, 5480, 5555, 5603, 5860, 5933,
<b>ISNATCH</b>	5930,
<b>ITALTEL</b>	0774, 5302,
<b>ITC</b>	0697,
<b>ITT/NOKIA</b>	0231, 0630, 0672, 0697, 0706, 0739, 0768, 0785, 0791, 1713, 4215, 4237, 4257, 4275, 4293, 4302, 4332, 4340, 5320, 5321, 5359, 5374, 5854,
<b>IXON</b>	4122, 5430,
<b>JAEGER</b>	4541,
<b>JEEMON</b>	0664,
<b>JEPSSSEN</b>	4511, 5346, 5389, 8021, 8047,
<b>JERROLD</b>	4487,
<b>JIMEX</b>	4569,
<b>JOHANSSON</b>	4403, 4414,
<b>JSR</b>	0664, 0666,
<b>JTC</b>	8079,
<b>JUMPER</b>	5365, 6146,
<b>JUPITER</b>	4403,
<b>KAMM</b>	0731, 4415,
<b>KAMOSONIC</b>	5470,
<b>KANARY</b>	0725,
<b>KAONMEDIA</b>	4303, 8052,
<b>KATELCO</b>	5307,
<b>KATHREIN</b>	0619, 0625, 0674, 0705, 0718, 0785, 4127, 4133, 4278, 4290, 4321, 4329, 4351, 4361, 4384, 4394, 4415, 4434, 4445, 4456, 4545, 4546, 4578, 4581, 4592, 5348, 5349, 5357,
<b>KDT</b>	5358,
<b>KENNEX</b>	0785, 0800,
<b>KENTRON</b>	5327, 5365, 5383, 5484,
<b>KENWOOD</b>	0785,
<b>KERMAN</b>	4320, 4541,
<b>KIATEL</b>	4303,

<b>KIOWA</b>	4550, 4558,
<b>KITON</b>	4321,
<b>KIWIE</b>	5324, 5327, 5473,
<b>KIZUKI</b>	4386,
<b>KOLSTER</b>	5400,
<b>KONIG</b>	4136, 4286, 4290, 4352, 4415, 4541, 5360, 5431,
<b>KONKA</b>	4123,
<b>KOOLTEK</b>	5316, 5858, 5860,
<b>KORAX</b>	4281, 5360,
<b>KOSCOM</b>	4271, 4318, 4329, 5346,
<b>KOSMOS</b>	0621, 0629, 4329, 4361,
<b>KPN</b>	5349, 5382,
<b>KR</b>	0725,
<b>KREILING</b>	0921, 4320, 4321, 4545, 5359, 5368,
<b>KREISELMEYER</b>	0619,
<b>KRONOS</b>	4361,
<b>K-VISION</b>	5431,
<b>KYOSTAR</b>	0621, 4168, 4263, 4288, 4329, 4339, 4508, 4533, 5102, 5316, 5359, 5400, 5431, 5475, 5484,
<b>KYOTO</b>	4123, 4211, 4511, 4526, 4569, 4573,
<b>L&amp;SELECTRONIC</b>	4541,
<b>LABGEAR</b>	4585,
<b>LAEMSAT</b>	0664, 0666,
<b>LAMABOX</b>	0768,
<b>LAMEX</b>	0768, 0785, 4198, 4291, 4309, 4329, 5339, 5351, 5357, 5360, 5404, 5461,
<b>LASAT</b>	0608, 4207, 4211, 4384, 4400, 4402, 4403, 4415, 5408,
<b>LAUSON</b>	4122, 5374, 5377, 5470, 5475, 5802, 5855,
<b>LAZER</b>	4237, 4541, 5401,
<b>LEADER</b>	5358,
<b>LECHPOL</b>	4291, 4309, 4329, 5360,
<b>LEDCOMX</b>	5431,
<b>LEGEND</b>	0627, 0656, 0697, 0745, 0774, 0785, 0791, 4231, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4563, 5304, 5339,
<b>LEIKER</b>	5327,
<b>LEIKO</b>	4546, 5359,
<b>LEMON</b>	4320, 4460, 4541,

<b>LENCO</b>	0621, 4247, 4415, 4460, 4564, 4565,
<b>LENG</b>	4403,
<b>LENNOX</b>	0608,
<b>LENOIR</b>	5349,
<b>LENSON</b>	0921, 4149, 4321, 4396, 4529, 5349, 5359,
<b>LENUSS</b>	5859,
<b>LEOVIN</b>	8064,
<b>LEXIS</b>	5383,
<b>LEYCO</b>	0921, 4546, 5359,
<b>LG</b>	0547, 0621, 0739, 4247,
<b>LIFE</b>	5411, 5475,
<b>LIFESAT</b>	4565,
<b>LIFETEC</b>	4258, 4314, 4352, 4541, 5408,
<b>LINE@TECH</b>	4290, 5100, 5930, 6129, 6146, 6147, 8036, 8053,
<b>LINKBOX</b>	5943,
<b>LIQ</b>	5388, 5411, 5465, 5939, 8033,
<b>LINSAR</b>	4584,
<b>LISTO</b>	5324, 5930, 8048,
<b>LIVESAT</b>	4565,
<b>LODOS</b>	5307,
<b>LOGIK</b>	4584, 5307,
<b>LOGIX</b>	4303,
<b>LORENZEN</b>	4127, 4149, 4153, 4288, 4320, 4322, 4413, 4415, 4506, 4541, 4578, 4581, 5382, 5408,
<b>LUMAX</b>	4506,
<b>LUXOR</b>	0083, 0431, 0672, 0706, 0768, 4293, 4340,
<b>LYONNAISE CABLE</b>	5351,
<b>M@TRIX</b>	5411,
<b>M7</b>	5950,
<b>MACAB</b>	0785, 4160, 4173, 4403, 4406, 4567, 5351,
<b>MACTEP</b>	5360,
<b>MADTEK</b>	4122,
<b>MAESTRO</b>	0745, 4321, 4399, 4572,
<b>MAGIC</b>	5358, 5360,
<b>MAGICBOX</b>	4303,

<b>MAGICSAT</b>	4530,
<b>MAGIKE</b>	4174, 4351,
<b>MAGNEX</b>	0697, 5601,
<b>MAGNUM</b>	4258, 5382,
<b>MAJESTIC</b>	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901, 6146,
<b>MANHATTAN</b>	0097, 0619, 0630, 0634, 0664, 0684, 0694, 0697, 0718, 0721, 0796, 0798, 0921, 4157, 4169, 4195, 4210, 4303, 4414, 4433, 4472, 4494, 4560, 5360, 5411, 5445, 5606,
<b>MAPLIN</b>	4584,
<b>MARANTZ</b>	4127,
<b>MARNED</b>	4221,
<b>MASCOM</b>	0694,
<b>MASPRO</b>	0630, 0697, 4394,
<b>MASTEC</b>	4541,
<b>MASTER</b>	4211, 5331, 5383, 8040,
<b>MATAV</b>	4361,
<b>MATSUI</b>	0549, 0749, 4251, 4584, 5307,
<b>MAX</b>	4285, 4290, 4362, 5327,
<b>MAXIMUM</b>	4198, 4237, 4271, 4529, 4541, 5382, 5556,
<b>MAXPLUS</b>	4286,
<b>MAXTECH</b>	5376,
<b>MAXTRONICS</b>	5350,
<b>MAZOU</b>	0697,
<b>MEDI@LINK</b>	8050,
<b>MEDIABOX</b>	0785,
<b>MEDIACAS</b>	5376,
<b>MEDIACOM</b>	4550, 5315, 5327, 5358, 5383, 5431, 5485, 5814, 6149,
<b>MEDIAMARKT</b>	4207,
<b>MEDIAPRICE</b>	4237, 4529, 5048, 5855, 5856,
<b>MEDIASAT</b>	0414, 0785,
<b>MEDIASET</b>	0785, 5304, 5332, 5482, 5555,
<b>MEDIASHOPPING</b>	5365,
<b>MEDIASTAR</b>	4547,
<b>MEDION</b>	0921, 4258, 4288, 4314, 4318, 4352, 4541, 5408,
<b>MEGA</b>	4127,
<b>MEGASAT</b>	4177, 4215, 4237, 4256, 4290, 5358, 5376, 5377, 5431, 5556,

<b>MEGASKY</b>	4541,
<b>MEGASTAR</b>	4303, 4541,
<b>MEIQ</b>	8036,
<b>MELECTRONIC</b>	0147, 0431, 4340,
<b>MELICONI</b>	4584, 5324, 5359,
<b>MELITA</b>	4278,
<b>MEMPHIS</b>	4249,
<b>MENET</b>	0615,
<b>MEO</b>	0158, 5950, 8066,
<b>METABOX</b>	4234,
<b>METEOR</b>	0921,
<b>METRO-BE</b>	5382,
<b>METRONIC</b>	0557, 0621, 0684, 0694, 0697, 0745, 0750, 4149, 4161, 4173, 4180, 4182, 4237, 4249, 4288, 4293, 4297, 4311, 4323, 4329, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4481, 4507, 4508, 4528, 4529, 4540, 4541, 4578, 5015, 5048, 5320, 5324, 5327, 5337, 5339, 5348, 5349, 5356, 5359, 5360, 5365, 5369, 5375, 5377, 5382, 5388, 5466, 5603, 5855, 5856, 5952, 6146, 8029,
<b>METZ</b>	0619, 0625,
<b>MGITEX</b>	5411, 5466,
<b>MICO</b>	5377, 5401,
<b>MICROEX</b>	5358,
<b>MICROMAXX</b>	4529,
<b>MICRONIK</b>	4171,
<b>MICROSAT</b>	4537,
<b>MICROSKY</b>	5360,
<b>MICROSTAR</b>	4537, 5346,
<b>MICRO TECHNOLOGIE</b>	0730,
<b>MICROYAL</b>	4541,
<b>MIDEA</b>	5411,
<b>MIKRODIGITAL</b>	4581,
<b>MIN</b>	5411,
<b>MINDTECH</b>	5475, 5927,
<b>MINISAT1</b>	4572,
<b>MINITV</b>	5465,
<b>MIRACLEBOX</b>	5951,
<b>MIRASAT</b>	5357,

<b>MIYOTA</b>	4199,
<b>MKE</b>	4288, 4578,
<b>MNET</b>	0615,
<b>MONTEREY</b>	0745, 4321, 4399, 4572, 5368,
<b>MOONSTAR</b>	4541,
<b>MORGANS</b>	4149, 4153, 4207, 4288, 4365, 4413, 4418,
<b>MOTOROLA</b>	5304,
<b>MPMAN</b>	5316, 5327, 5377, 5383, 5388, 5475,
<b>MTC</b>	4237, 5485,
<b>MULLER&amp;KOCK</b>	0127,
<b>MULTICHOICE</b>	0630, 0772, 4357, 5332,
<b>MULTISTAR</b>	0741, 4361, 4394,
<b>MURATO</b>	0621,
<b>MUSTEK</b>	4297, 5377, 5431,
<b>MVISION</b>	4198, 4544, 5431, 5488, 5931, 5932,
<b>MXONDA</b>	5376, 5383,
<b>MYSAT</b>	0697,
<b>MYSKY</b>	4594,
<b>NAGRAVISION</b>	4549, 5329,
<b>NANOXX</b>	5431,
<b>NEAHAUSAT</b>	0697,
<b>NEC</b>	4193, 4279, 4483,
<b>NEOM</b>	4237, 5320, 5321,
<b>NEOSAT</b>	6145,
<b>NEOTION</b>	4541,
<b>NEOVISION</b>	8062,
<b>NESX</b>	5431,
<b>NETA</b>	0694, 4253,
<b>NETGEM</b>	4180,
<b>NETWORK</b>	0694,
<b>NEUFTELECOM</b>	4180,
<b>NEUFUNK</b>	5359,
<b>NEUHAUS</b>	0697, 4460,
<b>NEULING</b>	4215, 4241, 4263, 4288, 4301, 4303, 4320, 4541, 4579,
<b>NEULINK</b>	4263, 4541,

<b>NEUSAT</b>	0697, 4318, 5348,
<b>NEVELING</b>	4394, 4450, 4564,
<b>NEVIR</b>	4199, 4297, 5325, 5327, 5337, 5356, 5386, 5388, 5947, 8033,
<b>NEWDVB</b>	4285,
<b>NEWSAT</b>	0697, 4136, 4297, 4323, 5348,
<b>NEWSTAR</b>	4342, 4580, 5357, 5360,
<b>NEWWAVE</b>	0750, 4573,
<b>NEXPRO</b>	5316, 5365, 5377, 5431, 5475, 5944, 6146, 8043,
<b>NEXT</b>	0750, 4279, 4290, 4303, 4318, 4323, 4352, 5358, 5376,
<b>NEXTKEY</b>	4236, 4537, 5346,
<b>NEXTPRO</b>	5324,
<b>NEXTSTAR</b>	4303, 4323,
<b>NEXTVISION</b>	4303, 5346, 5360,
<b>NEXTWAVE</b>	0750, 4351, 4352, 4512, 4569, 4573, 5358, 5376,
<b>NIKKEI</b>	5320, 5321,
<b>NIKKO</b>	4212, 4402,
<b>NILOX</b>	5365, 5374, 5378,
<b>NIMO</b>	5356, 5431,
<b>NODA</b>	4161, 4182, 4297, 4529,
<b>NOOS</b>	0051, 5339,
<b>NORDMENDE</b>	0621, 4418, 4450, 4452, 5349, 5813, 8054,
<b>NORKABEL</b>	4487,
<b>NORTEK</b>	0414,
<b>NOTONLYTV</b>	5325, 5411, 5466, 5928, 6140, 6146,
<b>NOVA</b>	0751, 0772, 8060,
<b>NOVATRONIC</b>	0629,
<b>NOVIS</b>	4403,
<b>NPG</b>	4290, 5327, 5431, 5487, 5802, 6131,
<b>NTECH</b>	5316, 5930, 6147,
<b>NUMERICABLE</b>	5351, 5950,
<b>NUNO</b>	5475,
<b>OCEANIC</b>	0147, 0431, 0672, 0706, 0739, 0768, 0785, 4275, 4332, 4506,
<b>OCTAGON</b>	0621, 4564, 5461, 5951, 8057,
<b>OCTAL</b>	4581, 5339,
<b>OFFEL</b>	0796,

<b>OK</b>	6146, 8070,
<b>OKANO</b>	4361,
<b>OLYMPIA</b>	5360,
<b>OLYMPIC</b>	0608, 0629, 4460,
<b>ONDIGITAL</b>	0769,
<b>OPENBOX</b>	5346, 5360, 5951, 6143,
<b>OPENSAT</b>	5346,
<b>OPENTECH</b>	4314,
<b>OPENTEL</b>	4314,
<b>OPTEX</b>	0664, 0697, 0745, 0750, 0921, 4207, 4234, 4314, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4329, 4338, 4384, 4403, 4507, 4546, 4573, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5374, 5430, 6137, 8029,
<b>OPTIBOX</b>	4285, 5460, 5951, 6137, 8077,
<b>OPTICUM</b>	4177, 4198, 4237, 4288, 4506, 4541, 4569, 5324, 5331, 5340, 5484, 5601, 5943, 5944, 5946, 5951, 6138, 6147,
<b>OPTIMUSS</b>	5944, 8027, 8028,
<b>ORA</b>	4303,
<b>ORANGE</b>	5339,
<b>ORBIT</b>	4439, 4454, 4541,
<b>ORBITECH</b>	0522, 0621, 0741, 4127, 4214, 4218, 4321, 4408, 4541, 5356,
<b>ORDA</b>	4323,
<b>ORIENT</b>	4281, 4314,
<b>ORTON</b>	4544, 5944,
<b>OSAT</b>	4459,
<b>OTTOVERSAND</b>	0619, 4408,
<b>OXFORD</b>	0745,
<b>OYSTER</b>	4460,
<b>PACE</b>	0236, 0630, 0684, 0694, 0706, 0745, 0769, 0785, 4133, 4331, 4414, 4448, 4554, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306,
<b>PACIFIC</b>	4406, 4540, 4573, 5377,
<b>PACKARDBELL</b>	5307,
<b>PALCOM</b>	4399, 4537, 5100, 5357, 5358, 5360, 5404,
<b>PALSAT</b>	0741, 4564,
<b>PANASAT</b>	0772, 5339,
<b>PANASONIC</b>	0769, 4574, 5302,
<b>PANDA</b>	0672, 4318,



<b>PATRICK</b>	5465, 5802, 5928,
<b>PATRIOT</b>	0745, 4251, 4508,
<b>PEEKTON</b>	5927, 5929,
<b>PERIBSEN</b>	5408, 6128,
<b>PHILIPS</b>	0120, 0522, 0540, 0549, 0630, 0694, 0785, 2037, 4127, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 5302, 5303, 5305, 5339, 5361, 5402, 5930, 5950, 8037,
<b>PHILIPS(F)</b>	0522, 0540, 2037, 4257, 4545, 5303, 5305, 5361,
<b>PHOENIX</b>	5346,
<b>PHONIX</b>	5802,
<b>PHONOTREND</b>	0664, 0666, 0718, 4573,
<b>PILOT</b>	0629, 0630, 0664, 0674, 0750, 0772, 0921, 4506, 4510, 5339, 5350,
<b>PINGTECH</b>	4285,
<b>PIONEER</b>	0043, 0464, 0785, 0918, 5348,
<b>PISATAUSTRIA</b>	4314,
<b>PIXX</b>	4512, 4547,
<b>PLANET</b>	0745, 4352, 4433, 4448, 4529, 4573, 5304, 5358,
<b>PLATINIUM</b>	4537,
<b>PMB</b>	0697, 4215, 4297, 4329, 4529, 4546, 5332, 5349, 5358, 5368, 5431, 5465,
<b>POLLIN</b>	0630, 0660, 0706, 4198, 4215, 4228, 4251, 4256, 4288, 4317, 4320, 4352, 4541, 4581, 5346, 5358, 5408, 6150,
<b>POLYKON</b>	4386,
<b>PORTLAND</b>	4585,
<b>PORTUGAL TELECOM</b>	5385,
<b>POWERSKY</b>	4186, 5360,
<b>PRAXIS</b>	4340,
<b>PREDKI</b>	4403, 4414,
<b>PREISNER</b>	4149, 4176, 4258, 4288, 4386, 4541, 4578, 5362,
<b>PREMIER</b>	0629, 0664, 4257, 4271, 5349,
<b>PREMIERE</b>	0768,
<b>PRESIDENT</b>	4338,
<b>PROBASIC</b>	5337, 5356, 5374, 5377, 5400, 5802,
<b>PROFILE</b>	0745,
<b>PROFILO</b>	0043,
<b>PROLINE</b>	4299, 4584,

<b>PROSAT</b>	0629, 4399, 4452,
<b>PROTECH</b>	4406, 4452, 5348,
<b>PROTEK</b>	4317, 4406, 4573, 5348,
<b>PROVISION</b>	0684, 0694, 0743, 0778,
<b>PYXIS</b>	4207, 4318, 4573,
<b>QBELL</b>	5874,
<b>QMAX</b>	6196,
<b>QMPRODUCTS</b>	8064,
<b>Q-SAT</b>	4544,
<b>QUADRAL</b>	0629, 4123,
<b>QUADRO</b>	0739, 0921, 4236, 4275, 4279, 4321, 4511, 4573, 5356, 5359, 5858, 5933,
<b>QUALITY</b>	5310,
<b>QVIART</b>	5385, 8074, 8076,
<b>RADIOMARELLI</b>	5383, 5388,
<b>RADIX</b>	4207, 4386, 4400, 4529, 4541, 4564, 4573,
<b>REBOX</b>	4329, 4511,
<b>REDBELL</b>	5314,
<b>REDLINE</b>	4541,
<b>REDSTAR</b>	0608,
<b>REGAL</b>	4321, 5359,
<b>RELLOK</b>	5951,
<b>RENDER</b>	5327, 5383, 5485,
<b>REVEZ</b>	5385, 6147,
<b>RITAR</b>	0672, 0697, 4190, 4541, 5349, 5431, 5445,
<b>ROADMASTER</b>	0697, 4149,
<b>ROADSTAR</b>	0697, 0730, 0785, 4329, 5360,
<b>ROKU</b>	8041,
<b>ROLMASTER</b>	5348, 5357,
<b>ROVER</b>	0921, 5359,
<b>SAB</b>	4303, 4541, 5346, 5359, 5431,
<b>SABA</b>	0619, 0630, 0694, 0718, 4415, 4452, 5359, 5408,
<b>SAFESAT</b>	8029,
<b>SAGEM</b>	0785, 4160, 4257, 4519, 4520, 4521, 5325, 5339, 5351, 5369, 5375, 5856, 5942,
<b>SAGEMCOM</b>	5325, 5339, 5375, 5856, 5942, 6193,

<b>SAIVOD</b>	4237, 5309,
<b>SAKURA</b>	4249, 4448,
<b>SALORA</b>	0083, 0147, 0431, 0672,
<b>SAMSAT</b>	4314, 4342, 5805, 6155, 8074,
<b>SAMSUNG</b>	0236, 0646, 0785, 4146, 4189, 4225, 4226, 4233, 4266, 4267, 4291, 4292, 4361, 4418, 4422, 4454, 4512, 4528, 4529, 5300, 5301, 5302, 5339, 5344, 5349, 5555, 5807, 5808,
<b>SANSUI</b>	4314, 5327, 5383, 5559, 5606, 6148,
<b>SANTON</b>	0706,
<b>SANYO</b>	0921, 5359,
<b>SAT</b>	0660, 4388, 4454,
<b>SAT+</b>	0774, 4329, 4506, 5359,
<b>SATCOM</b>	0621, 4190, 4484,
<b>SATCONN</b>	4342,
<b>SATCRUISER</b>	4123,
<b>SATDRIVER</b>	0735,
<b>SATEC</b>	0630, 0694, 4129,
<b>SATECO</b>	0621, 0664, 0745, 4314,
<b>SATFORD</b>	4190,
<b>SATINDUSTRIES</b>	5404,
<b>SATINTEGRAL</b>	8042,
<b>SATMASTER</b>	4190, 4460, 4484,
<b>SATPARTNER</b>	0621, 4406, 4454,
<b>SATPLUS</b>	0921, 4506, 4518, 4541, 5340, 5359,
<b>SATSTAR</b>	5360,
<b>SATSTORE</b>	5373,
<b>SAT-URNE</b>	5357,
<b>SATYCON</b>	5431,
<b>SCHAUB LORENZ</b>	v. ITT NOKIA
<b>SCHNEIDER</b>	0674, 0697, 4413, 4454, 5362, 5408,
<b>SCHWAIGER</b>	0694, 0921, 4189, 4218, 4258, 4263, 4303, 4314, 4352, 4365, 4384, 4434, 4509, 4529, 4541, 4547, 4573, 4581, 5100, 5307, 5358, 5359, 5408, 5431,
<b>SEABIRD</b>	5374,
<b>SEDEA</b>	0621, 0674, 0697, 0800, 0921, 4182, 4234, 4253, 4263, 4288, 4321, 4322, 4323, 4507, 4508, 4533, 4535, 4536, 4573, 4584, 5102, 5359, 5360, 5385, 5858, 6147, 8043,
<b>SEELTECH</b>	5309,

SEEMAN	4251, 4386, 4413, 4491,
SEG	0608, 0621, 0730, 0921, 4251, 4297, 4321, 4329, 4541, 5337, 5356, 5359,
SELECO	0621, 0697, 0774, 0785,
SELECT	4190,
SENSSON	5411,
SENYU	0674,
SEOUL	4123, 4537, 5431, 5438,
SEPTIMO	4161, 4311, 4323, 4507, 4540,
SERVIMAT	0697, 4297, 4329, 4546, 5349, 5359, 5377, 5382, 5404, 5485, 5856, 6147, 8029, 8043,
SERVISAT	0664, 0697, 0921, 4329, 4338, 4541, 4546, 5359,
SETEC	4129,
SET-ONE	4215, 4329, 5356, 5411, 5413, 5465, 5484, 5488, 5557, 6200,
SEZAM	4133, 4228, 4322, 5382,
SHADOW	5359, 5362,
SHARK	4303, 5346,
SHARP	5383,
SHINE	5388, 8054,
SHINELCO	5320, 5324, 5325, 5327, 5331, 5365, 5383, 5388, 5400, 5485, 5606, 5801,
SHOP+	5930,
SIEMENS	0043, 0619, 4188, 4541, 4581, 5319, 5330, 5408, 5485,
SIGMA	4541,
SIGMATEK	4237, 6151,
SILVA	5408,
SILVERCREST	4168, 4202, 4288, 5425,
SIM2	0785,
SIMKO	0608,
SIPLEC	4338,
SKARDIN	4329, 5340, 5404,
SKR	0697,
SKT	4138, 5408,
SKY	0769, 4383, 4594, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, 8030, 8041,
SKY(ITALIA)	<b>5300, 5301, 5302, 5306, 8041, 8059,</b>
SKYBIRD	0664, 0666,

<b>SKYBOX</b>	4348, 4506, 6143,
<b>SKYLINE</b>	4541,
<b>SKYMASTER</b>	0629, 0697, 0731, 2297, 4204, 4301, 4329, 4352, 4518, 4526, 4541, 4544, 4546, 4565, 5340, 5356,
<b>SKYNEWZELAND</b>	0769,
<b>SKYON</b>	5358,
<b>SKYPEX</b>	5408,
<b>SKYPLUS</b>	0697, 0921, 4149, 4258, 4263, 4288, 4314, 4329, 4352, 4506, 4541, 5359, 5376, 5408,
<b>SKYSAT</b>	4321,
<b>SKYVIEW</b>	4541,
<b>SKYWORTH</b>	4290, 5431,
<b>SL</b>	4263, 5408,
<b>SMART</b>	4149, 4176, 4215, 4290, 4314, 4407, 4529, 5357, 5431, 5442, 5485, 5604,
<b>SMARTBOX</b>	5431,
<b>SMD</b>	4541,
<b>SMELECTRONICS</b>	0697, 4329, 4526,
<b>SOGO</b>	4237, 5327, 5388, 5431, 5466, 6146,
<b>SOLARIS</b>	4507, 5350, 5360,
<b>SONASHI</b>	4234,
<b>SONISAT</b>	0664,
<b>SONITRON</b>	0664,
<b>SONSTIGE</b>	4320, 5408,
<b>SONY</b>	0785, 5302,
<b>SONYSAT</b>	4351, 4513, 5348,
<b>SOUNDWAVE</b>	4331,
<b>SRD</b>	0522, 4214,
<b>STAB</b>	0656,
<b>STABO</b>	4234,
<b>STANDARD</b>	4394,
<b>STAR</b>	4149, 5376, 5383, 5388, 5438, 5470,
<b>STARBOX</b>	4342, 4352, 5358,
<b>STARCOM</b>	4297, 4321, 4338, 5349, 5357, 5461, 8029,
<b>STARDIJITAL</b>	5339,
<b>STARK</b>	5358, 5431,
<b>STARLAND</b>	0697, 4509, 4525, 4529,

STARLIGHT	0097,
STARLINE	4434,
STARRING	4403,
STARSAT	0697, 4279, 4281, 4301, 4511, 5100, 5349, 5358, 5360, 5362, 5438, 5461, 5805, 8055,
STARTRACK	5360,
STARVIEW	4271,
STOREX	5325,
STR	4207,
STREAM	0774, 4303, 5302,
STRONG	0621, 0634, 0674, 0684, 0694, 0697, 0703, 0732, 0743, 0778, 0785, 0796, 0800, 0921, 4163, 4203, 4237, 4278, 4279, 4293, 4301, 4329, 4336, 4339, 4351, 4399, 4450, 4454, 4455, 4481, 4494, 4503, 4506, 4512, 4513, 4564, 4581, 4584, 5304, 5307, 5324, 5332, 5351, 5358, 5359, 5362, 5365, 5377, 5385, 5404, 5556, 5804, 5852, 5856, 5930, 5935, 6195, 8022, 8024, 8048, 8051,
STTAR	4338,
STVI	0785, 4338,
SUCCESS	4317,
SUNKAI	0745, 4481, 5360,
SUN MOONSTAR	5332,
SUNNY	0703, 4149, 4281, 4303, 4323, 4352, 4541, 4573,
SUNRAY	4285, 6135, 8025, 8032,
SUNSAT	0697,
SUNSTAR	0608, 4149, 4207, 4418, 4508,
SUNSTECH	4237, 5309, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5854, 5945, 6131,
SUPRATECH	5357, 6130,
SUUNY	4149,
SYNPRO	4281, 4290, 4352, 5376, 5431,
SYNTRACK	4190,
SYSTEC	4541, 4543,
SYTECH	4237, 5309, 5325, 5388, 5466, 5600, 5854,
SYTECSAT	4210, 4541, 5325, 5466,
TAEYOUNG	0621,
TAHNON	4182, 4297, 4529,
TAKARA	8040,
TANDBERG	4127,

<b>TANTEC</b>	0630, 4399,
<b>TAPLIN</b>	4537, 5357, 5431,
<b>TATUNG</b>	0619,
<b>TBOSTON</b>	0697, 4237, 4291, 4297, 4362, 4564, 5357, 5358, 5377, 5854,
<b>TEAC/TEAK</b>	0908, 0921, 4180, 4512, 5337, 5376, 5556, 6156,
<b>TECHMAX</b>	5331, 5383, 5928,
<b>TECHNIBOX</b>	4127,
<b>TECHNICA</b>	5359, 5374, 5470,
<b>TECHNICAL</b>	0921, 5359,
<b>TECHNIKUS</b>	5431,
<b>TECHNILAND</b>	4190,
<b>TECHNISAT</b>	0043, 0120, 0246, 0522, 0540, 0741, 4127, 4214, 4218, 4386, 4408, 4422, 5408,
<b>TECHNOIT</b>	5365, 5485,
<b>TECHNOMATE</b>	4254, 4314,
<b>TECHNOSAT</b>	0666, 4303, 4352, 4537,
<b>TECHNOSONIC</b>	4581,
<b>TECHNOTREND</b>	4581, 5555,
<b>TECHSTAR</b>	4236, 4352,
<b>TECHWOOD</b>	0921, 4321, 5307, 5359,
<b>TECNISSON</b>	5373,
<b>TECNO</b>	5388,
<b>TECO</b>	4318,
<b>TECSAT</b>	0697,
<b>TECSOFT</b>	5485,
<b>TEDI</b>	4546,
<b>TEKCOMM</b>	5385, 5485,
<b>TEKO</b>	4176,
<b>TEKSAT</b>	4573,
<b>TELE+</b>	0785,
<b>TELECIEL</b>	0242, 0630, 4331, 4452,
<b>TELECO</b>	4127, 4190, 4530, 5324, 5331, 5332, 5383, 5388, 5431, 5602, 8054,
<b>TELECOM</b>	0664, 0666, 5339, 5938,
<b>TELEFUNKEN</b>	0630, 0745, 4452, 5327, 5359, 5930, 8038,
<b>TELEKA</b>	0414, 4329, 4361, 4386,

<b>TELEMASTER</b>	0684,
<b>TELEMAX</b>	4402,
<b>TELESERVICE</b>	0785,
<b>TELESTAR</b>	0120, 0522, 0921, 4127, 4214, 4321, 4541, 4581, 5445,
<b>TELESYSTEM</b>	0674, 0697, 0731, 0774, 0785, 4149, 4329, 4506, 4541, 4546, 4579, 4581, 5310, 5311, 5316, 5318, 5324, 5355, 5359, 5377, 5381, 5382, 5384, 5400, 5401, 5404, 5482, 5555, 5556, 5560, 5561, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6144, 6197, 6198, 8038, 8065, 8069,
<b>TELETECH</b>	0731, 4321, 4454,
<b>TELEVES</b>	0630, 4134, 4149, 4153, 4202, 4433, 4511, 4541, 4543, 4547, 4573, 5425, 5430, 5431, 5470, 5881, 6154,
<b>TELEWIRE</b>	0664, 0666, 4122, 4271, 4314, 4494, 4525, 4526, 5485, 5930, 6141, 6156,
<b>TELIT</b>	5466,
<b>TELKOM</b>	4329, 4541, 5359,
<b>TELSEY</b>	5377, 5485, 5555, 5556, 5854, 6142,
<b>TEMPO</b>	0697,
<b>TENSAI</b>	0697, 0703, 0745, 4161, 4340, 4573,
<b>TERMAL</b>	0697, 0703, 0745, 4127, 4161, 4207, 4573,
<b>TETHYS</b>	5357,
<b>TEVION</b>	4329, 4581, 5356,
<b>THES</b>	5466, 5952,
<b>THOMSON</b>	0051, 0242, 0455, 0557, 0630, 0684, 0694, 0697, 0732, 0735, 0745, 0785, 2026, 4415, 4452, 4572, 5300, 5302, 5306, 5332, 5339, 5351, 5368, 5377, 5385, 5856, 5930, 5935, 6151, 6195, 8048,
<b>THORENS</b>	4406,
<b>THORN</b>	0378, 0630, 0660, 0694, 4127, 4352, 4507, 5307, 5358, 5360,
<b>THREESTAR</b>	5438, 5488,
<b>THUNDERMAX</b>	0785, 4211, 4386, 4399,
<b>TIGER</b>	6196,
<b>TITAN</b>	4215, 4256, 4342,
<b>TIVIDI</b>	4579, 5350,
<b>TIVUBOX</b>	5329,
<b>TLG</b>	5316, 5388, 5466, 5475,
<b>TLOGIC</b>	5316, 5327, 5388, 5466, 5475,
<b>TMELECTRON</b>	5337, 5383, 5431, 5466, 5802, 6131,
<b>TMX</b>	0624, 0785, 4322, 4504, 4534, 5356,



<b>TNTPASS</b>	5357,
<b>TOKAI</b>	4127,
<b>TONBURY</b>	4573,
<b>TONNAELECTR.</b>	0630, 0664, 0697, 0745, 4190, 4317, 4323, 4331, 4522, 4546, 5348,
<b>TOPFIELD</b>	4301, 4322, 4442, 5312, 5341, 5382, 5800, 5954, 8073,
<b>TOPSAT</b>	5358,
<b>TOSHIBA</b>	0630, 4487,
<b>TPS</b>	4531, 5339,
<b>TRATON</b>	4269,
<b>TRAXIS</b>	4288, 4578,
<b>TREVI</b>	4237, 5327, 5374, 5388, 5470, 5485, 5600, 5854, 5861, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5930, 5947, 8033,
<b>TRIAD</b>	0621, 4439, 4454,
<b>TRIAX</b>	0619, 0697, 0732, 0741, 0785, 0921, 4122, 4123, 4127, 4149, 4164, 4202, 4214, 4301, 4303, 4314, 4321, 4362, 4386, 4508, 4512, 4529, 4539, 4541, 4585, 5102, 5312, 5339, 5349, 5351, 5357, 5359, 5377, 5800, 5955, 5956, 6191,
<b>TRIDENT</b>	5358,
<b>TRINLOC</b>	5356,
<b>TRIO</b>	4352, 4407,
<b>TRUMAN</b>	4506,
<b>TURBO-X</b>	5856,
<b>TVCABO</b>	4581, 5339, 5350,
<b>TVEMAX</b>	4288,
<b>TVHOME</b>	5369,
<b>TVMAX</b>	4288, 4578,
<b>TV-MAX</b>	4136,
<b>TVSTAR</b>	4215, 4290, 5385, 5431, 5438, 5466, 6128, 6146, 6149, 8024,
<b>TWINNER</b>	0383, 0697, 0921, 4149, 4263, 4338, 4541, 4546,
<b>TWINSAT</b>	0745, 4321, 4399, 4572,
<b>ULTRAVOX</b>	0664, 0666, 5383,
<b>ULTRAWAVE</b>	5376,
<b>UNIDEN</b>	4207,
<b>UNISAT</b>	4153, 4503,
<b>UNITED</b>	4237, 5308, 5309, 5325, 5327, 5359, 5365, 5383, 5466, 5491, 5556, 5854, 5868, 5940, 5954, 8070,
<b>UNITOR</b>	0615, 4403,

<b>UNITRONIC</b>	5324,
<b>UNIVERS</b>	4342, 5488, 5931,
<b>UNIVERSBYFTE</b>	5931,
<b>UNIVERSUM</b>	0619, 0660, 4361, 4415, 5408,
<b>UNIXBOX</b>	4362, 6135,
<b>UPC</b>	5339, 5950,
<b>VANTAGE</b>	5358,
<b>VELSAT</b>	5431,
<b>VENTANA</b>	4127,
<b>VENTON</b>	8021,
<b>VESTEL</b>	0921, 4182, 4297, 4321, 4541, 4584, 5337, 5356, 5359, 5602,
<b>VIA</b>	0051, 0732, 0791, 4198, 5351,
<b>VIDEOLINK</b>	4394,
<b>VIOLA</b>	4581,
<b>VISA</b>	0376, 0579, 0595,
<b>VISION</b>	4342, 5324, 5485, 5488, 5931,
<b>VISIONIC</b>	0800, 4168, 4182, 4234, 4263, 4288, 4322, 4323, 4507, 4533, 4535, 4536, 4573, 5102, 5316, 5360, 5400, 5475, 5484,
<b>VISIONNET</b>	4198, 4290,
<b>VISIOSAT</b>	0624, 0697, 0800, 4149, 4168, 4180, 4202, 4215, 4231, 4288, 4314, 4321, 4334, 4386, 4403, 4414, 4489, 4509, 4525, 4547, 5357, 5358, 5359, 5431, 5470,
<b>VIZYON</b>	4303,
<b>VORTEC</b>	0621, 4418, 4422,
<b>VTECH</b>	4333, 4439, 4454,
<b>VU+</b>	6135, 8026,
<b>WALLIS</b>	0614, 0666, 0684, 0697, 4136, 4183, 4279, 4318, 4329, 4506, 4573, 5339,
<b>WATSON</b>	5359,
<b>WAVELENGHT</b>	5360,
<b>WEISS</b>	0697, 4149, 4263,
<b>WELA</b>	4193, 4301,
<b>WELLA</b>	0697,
<b>WINBOX</b>	4329, 5048, 5316, 5377, 5603, 8065,
<b>WINERSAT</b>	4403, 4414,
<b>WINNER</b>	4472, 5373,
<b>WINQUEST</b>	5358,

<b>WINTERNITZ</b>	0660,
<b>WISDOM</b>	8036,
<b>WISI</b>	0540, 0619, 0697, 0741, 4129, 4163, 4208, 4215, 4258, 4271, 4314, 4386, 4415, 4428, 4429, 4439, 4454, 4482, 4489, 4508, 4567, 4568, 4573, 5382, 5408, 5800,
<b>WITTENBERG</b>	0660, 0684,
<b>WIZTECH</b>	4547,
<b>WIZZ</b>	4229,
<b>WORLD OF VISION</b>	6180,
<b>WORLDSAT</b>	0735, 0745, 0921, 4161, 4321, 4399, 4508, 4541, 4572, 5332, 5359, 5368,
<b>WORLDVISION</b>	8027,
<b>WOXTER</b>	4237, 5337, 5556,
<b>XANADU</b>	4365,
<b>XCOM</b>	0745,
<b>XDOME</b>	4290, 5312, 5380, 5930,
<b>XEOBOX</b>	4290,
<b>XINNO</b>	4281,
<b>XMS</b>	4352,
<b>XORO</b>	5356, 5377, 5466, 5556, 8067,
<b>XSAT</b>	0745,
<b>XTEK</b>	5383,
<b>XTREME</b>	4303,
<b>YAMADA</b>	4237,
<b>YCOSAT</b>	5357,
<b>YEOMAN</b>	5383, 5389,
<b>YIJIE</b>	5411, 8036,
<b>YUMATU</b>	0557, 4149, 4153, 4506, 4569,
<b>ZAPMASTER</b>	5408,
<b>ZAPP</b>	0043, 0624, 4122, 4123, 4177, 4198, 4234, 4236, 4258, 4271, 4279, 4281, 4303, 4322, 4323, 4352, 4511, 4512, 4528, 4537, 4541, 4584, 5346, 5349, 5350, 5358, 5359, 5376, 5382, 5383, 5431, 5461,
<b>ZAPPER</b>	5411, 5465, 5802,
<b>ZEHNDER</b>	0608, 0921, 4258, 4290, 4314, 4321, 4352, 4361, 4403, 4434, 4454, 4541, 4545, 5357, 5359, 6156,
<b>ZEM</b>	0630, 0656, 0674, 0684, 0739, 0768, 0785, 0800, 4123, 4275, 4336, 4494, 4506, 4511, 4528, 4560, 5350, 5357, 5358, 5360, 5382, 5461,

ZEPHIR	5383,
ZGEMMA	8035, 8056,
ZODIAC	0373, 0731, 4310, 4329, 4386, 4433, 4452, 4460, 4472, 4550, 5100, 5316, 5331, 5340, 5346, 5357, 5358, 5360, 5362, 5365, 5373, 5374, 5376, 5383, 5386, 5470, 5482, 5601, 5603, 5802, 5811, 5933,

## CODICI SMART BOX

ABOX	8007,
ACEMAX	8001,
AKAI	8000,
ANDOER	8000,
ANDROID BOX	8000, 8003,
BEELINK	8000, 8003, 8004, 8005,
CAHORS	8001,
COOLEAD	8000,
DOCOOLER	8001,
EMISH	8000,
GOOBANGDOO	8007,
HENGSTAR	8000,
JEPSEN	8001,
KIII	8001,
KODI	8001, 8006,
MVPOWER	8000,
MXQ	8000, 8001, 8008,
NOWTV	8002,
OTT	8001, 8007, 8008,
REVEZ	8001,
SARDINE	8001,
SCISHION	8003,
TELMU	8000,
TREVI	8001,
TVBOX	8008,