

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ADATTATORE UNIVERSALE 40x40

L'adattatore universale 40x40 permette di aumentare i fissaggi della piastra di attacco del supporto TV fino ad un massimo di 40x40 cm (Fig.1).

Può essere utilizzato sia su una piastra VESA (10x10) che su una piastra di attacco 20x20 (fig.2).

Per il montaggio appoggiare la piastra di attacco del supporto sull'adattatore in modo che i fori corrispondenti alla misura 10x10 coincidano con i perni filettati presenti sull'adattatore, **avvitare i 4 dadi esagonali autobloccanti serrandoli completamente (Fig.3)**. Procedere con il posizionamento dell'adattatore sul retro del TV seguendo le istruzioni relative al proprio supporto TV.

AVVERTENZE

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. Non idoneo ad ambienti esterni. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per anomalie dovute ad un impiego diverso da quello indicato nelle istruzioni.

La Europe net s.r.l. offre ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La Europe net s.r.l. garantisce che, in caso di difetti causati da errori di produzione o difetti del materiale, il prodotto verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente. Dalla garanzia è esplicitamente esclusa la normale usura.

In tutti i casi di intervento in garanzia il cliente dovrà contattare la Europe net ed, in seguito, inviare a proprie spese il prodotto, le spese per la spedizione di ritorno saranno a carico della Europe net.

La garanzia decade in caso di:

- Montaggio o utilizzo non appropriato.
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

Fig.1




Fig.2




Fig.3

