


ATTENZIONE !

- L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solamente da personale specializzato nel rispetto delle norme impiantistiche vigenti
- Prima di effettuare i collegamenti o eventuali successivi interventi assicurarsi di essere in totale assenza di tensione di rete
- Coprire o isolare ogni componente sotto tensione
- Assicurarsi che non venga data nuovamente tensione fino al termine dell'installazione



ATENÇÃO!

- O aparelho deve ser utilizado apenas por pessoal especializado em conformidade com as normas em vigor
- Antes de efectuar as ligações ou quaisquer intervenções subsequentes tenha a certeza da ausência de tensão de linha
- Cobrir ou isolar cada componente sob tensão
- Certifique-se de que não existe tensão até que a instalação termine



AC/DC+/- = Alimentazione +/-

NO = Normalmente Aperto
CM = Comune

AC/DC+/- = Alimentação +/-

NO = Normalmente Aberto
CM = Comum

INSTALLAZIONE:



Posizionare la ricevente in modo che non sia esposta direttamente agli agenti atmosferici.

- 1) Collegare i fili provenienti dall'alimentazione ai morsetti + e -
- 2) Collegare i fili provenienti dal dispositivo ai morsetti NO e CM del canale prescelto

INSTALAÇÃO:

Posicione o receptor de forma que ele não seja exposto diretamente agentes atmosféricos.

- 1) Conecte os fios provenientes da fonte de alimentação aos terminais + e -
- 2) Conecte os fios provenientes do dispositivo aos terminais NO e CM do canal escolhido



PROGRAMMAZIONE:

Per memorizzare il codice del radiocomando sulla ricevente procedere come indicato di seguito:

- 1) Premere il tasto **P1**:
 - 1 volta** per programmare il **canale 1** in modalità **MONOSTABILE**
 - 2 volte** per programmare il **canale 2** in modalità **MONOSTABILE**
 - 3 volte** per programmare il **canale 1** in modalità **BISTABILE**
 - 4 volte** per programmare il **canale 2** in modalità **BISTABILE**
- 2) Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare fino a che il led della ricevente lampeggi.

CANCELLAZIONE:

Per eliminare i codici memorizzati sulla ricevente procedere come indicato di seguito:

- 1) **Cancellazione di un codice singolo:**
 - Premere il tasto **P2** per circa 3 sec. quindi rilasciare il tasto, il led si accenderà
 - Premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare
- 2) **Cancellazione di tutti i codici:**
 - Premere e tenere premuto il tasto **P2** per circa 8 sec. fino all'accensione del led.

Compatibile con i radiocomandi Bravo Door o Passepartout qualora si abbia bisogno di associare più' di 2 radiocomandi

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE e 2015/863/UE per copia della dichiarazione di conformità rivolgersi alla Europe net.
Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.



PROGRAMAÇÃO:

Para armazenar as configurações de controle remoto do receptor proceda da seguinte forma:

- 1) Pressione o botão **P1**:
 - 1 vez** para programar o **canal 1** no modo **MONOESTÁVEL**
 - 2 vez** para programar o **canal 2** no modo **MONOESTÁVEL**
 - 3 vez** para programar o **canal 1** no modo **BIESTÁVEL**
 - 4 vez** para programar o **canal 2** no modo **BIESTÁVEL**
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão do controle remoto para ser armazenado até que o LED do receptor pisque.

CANCELAMENTO:

Para excluir os códigos armazenados no receptor faça o seguinte:

- 1) **A exclusão de um único código:**
 - Pressione **P2** por cerca de 3 segundos em seguida, solte o botão, o LED acenderá
 - Pressione o botão de controle remoto que você deseja excluir
- 2) **Exclusão de todos os códigos:**
 - Pressione e segure o botão **P2** para cerca de 8 segundos até que o LED acenda.

Se você precisar de controles remotos adicionais, você pode comprar controles remotos Bravo Door ou Passepartout

Este producto está em conformidade com as directivas 2014/53/UE e 2015/863/UE.
O produto não deve ser eliminado em resíduos domésticos, deve ser descartado em um dos pontos de recolha indicados pelas autoridades locais.

